# «РАСЧЕТ КОНСТРУКЦИЙ» (сокращенное название «RasKon»)

Руководство пользователя

для версии 10.57

Copyright © 1999-2023 Курбацкий Алексей www.adgroup.com.ua, +380 44 585-4-585

# Оглавление

Оглавление	2
Общие сведения	5
Системные требования	6
Установка программы	8
Удаление программы	8
Общие сведения.	9
Вход в программу	10
Начало работы	10
Конструкционная часть программы	12
Конструирование	12
Основные функции конструирования	13
Функции редактирования конструкций	14
Сервисные функции	16
Принципы построения конструкций	16
Примеры построения конструкций	18
Глухое окно.	18
Прямоугольное окно с поворотно-откидной фурнитурой	20
Окно с глухим остеклением и поворотно-откидной створкой	21
Окно с штульповым соединением	22
Балконный блок	23
Построение непрямых конструкций	24
Построение многоугольных конструкций	25
Построение арочных конструкций	26
Построение треугольной конструкции	27
Построение круглой конструкции	28
Экономическая часть программы	29
Лист заказа	29
Область «Общие данные заказа»	30
Область «Конструкции»	
Область «Ланные по конструкции»	
Область «Итог»	
Область «Ланные по заказу»	
Область «Оплата»	
Область «Этапы выполнения заказа»	33
Окно «Параметры заказа»	33
Лополнительно	37
Полготовка и распечатка документации	39
Окно «Параметры печати»	40
Заклалка «Общие»	40
Закладка «Счет-фактура»	42
Заклалка «Коммерческое предложение»	43
Закладка «Опции»	13
Главное меню программы	46
Меню «Заказ»	46
Меню «Правка»	46
Меню (Призки)	10
итаблица затрату	40
«тиолици зитрит» Меню «Справочники»	<u>+</u> 0 47
«Матепиалы»	т/ Д8
«Пвета»	<del>-</del> 0 55
«Црети»	55 57
«Заказы»	، د ۸۱
	00 6/

«Склад: обрезки профиля»	71
«Склад: обрезки стекла»	72
«Типовые конструкции»	73
«Пользователи»	75
«Курсы валют»	82
«Серии»	84
«Производители»	85
«Поставщики»	87
«Наименования конструкций»	91
Меню «Настройка»	92
«Среда: глобальные параметры»	92
Закладка «Общие»	93
Закладка «Раскрой»	95
Закладка «Корпоративный узел»	98
Закладка «Печать»	
Закладка «Опции»	
Закладка «Опции 2»	
Закладка «Оборудование»	
Закладка «Прочие»	
«Среда: локальные параметры»	
Закладка «Общие»	
Заклалка «Утилиты»	
Заклалка «Опшии»	
«Смена конфигурации»	
«Элементы конструкций»	
«Коробка (рама)»	
«Створка»	12(
«Спорка»	123
«Импост»	122
«Остекление (панель)»	122
«Гофра (вагонка защивка)»	124
«Штапик»	126
«Москитная сетка»	12
«Кронцитейни м	
«Кронштоны»	
«Фурнитура»	
«ГуЧКа»	
«Samok»	
«Ограничитель открывания»	
«Доводчик»	
«Профиль»	
«Стекло»	
Окно «Редактор настроек материала»	
Меню «Сервис»	
«Экспорт списания во внешний склад (DBF)»	
«Экспорт списания во внешний склад (XLS)»	
Леню «Утилиты»	
«Сжать базу»	
«Сформировать дилерскую базу»	
«Установить пароль на базу»	
«Корпоративный узел»	
«Сформировать производственную базу для обновления»	

«Обновить производственную базу»	
«Калькулятор»	
Меню «Помощь»	
«Справка»	
«Что нового ???»	
«Обновить программу»	
«Обновить дилерскую базу»	
«Нужна консультация»	
«О программе»	
Формат DBF файла при экспорте раскроя профиля	
Формат ТХТ файла для импорта данных.	
Модуль печати	
Скрипты.	
Структура объектов.	
Как использовать скрипты.	
Отображение переменной	
Часто задаваемые вопросы	170
Как перенести «свежие» цены из полной версии программы на «дилерскую»	170
Часть 1. Как сформировать «дилерскую базу данных» в полной версии н	программы (у
Часть 1. Как сформировать «дилерскую базу данных» в полной версии п производителя окон)	программы (у 170
Часть 1. Как сформировать «дилерскую базу данных» в полной версии производителя окон)	программы (у 170 мы (у дилера).
Часть 1. Как сформировать «дилерскую базу данных» в полной версии производителя окон) Часть 2. Как установить «дилерскую базу данных» в дилерской версии програм	программы (у 170 мы (у дилера). 173
Часть 1. Как сформировать «дилерскую базу данных» в полной версии производителя окон)	программы (у 170 мы (у дилера). 173 174
Часть 1. Как сформировать «дилерскую базу данных» в полной версии производителя окон)	программы (у 170 мы (у дилера). 173 174 товое изделие.
Часть 1. Как сформировать «дилерскую базу данных» в полной версии производителя окон) Часть 2. Как установить «дилерскую базу данных» в дилерской версии програм 	программы (у 170 мы (у дилера). 173 174 товое изделие. 174
Часть 1. Как сформировать «дилерскую базу данных» в полной версии производителя окон)	программы (у 170 мы (у дилера). 173 174 товое изделие. 174 товое изделие. 174
<ul> <li>Часть 1. Как сформировать «дилерскую базу данных» в полной версии производителя окон).</li> <li>Часть 2. Как установить «дилерскую базу данных» в дилерской версии програм.</li> <li>Примеры формирования настроек «Элементов конструкций».</li> <li>Как настроить стеклопакет (стекло, сендвич-плиту) если Вы его покупаете как го</li> <li>Как настроить подоконники, отливы, соединители, расширители.</li> <li>Как настроить автоматический подбор армирования в зависимости от расчета ста<sup>2</sup></li> </ul>	программы (у 
<ul> <li>Часть 1. Как сформировать «дилерскую базу данных» в полной версии производителя окон)</li> <li>Часть 2. Как установить «дилерскую базу данных» в дилерской версии програм</li> <li>Примеры формирования настроек «Элементов конструкций»</li> <li>Примеры формирования настроек «Элементов конструкций»</li> <li>Как настроить стеклопакет (стекло, сендвич-плиту) если Вы его покупаете как го</li> <li>Как настроить подоконники, отливы, соединители, расширители</li> <li>Как настроить автоматический подбор армирования в зависимости от расчета ста пластике.</li> </ul>	программы (у 
Часть 1. Как сформировать «дилерскую базу данных» в полной версии производителя окон)Часть 2. Как установить «дилерскую базу данных» в дилерской версии програм примеры формирования настроек «Элементов конструкций»	программы (у 170 мы (у дилера). 173 174 товое изделие. 174 товое изделие. 174 тики в метало- 183 183
<ul> <li>Часть 1. Как сформировать «дилерскую базу данных» в полной версии производителя окон)</li></ul>	программы (у 
Часть 1. Как сформировать «дилерскую базу данных» в полной версии производителя окон)Часть 2. Как установить «дилерскую базу данных» в дилерской версии програм	программы (у 
<ul> <li>Часть 1. Как сформировать «дилерскую базу данных» в полной версии производителя окон)Часть 2. Как установить «дилерскую базу данных» в дилерской версии програм</li></ul>	программы (у 
<ul> <li>Часть 1. Как сформировать «дилерскую базу данных» в полной версии производителя окон)</li></ul>	программы (у 
Часть 1. Как сформировать «дилерскую базу данных» в полной версии производителя окон)Часть 2. Как установить «дилерскую базу данных» в дилерской версии програм	программы (у 
<ul> <li>Часть 1. Как сформировать «дилерскую базу данных» в полной версии производителя окон)</li></ul>	программы (у 

# Общие сведения

Программный продукт "Расчет конструкций" предназначен для организации и контроля производства окон, дверей, перегородок, фасадов и прочих светопрозрачных конструкций. Программа позволяет сопровождать заказы начиная с этапов предварительного просчета, предоставления коммерческого предложения, заказа материалов, выдачи заданий на изготовление и заканчивая этапами доставки, монтажа, и сдачи объекта заказчику. С помощью программы Вы сможете быстро и удобно спроектировать, рассчитать комплектацию, стоимость конструкций из профилей ПВХ, алюминия, деревянного бруса. В программе присутствуют функции оптимизации порезки длинномерных и листовых материалов, автоматического подбора комплектации фурнитуры в зависимости от размеров конструкций, учет материальных ценностей. Система может работать в различных вариантах: локальном, сетевом, корпоративном (с возможностью организации территориально-удаленных пунктов приема заказов либо дилеров). Программа является гибкой и легко настраивается под любого производителя профиля.

В настоящее время программа работает с 25 производителями алюминиевого профиля, 70 производителями метало-пластикового профиля, 15 производителей фурнитуры, евробрус (деревянные окна), жалюзи вертикальные (тканевые) и горизонтальные (алюминиевые).

#### Основные возможности:

Общие и дополнительные возможности:

- мультивалютность и курсы валют
- указание входных цен на материалы в удобной для него валюте для каждой позиции отдельно
- сетевая версия
- дилерская версия (расчет только стоимости)
- автоматический обмен заказами между центральным офисом и дилерами по электронной почте
- "таблица затрат" для расчета и учета экономических затрат предприятия
- разграничение доступа к информации по уровням для разных пользователей
- самостоятельная организация справочника "типовых" конструкций для ускорения расчетов

Проектирование (рисование):

• проектирование осуществляется в реальных координатах с построением виртуальной геометрической модели конструкции

- плоских конструкций прямоугольных, наклонных, перекошенных, треугольных, пятиугольных, шестиугольных (произвольное число углов)...
- построение балконных, пирамидальных, Т-образных конструкций целиком
- арочных конструкций правильной, неправильной форм, а также сегментных арок
- выгибание дугой (волной) профиля рамы
- круглые окна
- оконная система
- дверная система
- перегородочная система
- фасадная система (частично), подлежит доработке
- слайдинговая система (раздвижная)
- жалюзи
- комбинированные системы (дерево-алюминий)

#### Расчет:

- перечня всех необходимых материалов на основании чертежа
- стоимости заказа (опциональный) с учетом затрат на производство, транспортных расходов, прибыли, монтажа, демонтажа ...
- стеклопакетов с учетом всех расходных материалов (для производства стеклопакетов)

- шпросс
- фурнитуры по ценовой таблице или по позициям (подбор приводов, ножниц...)
- табличных прайс-листов в автоматическом режиме
- статики для автоматического подбора армирования в пластике (расчет ветровой нагрузки и веса створки)
- расчет ветровой нагрузки для фасадных систем

Оптимизированный раскрой:

- профиля (в том числе подоконников и подобных материалов)
- армирования (для пластика)
- дистанционной рамки (для производства стеклопакетов)
- раскрой длинномерных материалов параллельно на две палки (для двухголовочной пилы)
- стекла (для производства стеклопакетов)
- выполнение раскроя материалов по нескольким заказам вместе (выдача задания на порезку на целый день)

Распечатки (выходная документация):

- более 80 печатных форм
- чертежи, в том числе задание на изготовление, сборку конструкций с деталировкой
- раскрои профиля, стекла...
- остатки (обрезки) со статистикой
- перечень необходимых материалов
- отдельные заявки на профиль, стеклопакеты, фурнитуру
- коммерческие предложения
- приложения к договорам
- экономический отчет по группе заказов
- отчеты по "складу материалов"
- ...

Складской учет:

- встроенный мини-склад с возможностью автоматического списания материалов под заказ
- партионный учет на складе по методу "первый пришел первый ушел"
- предупреждение об отсутствии необходимого количества материалов для изготовления заказа
- расчет остатков материалов на складе
- возможность задания "красной линии" по складу (неснижаемый остаток, складской минимум)
- склад обрезков профиля (обрезки профиля от раскроя предыдущих заказов)
- склад обрезков стекла (обрезки стекла от раскроя предыдущих заказов)

Экспорт информации:

- данных по рассчитанным материалам для согласования с внешними программами учета материальных ценностей (форматы XLS, DBF, TXT)
- экспорт некоторых печатных документов в Excel, Word для индивидуального оформления
- экспорта информации для станков порезки профиля с числовым программным управлением поддерживающих программный комплекс "JOB" (экспорт в текстовом формате "UST2JOB")

# Системные требования

Размер на диске – от 40 Мб (рекомендуется 200 Мб и выше в зависимости от размера базы). Процессор частотой от 1000 МГц.

Объем оперативной памяти от 1Гб.

Операционными система Windows 8, 10, 11, 2016 Server, 2019 Server (версии Windows 95, 98, МЕ и ниже не поддерживаются, старые операционные системы: Windows 2000, XP, Vista, 7, 2003 Server,

2008 Server, 2012 Server частично поддерживаются, но не рекомендуются). Рекомендуется Windows 10 (или 2016 Server для серверных операционных систем) и выше. Минимальное разрешение экрана: 1024х768. Мониторы 4К поддерживаются.

# Установка программы

Для установки необходимо запустить инсталляцию программы (файл "Ccalc6.80.exe"). При первом запуске программа предлагает создать текстовый файл для генерации электронного ключа:

Внимание ! Ваша программа подлежит регистрации. Для этого сформируйте и передайте серийный номер программы разработчику. Установите программу на компьютер на котором Вы хотите с ней работать и выполните описанные ниже действия. Помните: в условия покупки программы входит заранее оговоренное количество рабочих мест, поэтому заранее продумайте те рабочие места, где должна работать программа и				
уста <u>Регистрация выдае</u> <u>почему так долго" тол</u> <u>случае регистрация</u> <u>вообще, либо понад</u> <u>любого ко</u> тал. + 38	ановку программы делаите этся в течение 4 рабочих д пько еще задержит этот пр я либо интегрируется на ин обится один раз при самой мпьютера. Эти приемущест 044 585-4-585 ражими р	именно на эти раоочие места. ней. Звонок в компанию "Эйдигруп" юцесс. Покупайте программу версии исталяционный компакт-диск и не по первой инсталяции и будет действи тва доступны только в версии "Plus" зботь посноват 9:00-18:00	<u>с вопросом</u> "Plus", в таком онадобится ительна для !!!!	
101.130	raskon@aduro			
Шаг 1. Реквизиты для	регистрации программы (з	аполнить обязательно все поля)		
название организации	ADGroup			
город	Киев			
телефон (офисный)	+38 044 585-4-585			
цель			•	
Шаг 2. Регистрация по	электронной почте	Шаг 2. Регистрация по факсу (мен	нее удобно)	
Для этого сначала на номер сохранить в фай папку, куда Вы его х этот файл отправьте raskon@adgroup.co	жмите кнопку "Серийный и́л", укажите имя файла и отите сохранить. Затем по электронной почте. <u>от.ua</u>	Для этого сначала нажмите кноп номер печать на принтер", распе Затем этот лист отправте по ф указан вверху).	ку "Серийный чатайте его. аксу (номер	
Серийный номер	Серийный номер "сохранить в файл" Серийный номер "печать на принтер"			
По электронной почте Вам придет ответное письмо с прикрепленным регистрационным ре файлом. Этот файл нужно сохранить на компьютере в любом месте, а затем нажать кнопку "регистрационный номер открыть из файла" и указать место где он лежит и название файла.		По факсу Вы получите от регистрационным номером. Этот ввести с клавиатуры с помощи "ввести регистрационный н	вет с номер нужно ью кнопки номер <sup>®</sup> .	
Регистрационный номер "открыть из файла" Ввести регистрационный номер				

Внимательно прочитайте информацию на регистрационном окне. Здесь описан весь процесс регистраци, что и как нужно делать. Более удобно регистрацию проводить по электронной почте.

# Удаление программы

Для удаления программы просто удалите весь рабочий каталог с программой и ярлык для запуска программы с рабочего стола.

# Общие сведения.

Программу можно разделить на 4 основные части:

**1.** «Экономическая часть» предназначена для формирования стоимости каждой конструкции в отдельности и заказа в целом. Представлена информацией, находящейся на «листе заказа».

**2.** «Конструкционная часть» предназначена для проектирования конструкций и представлена «чертежом».

**3.** «Подготовка и распечатка документации» Используется для печати документов. Представлена меню «заказ» пункты «печать (просмотр)» и «параметры печати».

**4.** «Настроечная часть» Наиболее сложная часть программы. Используется для внесения изменений в методику расчета конструкций. Представлена всем содержимым меню «справочники» и «настройка».

Данное «руководство пользователя» построено по следующему принципу: первые 30 страниц его излагают 3 основные части работы с программой («экономическая», «конструкционная», «подготовка и распечатка документации»). Изложение построено в хронологическом порядке по принципу «учебника» (что и в каком порядке рекомендуется делать) начиная с процессов входа в программу, формирования общей информации о заказе, проектировании конструкций, формировании стоимости заказа и заканчивая процессами вывода результатов на печать. Эти этапы работы применяются в ежедневном процессе обработки заказов, и освоение их является наиболее важным при изучении работы программы. Оставшаяся часть описания построена по принципу «справочника» (справочного описания) и содержит в себе информацию о дополнительных возможностях программы, а также информацию о «системе настроек» в программе, позволяющих вносить изменения в «формулы» расчета количества материалов. В завершении «руководства» приведен перечень основных этапов внедрения программы на производстве.

# Вход в программу

Пользователь Введите пароль	
	ОК

Запустите программу, при входе она обязательно спросит имя пользователя и пароль. Стандартно для входа в программу применяется имя пользователя «admin» и без пароля. Если в момент запуска программы несколько раз нажать и отпустить клавишу «F8» или нажать на кнопку «утилиты базы данных» то принудительным образом откроется окно «утилиты базы данных».

# Начало работы

Подразумевается, что программа корректно установлена и настроена, подключены и адаптированы базы данных.

После запуска программы открывается «лист заказа». С самого начала все элементы данного окна неактивны.

🖳 Расчет Конструкций - 7.5	57 (Veka)	
Заказ Правка Вид Спр	равочники Настройка Сервис Утилиты Помощь	
Чертеж Лист заказа Допо	лнительно	
		1
	Общие данные заказа	
Заказчик	Дата 29.07.2009	×
тел	Адрес объекта	Договор № от 29.07.2009 🔻
Конструкции	Ланные по выбранной констрикции Ито	
		Дата изготовления 01.08.2009 🔻
		Дата доставки 05.08.2009 🔻
	Комплектионике	Дата монтажа 05.08.2009 🔻
Наименование	Уплотнители 0.00	Доставка Нет 👻
	Остекление	Монтаж Нет у
	Фурнитура 0,00	The T
	Материалы для монтажа 0,00	
	Материалы 0,00	
	Затраты 🗸 🚽	
	Трудозатраты 0,00	
	Себестоимость 0,00	
	Рентабельность 3 🔻 0,00	Проплата
	Материалы без удорожания 0,00	Оговоренная сумма USD V 0,00
	Доп. расходы, % 0,00	
	Доп, расходы, фикс 0,00	дол 0,00
	Стоимость 0,00	Данные по заказу
	Скидка №1, % 0 0,00	Скидка №2, % 0 0,00
		Доставка 0,00 0,00
		Дополнительные материалы 0,00
	Camma 3a 1 M.KB.	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Пересчитать заказ		
Параметры заказа	Остекление, м.кв. 0	
		Итог все суммы указаны в USD 0,00
Печать		грн 0,00

В программе может быть установлено несколько баз данных профилей. В таком случае начала необходимо выбрать производителя профиля, с которым Вы хотите работать. Сделать это можно в меню «Настройка» пункт «Смена конфигурации».

Выберите конфигурацию	
Veka 🔽	ОК
	Отмена

В открывшемся окне выберите интересующего производителя профиля и нажмите «ОК».

Далее необходимо зайти в меню «Заказ» пункт «Создать новый» ([Ctrl]+[N]). Вы создадите новый заказ и все поля на «листе заказа» станут активными. Для начала работы можно заполнить область «Общие данные заказа».

<u>Общие д</u>	анные заказа			
Заказчик	X № заказа	Дата 24.09.2005 💌	Дата изготовления 27.09.2005	
тел Адрес объекта			Дата монтажа 01.10.2005	•

Конструкции	
🔁 🖓 🖶	
Конструкция 1	

В области **«Конструкции»** предоставляется возможность формирования перечня конструкций, входящих в состав заказа. При создании нового заказа он содержит одну конструкцию. Если заказ должен состоять из нескольких конструкций, то для удобства работы с программой рекомендуется сразу в перечне сформировать необходимое их количество. Теперь можно приступить к процессу проектирования конструкций, для этого необходимо перейти на закладку **«чертеж»**. Значения остальных полей «листа заказа» подробно описаны в разделе «Экономическая часть программы».

# Конструкционная часть программы

Конструкционная часть представлена листом «чертежа», позволяет проектировать конструкции.

## Конструирование

Для перехода к конструированию нажмите на закладку «Чертеж». Откроется форма для проектирования конструкции:



Построение производится в реальном масштабе в метрической системе координат.

Softline AD		BCË	Конструкция 1 💽
[[[]]]   B_ []	🔲 блок. откид. 🔲 микропров. 🔲 балк. компл 🥅 к	микролифт	количество 1

В верхней части окна расположены списки выбора текущей серии, текущего элемента (профиля, фурнитуры, стеклопакета), выбора текущего цвета (цвета материалов) элемента. Отметка «всё» позволяет просматривать элементы, принадлежащие всем сериям. Ниже, под выбором текущего элемента идут опции «блокиратор откидывания», «микропроветриватель», «балконный комплект», «микролифт» они становятся активными при установке фурнитуры и являются дополнительными опциями для её расчета. Самый правый список – список имеющихся в заказе конструкций. С его помощью Вы сможете быстро переключаться между конструкциями, не выходя из режима конструирования. Внизу, под ним, находиться поле «количество». С помощью него Вы можете менять количество одинаковых конструкций у выбранной позиции.

Каждый производитель профиля, как правило, имеет несколько серий. Выберите необходимую серию в выпадающем списке в верхнем левом углу окна.

Ниже приведены краткие описания кнопок панели инструментов:

# Основные функции конструирования

Коробка фиктивная». Позволяет создавать на чертеже габаритные размеры конструкции для построения конструкций сложной формы: балконные блоки (дверь с окном), П-образные, Т-образные, фасадные конструкции.

«Фиктивные импоста вертикальный и горизонтальный». Применяются чаще в комбинации с «коробкой фиктивной» для построения сложных конструкций. Позволяют определенный просвет разделить на нужные условные части. Работа с ними осуществляется таким же образом, как и с обычными импостами.

Коробка (рама)». Данная функция позволяет нарисовать на чертеже готовую коробку состоящую из двух профилей, верхний из которых выгнут аркой а нижний – ровный горизонтальный. Формируется «половинка круга». При установке данной коробки программа спрашивает ширину и высоту результирующей конструкции. Высота не может быть больше чем половина ширины.

• «Стойка/ригель в крайнем положении». Применяется для установки обычного импоста в крайнее (левое, правое, верхнее, нижнее) положение. Удобно устанавливать крайние стойки/ригеля при проектировании фасадов. Также можно устанавливать расширительные, соединительные профиля, которые должны отображаться на чертеже, при проектировании окон, дверей.

С «Коробка фиктивная круглая». Позволяет установить на чертеж круглую фиктивную коробку («иллюминатор»). После ее установки нужно с помощью функции «переходной профиль» установить внутрь ее обычную коробку.

Коробка фиктивная треугольная». Позволяет установить на чертеж треугольную фиктивную коробку. После ее установки нужно с помощью функции «переходной профиль» установить внутрь ее обычную коробку.

ССС «Коробка (рама)» и «переходной профиль». «Коробка» устанавливает на поле чертежа коробку. «Переходной профиль» позволяет обычную коробку установить в уже существующий просвет. «Переходной профиль» применяется для проектирования сложных (балконных блоков и т.д.), комбинированных (из разных серий) конструкций. Для этого как правило создается макет конструкции с помощью «коробки фиктивной», «импоста фиктивного вертикального/горизонтального», а затем в уже существующие просветы вставляется обычная коробка.

«Створка». Установка створки в нужный просвет. Для установки створки нужно нажать, протянуть в направлении открывания и отпустить мышку в нужном просвете, тем самым указав направление поворотного открывания створки.

«Петли/механизмы» (фурнитура). Установка фурнитуры в створку. При установке в створку поворотно-откидной фурнитуры программа автоматически дорисовывает откидное открывание.

Комплекта).

I → II ⊨ ✓ «Импост вертикальный, горизонтальный», «несколько импостов вертикальных, горизонтальных», «импост наклонный». Устанавливает импост (или несколько) в нужный просвет.

Ш Тим «Гофра вертикальная, горизонтальная, наклонная». Еще так называемая вагонка, зашивка, ламбри, филенка.

Остекление (панели)». Позволяет в просвет устанавливать стекло, стеклопакеты, ДСП, сендвичплиту. Если в момент установки заполнения держать на клавиатуре кнопку «Alt», то заполнения устанавливаются во все свободные просветы.

С «Штапик». Если в момент установки штапика держать на клавиатуре кнопку «Alt», то штапик устанавливается во все свободные просветы.

🗳 «Замок». Установка замка на створку.

W «Ограничитель открывания». Установка ограничителя открывания на створку.

«Доводчик». Установка доводчика на створку (дверь).

🔁 «Шпингалеты». Установка шпингалет на створку.

\* «Москитная сетка» Установка москитной сетки на створку (в программе необходимо обязательно привязывать москитную сетку к створке).

→ ↔ × «Створка раздвижная левая/правая, центральная, неподвижная». Установка раздвижных (слайдинговых) створок.

Костекление (панели) со штапиком». Позволяет в просвет устанавливать стекло, стеклопакеты, ДСП, сендвич-плиту со штапиком.

••• «Установочные (монтажные) и дополнительные элементы». Привязка дополнительных элементов таких как: отлив, подоконник, соединительный профиль, расширительный профиль, монтажная пена, монтажные дюбеля ...

🞽 «Линия разреза стоек». Установливат линию разреза стоек в фасадных системах.

**ж** «Линия крепления стоек». Установливат линию крепления стоек в фасадных системах.

И С «Шпросс вертикальный», «Шпросс горизонтальный». Устанавливает шпроссы в стеклопакет.

■ → Ш = «Карниз», «блок управления», «жалюзи вертикальные, горизонтальные». Функции предназначены для проектирования жалюзей.

# Функции редактирования конструкций.

Выделение элемента». Позволяет выделять выборочные элементы. Если Вы хотите изменить существующий элемент не удаляя его (коробку, створку, импост, стеклопакет, штапик), то сначала с помощью этой функции выделите нужный элемент, а затем в окне выбора текущего элемента измените его. Если Вы хотите удалить некоторые элементы (штапик, стеклопакет, створку, коробку) нужно сначала с помощью этой функции выделить нужный элементы (удерживая кнопку «Ctrl» на

клавиатуре можно выделить несколько элементов) затем нажимаете кнопку 🛅 «удаление».

«Выделение объекта». Выделяет нужный объект. Данная функция является аналогом функции «выделение элемента», но выполняет другие действия. Если Вы хотите изменить армирование в выборочном элементе (коробке, створке, импосте) нужно сначала с помощью этой функции выделить нужный элемент, затем, не отводя мышки от выделенного элемента нажать правую кнопку и в выпадающем меню выбрать нужный тип армирования (требует дополнительных настроек в армировании).

«Выделение профиля». Выделяет отдельный профиль. Если Вы хотите удалить один из выбранных профилей (из 4-х угольника сделать 3-х угольник и т.п.) нужно с помощью этой функции выделить нужный профиль, а затем нажать кнопку и «удаление». Если Вы хотите «добавить» профиль (добавить «угол» - из 4-х угольника построить 5-и угольник) нужно с помощью этой функции выделить нужный профиль и нажать кнопку с помощью этой функции выделить нужный профиль и нажать кнопку выровнять стеклопакеты по световому проему нужно с помощью этой функции выделить нужный импост (удерживая кнопку «Ctrl» на клавиатуре можно выделить несколько импостов, на тот случай,

если выравнивается три и более стеклопакета) и нажать кнопку 🧖 «выравнивание стеклопакетов», программа путем автоматического перемещения выделенных импостов переместит их таким образом, чтоб были равные световые проемы.

• «Выделение вершины». Позволяет менять положение нужной вершины («угла» конструкции). Применяется для построения наклонных, трапециевидных и т.п. конструкций. С помощью этой функции Вы можете выделить нужную вершину и перемещать ее мышкой, стрелочками на клавиатуре (кратно 1 мм) либо нажав кнопку (установить координаты вершины» задать положение вершины в реальных координатах относительно нижнего левого угла конструкции.

Удалить последний установленный элемент». Данная функция позволяет «разобрать» конструкцию в хронологическом порядке.

<sup>1</sup> «Отменить действие». Отменяет последнее действие.

• «Установить координаты вершины». Устанавливает координаты выделенной вершины. Применяется в комбинации с функциями • «выделение вершины» и • «выделение дуговых вершин».

З «Разбить профиль надвое». Разбивает выделенный профиль на две части (построение пяти-, шести-, семи- ... угольных конструкций). Применяется в комбинации с функцией 🤜 «выделение профиля».

↔ ↔ «Сместить импост горизонтально, вертикально». Позволяет перемещать импост по горизонтали и по вертикали. Для точной установки импоста необходимо с помощью этой функции выделить нужный импост (программа автоматически выделит его красным цветом вместе с «размерными линиями», которые можно менять), затем нужно нажать мышкой по выделенному «красному» размеру, ввести нужное значение и нажать «Enter» для его установки или «Esc» для отмены. Если в момент выделения «красного» размера держать кнопку «Alt» на клавиатуре, то программа изменит этот размер только с одной стороны – таким образом можно выставлять угол наклона в «наклонных» импостах. Если Вы хотите выставить несколько импостов в один уровень, то нужно с помощью этой кнопки выделить несколько импостов (удерживая кнопку «Ctrl» на

клавиатуре можно выделить несколько импостов), затем нажать (программа автоматически выстроит их в «одну линию») и затем можно обычным образом (указанным выше) задать нужный «размер».



«Выравнивание импостов». Позволяет выставить несколько импостов в «одну линию». Применяется в комбинации с функциями «сместить импост горизонтально» или «сместить импост вертикально».

••• «Выделение дуговых вершин». Применяется для построения «неправильных, шаблонных» арок. Для построения такой арки нужно с помощью этой функции выделить, как правило, «верхний» профиль у прямоугольной конструкции, при этом программа попросит задать количество «опорных» вершин у дуги (количество замеров, сделанных замерщиком). Затем можно выделить нужную вершину и перемещать её с помощью мышки, стрелочками на клавиатуре (кратно 1 мм) либо нажав

кнопку «установить координаты вершины» задать положение вершины в реальных координатах относительно нижнего левого угла конструкции. Если после сделанных изменений Вы хотите отказаться от «выгибания» профиля, нужно нажать кнопку «убрать дуговые/радиусные вершины».

«Выделение радиусных вершин». Применяется для построения «правильных, радиусных» арок. Для построения такой арки нужно с помощью этой функции выделить, как правило, «верхний» профиль у прямоугольной конструкции (программа «выгнет» его правильной аркой с минимальным радиусом), Затем можно выделить «центр радиуса» и перемещать его с помощью мышки, стрелочками на клавиатуре (кратно 1 мм) либо нажав кнопку «задать радиус» - установить точное значение радиуса. Если после сделанных изменений Вы хотите отказаться от «выгибания» профиля, нужно нажать кнопку «убрать дуговые/радиусные вершины». Если Вы хотите построить «сегментную» арку, то нужно нажать кнопку «разбить арку на сегменты» и указать количество сегментов. К «Убрать дуговые/радиусные вершины». Применяется для удаления «выгибания» профиля. Используется в комбинации с функциями ••• «выделение дуговых вершин» и •• «выделение радиусных вершин».

«Разбить арку на сегменты». Применяется для «разбиения правильной, радиусной» арки на несколько сегментов (построение «сегментных» арок). Используется в комбинации с функцией «выделение радиусных вершин».

«Задать радиус». Позволяет задать радиус у «правильной» арки. Применяется в комбинации с функцией 🕵 «выделение радиусных вершин».

«Задать высоту арки». Позволяет задать высоту у «правильной» арки. Применяется в комбинации с функцией 🤽 «выделение радиусных вершин».

• • • • «Увеличить/уменьшить», «переместить вид», «автомасштаб». Функции предназначены для увеличения, уменьшения, перемещения и автоматического масштабирования изображения на чертеже.

«Выравнивание стеклопакетов». Применяется для выравнивания стеклопакетов по световому

проему. Применяется в комбинации с функцией 🔼 «выделение профиля». Для работы этой функции нужно, чтоб обязательно на чертеже была нарисована готовая конструкция со стеклопакетами.

О «Пересчитать конструкцию». Пересчитывает текущую конструкцию (обновляет чертеж).

«Свойства объекта». Позволяет в построенной конструкции изменить фурнитуру, ручку, замок, доводчик, ограничитель открывания, шпингалет, москитную сетку. Применяется в комбинации с функцией «выделение элемента». Сначала необходимо выделить створку с помощью кнопки

«выделение элемента», а затем с помощью кнопки 🏽 «свойства объекта» изменить необходимые элементы.

• «Изменить габаритные размеры». Позволяет изменить габаритные размеры у готовой конструкции.

 «Удаление». Удаляет выделенный элемент. Применяется в комбинации с функциями
 «выделение профиля» и «выделение профиля» и «выделение элемента».

«Очистить конструкцию». Очищает чертеж.

# Сервисные функции.

Копировать конструкцию в буфер», «вставить конструкцию из буфера». Предназначены для запоминания текущей конструкции в памяти и последующей вставки ее в нужную пустую конструкцию. Применяется если в заказе идет несколько однотипных конструкций с разными размерами и чтоб не рисовать все эти конструкции каждый раз, можно нарисовать одну, «скопировать конструкцию в буфер», а затем «вставить» её на другом чертеже. Потом, в случае надобности, изменить габаритные размеры и переместить импоста.

**Е** «Добавить в типовые конструкцию», «вставить из типовых конструкций». Функции быстрого доступа к справочнику «типовых конструкций» для запоминания и выборки «типовых» конструкций. Значительно ускоряет процесс построения и расчета часто повторяющихся («типовых») конструкций.

C «Заготовки». Показывает подсказку по установленным элементам и расчитанным деталям в текущей конструкции.

### Принципы построения конструкций.

Принцип построения конструкций сходен с этапами сборки конструкции на производстве. В

результате своей работы программа формирует модель реальной конструкции в реальных координатах.

Построение любой конструкции начинается с построения прямоугольника (коробка или фиктивная коробка) и задания габаритных размеров конструкции. В дальнейшем прямоугольник может разбиваться, видоизменяться в многоугольник или арку и т. п.

Для построения конструкций необходимо придерживаться следующей методики:

Выбор серии профиля;

Выбор основной функции на панели инструментов (например «коробка (рама)»);

Выбор элемента из списка (например, коробок может быть несколько, поэтому в списке выбирается та, которую вы хотите использовать);

Выбор цвета;

Установка элемента на рабочее поле (практически для всех функций используется левый щелчок мышью).

Программа запоминает последний выбранный элемент списка. Если значения в полях списков Вас устраивают, можно сразу приступать к установке этого элемента на рабочее поле (чертеж).

В процессе построения конструкций возможно появление различного рода сообщений, возникающих при использовании несовместимых элементов, несоблюдении ограничений и т. п. Доступ к окну сообщений осуществляется через меню «Вид» пункт «Сообщения».

# Примеры построения конструкций

#### Глухое окно. 🖺 Расчет Конструкций - 6.98 \_ @ 🗙 <u>З</u>аказ <u>П</u>равка <u>Вид С</u>правочники <u>Н</u>астройка Сервис <u>У</u>тилиты По<u>м</u>ощь Чертеж Лист заказа Дополнительно Mondial 2000 🗸 Штапик 2129-523 ст-т 24мм 🗸 Конструкция 1 🗸 🗌 всё ф количество 1 □ | -- ʰ $\bigcirc \triangle$ Стеклопакет 4-16-4 $\mathbb{Z}$ →⇔×∅ … <u>≍ #</u> ∦ ⊬ R $[\Sigma_{\alpha}] \sim$ ®, ⊐⊂ ++ ÷ +๋ 1700 🐽 📲 🔀 🔊 🖉 9, 13 B 🖉 S 🎕 🕀 👘 🗢 Þa 🛍 R ¶∎ 🕮 L= H= 1000 X -1000

Используем кнопку Для построения коробки. Задаем габаритные размеры. В дальнейшем их можно отредактировать с помощью кнопки 🕶 «изменить габаритные размеры».

Используем кнопку 🗵 для заполнения стеклопакетом.

Используем кнопку Для установки штапика.

Последние два действия можно заменить одним: <sup>22</sup>«Установка остекления со штапиком». Конструкция готова.

С помощью кнопки — добавляются дополнительные элементы (подоконники, отливы, подоконный профиль, расширители, соединители). Для этого, в появившемся окне (см. рисунок), выделяем конструкцию, к которой будем добавлять дополнительные элементы, после чего с помощью кнопки добавляем необходимые элементы.

Установочные (монтажные) и дополнительные элементы 🛛 🔀			
🔁 🗟 🖶 🖃			
Конструкция	Элемент	цвет	длина (кол
Конструкция 1			
	Подоконник ПВХ 200 мм	красный	1100
	Отлив оц РЕ 100 мм бел		1100
	Базовый профиль Р2160		1000
Конструкция 2			
Конструкция 3			
			;

Если необходимо изменить размеры подоконника, отлива двойным щелчком левой кнопки мыши открываем редактор элемента и выставляем нужный размер и цвет.

Редакто	PP	
Цвет	дуб	ОК
Размер	1200	Cancel

## Прямоугольное окно с поворотно-откидной фурнитурой



Используем кнопку Для построения коробки. Задаем габаритные размеры. В дальнейшем их можно отредактировать с помощью кнопки .

Используем кнопку >>> для установки створки. Нажимаем левую кнопку мыши и держим нажатой, передвижением мыши в области проема слева направо или наоборот задаем направление открывания створки.

Используем кнопку Использием кнопку Использии Использи Использии Использии И

Если в комплект фурнитуры ручка не входит, выбираем кнопку 🗖 для установки ручки из списка.

Используем кнопку 🔟 для заполнения створки.

Используем кнопку Для установки штапика.

Последние два действия можно заменить одним: <sup>22</sup>«Установка остекления со штапиком». Конструкция готова.

#### Окно с глухим остеклением и поворотно-откидной створкой



Строим раму, указываем габариты конструкции, с помощью кнопки устанавливаем вертикальный импост. На данном этапе можно не акцентировать внимание на точности установки импоста.

В левую часть окна вставляем стеклопакет и штапик, в правую – створку, фурнитуру, ручку, стеклопакет и штапик последовательно.

Пришло время выровнять импост. Нажимаем кнопку и выделяем импост. В этом режиме можно с помощью мыши произвольно смещать импост в пределах конструкции, а так же задать точный размер вручную. Так же есть возможность выровнять импост по просветам или стеклопакетам . Конструкция готова.

#### Окно с штульповым соединением



Порядок построения тот же, что и в предыдущей конструкции. Вместо импоста ставится штульп с помощью кнопки I («Импост вертикальный»), выравнивается по просветам, устанавливаются две створки, на штульповую створку ставится соответствующая фурнитура, на рабочую – по желанию заказчика.

**Важно!** Не устанавливайте фиктивный импост, а затем штульп. Программа не сможет затем передвинуть фиктивный импост вместе со штульпом.

# Балконный блок



Используйте кнопку для установки фиктивной коробки. Установите базовые размеры блока. С помощью кнопки поставьте фиктивный импост для вертикального разделения блока, а затем – кнопкой — разделите одну из частей блока горизонтально. С помощью кнопок  $\stackrel{\longleftarrow}{\longrightarrow}$  по очереди выделите фиктивные импосты и задайте нужные размеры.

Теперь установите переходный профиль в поле балконной двери. Воспользуйтесь кнопкой для установки стыковки со стороны окна. Затем установите переходный профиль в поле окна. Установите створки.

Дальнейшее построение конструкции не вызывает затруднений.

# Построение непрямых конструкций



Постройте прямоугольную конструкцию. Воспользуйтесь кнопкой ж для выделения вершины. На рисунке видно, что изменениям подвергались координаты правого верхнего угла. Выделите нужный угол и перемещайте курсор в любом направлении. На чертеже появятся

дополнительные размеры. Теперь, используя кнопку , можно задать точные размеры относительно нижнего левого угла конструкции. Точные размеры можно задавать и с помощью кнопок перемещения курсора. Одно нажатие клавиш перемещения курсора смещает вершину на 1мм.

## Построение многоугольных конструкций



Строим раму, указываем габариты конструкции, с помощью кнопки 🤼 «Выделение профиля» выделите профиль для разбивки. Нажмите кнопку 🔤 «Разбить профиль на двое».В нашем примере

разбивке подвергался верхний профиль рамы. Воспользуйтесь кнопкой 🕅 для выделения вершины. На рисунке видно, что изменениям подвергались координаты правого верхнего угла. Выделите нужный угол и перемещайте курсор в любом направлении. На чертеже появятся дополнительные

размеры. Теперь, используя кнопку 🧖 , можно задать точные размеры относительно нижнего левого угла конструкции. Точные размеры можно задавать и с помощью кнопок перемещения курсора. Нажмите кнопку 🔍

«Выделение вершины» и зацепите курсором место разрыва.

Установите левую часть профиля рамы горизонтально. С помощью кнопки хү «Установить координаты вершины» установите точные размеры. Повторите процедуру необходимое число раз. Установите импост. Вставьте створки, фурнитуру, стеклопакеты, штапик в обычном порядке.

Важно! Программа не отслеживает создание нереальных конструкций, поэтому ответственность за экспериментирование с изменением положения вершин и арок лежит на конструкторе.

# Построение арочных конструкций



Построение арочной конструкции, как всегда, начнем с установки прямоугольной коробки.

Затем выделим верхний профиль с помощью кнопки . По умолчанию система предложит минимально возможный радиус, равный половине ширины окна. Вы можете изменить его в большую

сторону с помощью кнопки «Задать радиус». Также с помощью кнопки «Задать высоту арки» можно задать высоту арки.

Установите горизонтальный импост.

Вставьте створки, фурнитуру, стеклопакеты, штапик в обычном порядке.

## Построение треугольной конструкции



Для получения треугольника постройте сначала прямоугольную раму, затем с помощью кнопки

треугольника. Вы можете переместить вершины нужным образом для достижения необходимой формы. Установите стеклопакет и штапик.

# Построение круглой конструкции



Для получения круглой конструкции постройте сначала фиктивную коробку круглую, затем с помощью кнопки вставьте раму. Установите импост, створки, стеклопакет и штапик.

# Экономическая часть программы

Экономическая часть программы представлена «листом заказа», на котором выводится расчет стоимости заказа с учетом наценок, скидок и затрат на производство. Учтены важнейшие факторы, влияющие на себестоимость выпускаемой продукции, что позволяет грамотно формировать цену при достаточной простоте настроек.

Для правильного формирования цены должны быть предварительно настроены курсы валют: меню «Справочники» пункт «Курсы валют» (см. раздел «Настройка программы», «Справочники».

Должны быть сформированы, проверены и откорректированы шаблоны заказов (см. раздел «Настройка программы», «Справочники», «Шаблоны заказов»).

# Лист заказа



На «листе заказа» поля отображенные белым цветом заполняются автоматически программой без возможности корректировки. Поля, отображенные светло-желтым цветом, заполняются вручную.

В левом нижнем углу есть несколько кнопок.

Кнопка «Пересчитать заказ» пересчитывает комплектацию, стоимости, раскрои материалов по текущему заказу. ВАЖНО ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПОСМОТРЕТЬ ОКОНЧАТЕЛНУЮ СТОИМОСТЬ, ЛИБО СДЕЛАТЬ КАКИЕ-ЛИБО РАСПЕЧАТКИ ПО ТЕКУЩЕМУ ЗАКАЗУ НЕ ЗАБЫВАТЬ НАЖИМАТЬ «Пересчитать заказ». В противном случае программа выдаст нулевой либо устаревший (до изменений) результат.

Кнопка «Параметры заказа» вызывает окно с параметрами заказа – тонкими настройками по режимам формирования стоимости заказа (см. «Параметры заказа»).

Кнопка «Печать» вызывает окно предварительного просмотра документов перед печатью (см. «Подготовка и распечатка документации»).

Лист заказа разбит на несколько областей: «Общие данные заказа», «Конструкции», «Данные по конструкции», «Итог», «Данные по заказу», «Оплата», «Этапы выполнения заказа».

#### Область «Общие данные заказа»

Эта область расположена в верхней части экрана. Она предназначена для заполнения общей информации по заказу. Данная информация влияет на красоту распечаток и на личное удобство распознавания заказов, но она не обязательна для заполнения при расчете «пробных», «черновых» заказов (звонок заказчика по телефону).

«Заказчик», «телефон» - информация о заказчике, вводится с помощью кнопок «выбрать заказчика» и «отказаться от заказчика». Для введения заказчика нажмите кнопку «выбрать заказчика» в открывшемся окне нужно добавить нового заказчика либо выбрать из уже существующих и закрыть окно с перечнем заказчиков.

«№ заказа» - проставляется программой автоматически в момент сохранения заказа, можно также указывать вручную;

«Дата» - дата оформления заказа, по этой дате программа определяет действующие курсы валют для данного заказа;

«Адрес объекта» - адрес объекта либо просто его название;

«Договор №» - указывается номер договора с заказчиком и от какого числа.

«Дата изготовления» - дата изготовления заказа на производстве;

«Дата доставки» - дата доставки заказа;

«Дата монтажа» - дата монтажа заказа;

«Доставка» - позволяет выбрать способ доставки;

«Монтаж» - позволяет выбрать способ монтажа.

#### Область «Конструкции»

Эта область вертикальная и расположена в левой части экрана. Представляет собой перечень конструкций входящих в заказ. Управление ими осуществляется с помощью кнопок

🛃 😹 🖶

«Добавить конструкцию» - добавляет новую конструкцию.

«Редактировать наименование» - изменяет наименование конструкции.

«Удалить конструкцию» - удаляет выделенную конструкцию.

С левой стороны от наименования конструкций расположены отметки в виде «галочек», которые позволяют рассчитывать в заказе только выбранные конструкции путем их выборочной установки.

Редактирование наименования конструкции выглядит следующим образом.

Редактор наимено	<b>X</b>						
Наименование	Конструкция 1	ОК					
маркировка							Отмена
		Г	Тримечание	2			
для клиента							
для производства							
	Параметры расч						
	Ширина, мм.	500	2000	100			
	Высота, мм.	500	2000	100			
	Площадь, м.кв.	0,1	2	0,1			
						_	

В этом окне можно изменить наименование конструкции и указать для нее примечание отдельно для клиента и отдельно для производства. Также здесь указываются параметры для расчета «прайслиста», это минимальная ширина, высота, максимальная ширина, высота и шаг, аналогично

параметры по площади. Результаты расчетов отображаются на печатных формах «прайс-лист» и «прайс-лист площадь».

«Маркировка» - предназначена для ввода дополнительной информации о маркировке конструкции.

#### Область «Данные по конструкции»

Эта область расположена по центру экрана. В ней отображается информация по текущей конструкции из перечня «конструкций». Информация в ней разделена на две колонки: левая – отображает информацию на 1 шт. конструкции, правая – показывает информацию с учетом «количества».

«Давление ветра» - группа ветровых нагрузок («Нет», «А», «В», «С») для текущей конструкции, используется при расчете ветровых нагрузок в основном в метало-пластике для автоматического подбора армирования в раму, створку, импост. Группа «Нет» обозначает, что расчет ветровых нагрузок выключен.

«Количество» - количество конструкций данного типа.

«Профиль» - стоимость профилей, армирования.

«Комплектующие» - стоимость комплектующих: соединители, подкладки, шурупы...

«Уплотнители» - стоимость уплотнителей.

«Остекление» - стоимость остекления, сендвич-панелей.

«Фурнитура» - стоимость фурнитуры.

«Материалы для монтажа» - стоимость материалов для монтажа.

«Материалы» - стоимость материалов в целом: «профиль» + «комплектующие» + «уплотнители» + «остекление» + «фурнитура» + «материалы для монтажа».

«Затраты» - указываются опционально (фикс., за 1 м.кв., %, за 1 м.периметра), чаще всего указывается процентное значение затрат, сюда можно отнести все затраты связанные с производством начиная от зарплаты цеха, офиса и заканчивая арендой, электроэнергией, охраной, расходов на внутренний транспорт. В случае указания затрат в виде процента, тогда они берутся от общей стоимости «материалов». «Затраты» вводятся индивидуально для каждой конструкции отдельно. Существуют также другие методики расчета затрат (см. «Параметры заказа»).

«**Трудозатраты**» - стоимость трудозатрат – автоматическая возможность расчета зарплаты рабочих в зависимости от сложности конструкций (пооперационный, поузловой расчет зарплаты рабочих). Требует дополнительных настроек в программе. Зачастую их отдельной позицией не учитывают и относят к общим «**затратам**».

«Себестоимость» - себестоимость конструкций. Рассчитывается как «материалы» + «затраты» + «трудозатраты».

«Рентабельность» - планируемая рентабельность (прибыль) предприятия. Указывается в виде процента через «параметры заказа». С помощью окна с выбором значений от «1» до «6» можно выбрать текущее значение рентабельности, которое вы хотите использовать. По умолчанию программа использует «3»-ий вариант. «Рентабельность» едина для всего заказа (для всех конструкций входящих в заказ).

«Материалы без удорожания» - применяется для материалов, на которые не желательно делать «накрутки» такие, как «затраты» и «рентабельность», что приводит к их резкому удорожанию. Такие материалы заносятся в справочник материалов в специальный раздел «Материал без удорожания». По желанию это могут быть отливы, подоконники, доводчики.

«Дополнительные расходы, %» - предназначены для указания дополнительных расходов в виде процента. Они вводятся для каждой конструкции отдельно. Считается как процент от «себестоимость» + «рентабельность» + «материалы без удорожания».

«Дополнительные расходы, фиксированные» - предназначены для указания дополнительных расходов в виде фиксированной суммы на одну конструкцию. Они вводятся для каждой конструкции отдельно.

«Стоимость» - отпускная стоимость конструкций для заказчика. Рассчитывается как «себестоимость» + «рентабельность» + «материалы без удорожания» + «дополнительные расходы, %» + «дополнительные расходы, фиксированные».

«Скидка №1, %» - устанавливается размер скидки от «стоимости» конструкции. Данная позиция позволяет делать скидку от стоимости конструкции без учета «демонтажа» и «монтажа».

Рекомендуется в программе использовать только одну «скидку №1» либо «скидку №2». Не рекомендуется использовать две скидки одновременно.

«Стоимость со скидкой» - отпускная стоимость конструкций с учетом «скидки».

«Демонтаж» - устанавливается размер демонтажа. В случае процентного значения считается как процент от «стоимости», таким образом «скидка» не влияет на размер «демонтажа». «Демонтаж» вводится для каждой конструкции отдельно.

«Монтаж» - устанавливается размер монтажа. В случае процентного значения считается как процент от «стоимости», таким образом «скидка» не влияет на размер «монтажа». «Монтаж» вводится для каждой конструкции отдельно.

«Сумма» - сумма по конструкции с учетом количества и всех составляющих. Считается как «стоимость со скидкой» + «демонтаж» + «монтаж».

«Остекление м.кв.» - информация по площади остекления.

«Изделие м.кв.» - информация по площади изделия.

«Вес, кг.» - информация по весу изделия.

«Время изготовления, ч:м:с» - информация по времени изготовления конструкций (сумма времени выполнения операций трудозатрат).

### Область «Итог»

В этой области формируется итоговая стоимость по всем конструкциям, находящимся в заказе.

#### Область «Данные по заказу»

Эта область расположена внизу в правой части экрана. Объединяет в себе общую информацию по заказу в целом.

«Скидка №2, %» - устанавливается размер скидки от итоговой «суммы» по всем конструкциям. Данная позиция позволяет делать скидку от общей стоимости конструкций, то есть стоимости конструкции с учетом «демонтажа» и «монтажа». Рекомендуется в программе использовать только одну «скидку №1» либо «скидку №2». Не рекомендуется использовать две скидки одновременно.

«Доставка» - ещё, так называемые, дополнительные транспортные расходы, можно указывать в случае организации доставки заказа в другой город, по области либо просто дополнительные работы по подъему конструкций на этаж.

«Всего» - общая сумма по заказу с учетом «доставки»

«Дополнительные материалы» - рассчитывается стоимость дополнительных материалов по заказу в целом. В программе есть возможность выводить стоимость подоконников, отливов в виде отдельной суммы от стоимости заказа и показать ее заказчику (настраивается через «справочник материалов»).

«Монтаж дополнительных материалов» - позволяет отдельной позицией рассчитывать монтаж дополнительных материалов. Это может быть как фиксированное значение суммы либо как % от стоимости дополнительных материалов.

«Итог» - конечная стоимость заказа с учетом «дополнительных материалов». Возле этого поля также подписано в какой валюте формируются все суммы на листе заказа.

## Область «Оплата»

Эта область расположена в правой части экрана. Предназначена для ведения учета оплат заказчика. Указывается величина оговоренной суммы, оплата, валюта и программа автоматически запоминает эту информацию и показывает долг по заказу.

Список оплат выглядит следующим образом.

월 On	латы										
+											
N♀	Дата	Сумма	Вал	Форма	Плательщик	Получатель	Пользователь	Примечание			
1	24.01.2009 11:57	70,00	USD	нал	Сергей Иванович	Смирнова А.А.	admin				
2	28.01.2009 11:57	34,18	USD	нал	Сергей Иванович	Смирнова А.А.	admin				

Редактирование оплаты выглядит следующим образом.

Редактор оплат	ы	<b>—</b>
Дата	24.01.2009 11:57	ОК
Сумма	70 USD 👻	Отмена
Форма оплаты	нал 👻	
Плательщик	Сергей Иванович	
Получатель	Смирнова А.А.	
Примечание		

Для каждой оплаты можно ввести следующие данные:

«Дата» «Сумма» «Форма оплаты» «Плательщик» «Получатель» «Примечание»

#### Область «Этапы выполнения заказа»

Эта область расположена в правой верхней части экрана в виде небольших картинок. Это сокращенный вариант отображения этапов, более развернутый вариант представления Вы найдете на вкладке «дополнительно».

#### Окно «Параметры заказа»

Кнопка вызова этого окна расположена на «листе заказа» в левом нижнем углу. Данное окно представляет собой «тонкие» настройки режимов формирования стоимости для текущего заказа (открытого на экране).

Параметры расчета о														
	стоимости зака	за												
Принцип	расчета стекл	а (плоскостных	материалов)				Спе	щ. у	слови	я для	pac	чета сте	сла	
с учетом % отхода 🗸 🗸									мин		макс	KOS	ф	
Принцип р	расчета профи	пя (длиномерны	х материалов)			Площадь м.кв.				0		0,25	1,3	1
					Площадь м.кв.				0,25		0,4	1,2	2	
сучетом % отхода				Площадь м.кв.				0,4		0,6	1,1	.5		
Принцип расчета затрат				Площадь м.кв.				0,6		0,8	1,1			
ввод вручную					•	Площадь м.кв.				0		0	1	
Принцип формирования цен						Ст	горона б	олее	, м.	2			1,2	.5
из справочника "материалов"					He	епрямоуг	олы	4.				1,2	!	
В	В расчетах испо	льзовать уплот	нитель					К	ефиц	иенть	1 3a'	трат		
черный		,,			•	1	0	5	0	9	0	1	3 0	
						2	0	6	0	1	0	1	1 0	
						3	0	7	0	1	1 0	1	5 0	7
							_		-	= .				
						4	<u> </u>	8	0	1	2 0			
Скидки на цены на м	атериалы %	-w - Давление і	ветра [Н/мм.кв	в.]— — Рен	табе	льн	ость (%)	)						
рофиль холодный 0		А(0-8м)	0,0006	для	"пол	ной	прогр.	A	ля "д	илерск	сой'	прогр.		
профиль теплый 0		В (8-20 м)	0.00096	1	0			po	зница	a 0				
		C (CC 201.)	0.00100	2	0		1	3.8	KVEKA	0		1		
армирование 0		С (20 - 100 м)	0,00132	-	Ĕ-			1.00	ix yr iixe					
комплектующие 0		f-прогиб L/	300	3	35	"закупку"								
иппотнители 0				4	0				("38	купоч	нук	о цену")		
уплотнители о				-	0		-		рен	табел	ые К БН0	ость, а		
остекление 0				5	0				как	скиди	cy o	т		
фурнитура 0				6	0				розничной стоимости конструкции					
											0	ж	От	мен

«Принцип расчета стекла (плоскостных материалов)»

«С учетом % отхода». На рассчитываемое количество материалов накручивается усредненный % отхода. Значение % отхода настраивается в «справочнике материалов».

«По раскрою стекла». Берется фактическое количество материала по результатам раскроя и к нему добавляются «неликвидные обрезки». Критерии по отбору неликвидных обрезков по стеклу закладываются в меню «настройка» пункт «среда» закладка «раскрой».

«По специальным условиям». Берется фактическое количество материала по чертежу и в зависимости от формы, конфигурации заполнения используются, расположенные справа, «специальные условия для расчета стекла». Они представляют собой наценки на стоимость стеклопакета стандартной формы в зависимости от его конфигурации.

«Принцип расчета профиля (длинномерных материалов)»

«С учетом % отхода». На рассчитываемое количество материалов накручивается усредненный % отхода. Значение % отхода настраивается в «справочнике материалов».

«По раскрою профиля». Берется фактическое количество материала по результатам раскроя и к нему добавляются «неликвидные обрезки». Критерии по отбору неликвидных обрезков по профилю закладываются в «справочнике материалов».

«По раскрою профиля + опционально все остатки (целые палки)». Берется фактическое количество материала по результатам раскроя и к нему добавляются обрезки в справочнике материалов у которых установлена опция «разрешать принцип расчета стоимости с учетом всех остатков». У тех материалов, у которых эта опция выключена расчет делается по принципу «с учетом % отхода».

«По раскрою профиля + опционально все остатки (короткие палки 1/2 длины)». Берется фактическое количество материала по результатам раскроя и к нему добавляются обрезки в - 34 -

справочнике материалов у которых установлена опция «разрешать принцип расчета стоимости с учетом всех остатков». У тех материалов, у которых эта опция выключена расчет делается по принципу «с учетом % отхода». В случае, если какая либо палка профиля в раскрое порезана меньше чем на половину, в расчет стоимости будет браться только ее половина.

«По раскрою профиля + принудительно все остатки (целые палки)». Берется фактическое количество материала по результатам раскроя и к нему добавляются все обрезки. Этот режим делает расчет стоимости с учетом всех остатков независимо от установленной опции «разрешать принцип расчета стоимости с учетом всех остатков» в справочнике материалов. Таким образом расчет стоимости профиля производится целыми палками.

«По раскрою профиля + принудительно все остатки (короткие палки 1/2 длины)». Аналогичным образом расчет стоимости профиля производится целыми палками. В случае, если какая либо палка профиля в раскрое порезана меньше чем на половину, в расчет стоимости будет браться только ее половина. Этот режим делает расчет стоимости с учетом всех остатков независимо от установленной опции «разрешать принцип расчета стоимости с учетом всех остатков» в справочнике материалов.

«Принцип расчета затрат»

«Ввод вручную». Затраты вводятся вручную на «листе заказа».

«С помощью таблицы затрат». Затраты автоматически берутся из «таблицы затрат».

«С помощью коэффициентов затрат». На практике данный режим практически не используется. Для его использования можно в ячейках от 1 до 15 проставить разные значения затрат и затем на «листе заказа» возле поля «затраты» выбирать просто номер ячейки.

«Принцип формирования цен»

«Из справочника материалов». При формировании цен на материалы для текущего заказа используются цены из «справочника материалов».

«По последним приходам на склад». При формировании цен на материалы для текущего заказа используются цены со «склада материалов», а именно из «последних» на дату оформления заказа «приходов» на склад. В случае, если программа при расчете цены на какую-либо позицию материала не может найти ее в «приходах», то цена для данной позиции берется из «справочника материалов».

«В расчетах использовать уплотнитель»

#### «Черный (стандартный)»;

«Серый (белый)»;

Позволяет быстро переключаться между цветом рассчитываемого уплотнителя на конструкции в заказе. Данная опция требует дополнительных настроек в меню «настройка» пункт «элементы конструкций».

#### «Скидки на цены на материалы»

Можно ввести дополнительные скидки на отдельные группы материалов для текущего заказа.

#### «Давление ветра»

Эта область предназначена для ввода справочных данных по климатической зоне в которой будут находиться рассчитываемые конструкции. Указываются давление ветра на разных высотах и величина допустимого прогиба по профилю.

#### «Текущий курс»

Поле заполняется из справочника курсов валют. Известно, что курс валют – значение не постоянное. В процессе работы курс валюты может быть оперативно измен в справочнике «Курсы валют». Программа отслеживает изменение курса валют во времени. Таким образом, для каждого заказа по дате оформления заказа определяется курс валюты.

#### «Рентабельность» (для «полной» версии программы)

В полях вводятся различные значения рентабельности в процентах. При расчете стоимости

заказа на «листе заказа» можно просто переключать номер коэффициента рентабельности. По умолчанию для расчета всегда берется «3-ий» коэффициент рентабельности. Различные коэффициенты в зависимости от указанного значения могут носить чисто условный смысловой характер, например, «расчет по себестоимости», «расчет для своих сотрудников», «расчет для оптовых клиентов», «расчет для проблемных клиентов», «расчет розничный».

#### «Рентабельность» (для «дилерской» версии программы)

Поля этого раздела предназначены только для настройки дилерской версии программы в «шаблонах заказов». Поле «Розница» - здесь можно указать рентабельность, по которой дилерская версия программы будет формировать розничную цену у дилера. Если рентабельность в этом поле будет соответствовать рентабельности производителя, то дилерская программа будет считать окна по цене производителя. По умолчанию рентабельность производителя берется из поля №3 раздела «Рентабельность». Таким образом, отпускная цена на изделие у дилера и производителя будет одинакова, если поле №3 раздела «Рентабельность» будет иметь то же значение, что и поле «Розница». Поле «Закупка» используется программой при расчете закупочной стоимости изделия для дилера (стоимость, по которой производитель отпускает данное изделие дилеру). В дилерской версии программа для каждого изделия делает второй просчет стоимости с учетом рентабельности «Закупка» и отображает его на «листе заказа» в поле «закупка». Следует иметь в виду, что поля «розница» и «закупка» отображаются только в основной версии программы и должны быть установлены до формирования дилерской базы (меню «Утилиты» пункт «Сформировать дилерскую базу»). Таким образом, настройки, сделанные производителем, переносятся к дилеру вместе со сформированной дилерской базой. В дилерской версии появляется информационное поле «Закупка», по которому дилер может определить стоимость закупки изделия. Формирование дилерской базы описано в соответствующем разделе (меню «Утилиты» пункт «Сформировать дилерскую базу»).

Также есть опция **«"закупку"** ("закупочную цену") считать не как рентабельность, а как скидку от розничной стоимости конструкции» - она изменяет действие окошка **«закупка»** на скидку от розничной стоимости конструкции. При установленной опции программа рассчитывает розничную стоимость конструкции с **«розничной»** рентабельностью, а закупочную цену определяет как розничную с учётом скидки, при этом окошко **«закупка»** является величиной этой «дилерской» скидки.

Есть возможность заложить параметры, которые Вы хотите, чтоб автоматически появлялись при просчетах новых заказов. Эти «Параметры заказа» можно задать в меню «Справочники» пункт «Шаблоны заказов». Работа с шаблонами описана в разделе «Шаблоны заказов».
# Дополнительно

🖳 Расчет Конструкций - 7.53 (Veka) 💼 📼 💌 Заказ Правка Вид Справочники Настройка Сервис Утилиты Помощь Чертеж і Лист заказа Дополнительно												
									1			
Этапы выполнения заказа												
№ Этап		состояние		дата нача	ла	дата окончани	19	примечание				
1 Коммерч	еское пред		$\langle \cdot   \rightarrow$	•								
2 Договор	)	выполнен	<b>E</b> ∃	-								
3 Оплата				·								
4 Заказ ма	атериалов	выполнен		·								
5 Списани	е материалов	выполнен		·								
6 Покраск	а		_ ⇒	·								
7 Ламинац	ия		⇒	· l								
8 Гибка пр	оофиля	-		1								
9 Стеклог	акеты	в работе										
10 Раскрой												
11 Cbopka	_											
12 Доставк	a			1								
13 MOHTAX				1								
15 3akputt				-								
			<u> </u>	_								
Шаблон заказ	a								Курсы валю	т для зака	аза	
Шаблон	Паблон станда	от		-	Обновить заказ в соответствии с шаблоном				στ 01.01.2001 16:17			
		· ·		•		iobinio saltas o ci	0010		Валюта	Курс		
	автоматическ	ки орновлять	3dKa3 B C	ответствии	с шаоло	моном			USD	5,33		
	eka								Ls	2,4	Ξ	
профиль V									грн	1		
Примечание с	рочный заказ								p.	1		
									y.e.	5,33		
									EUR	6,1		
									Lei	1	-	
									<		•	

Данная закладка отображает некоторую общую информацию по текущему заказу.

«Этапы выполнения заказа» - представляет собой перечень основных этапов прохождения заказа через производственный цикл. Носит информативный характер, чтоб для себя можно было отмечать, какие этапы уже прошел заказ, а какие еще нет. Каждый этап может пребывать в четырех состояниях:

"нет" - значит что данный этап не используется вообще;

"нужен" - значит что этот этап у Вас будет присутствовать в производственном цикле и это состояние позволяет "не забыть" Вам об этом в большом потоке заказов;

"в работе" - если какой то из "нужных" этапов Вы начали делать, например, отправили заявку на стеклопакеты поставщикам стеклопакетов, отправили заявку на материалы поставщику материалов, отправили профиль на гибку или ламинацию, получили предоплату, но не полную оплату заказа, то в таких случаях Вы меняете этап с "нужен" на "в работе" и это значит что Вы уже запустили этап в работу, но он еще не закончен;

"выполнен" - собственно когда выполнение этого этапа уже завершено;

Состояние этапа меняется стрелочками вправо и влево. Основная задача этапов - это дать Вам возможность видеть что в данную минуту у Вас происходит с данным заказом, а также знать что с ним делать дальше. Ведя учет этих этапов, Вы сможете легко ориентироваться в большом количестве заказов и легко принимать решения для дальнейших действий.

Опция «заблокировать изменения заказа» позволяет защитить заказ от внесения пользователем изменений в чертежи и стоимость.

Окошко «Шаблон» показывает название шаблона, с которым создавался заказ, а также - 37 -

позволяет изменить этот шаблон на другой. При этом все коэффициенты и параметры заменяются на соответствующие из нового шаблона, таким образом происходит перерасчет стоимости заказа в соответствии с новым шаблоном. Кнопка «Обновить заказ в соответствии с шаблоном» позволяет принудительно обновить все коэффициенты и параметры заказа в соответствии с текущим шаблоном. Опция «Автоматически обновлять заказ в соответствии с шаблоном» включает автоматическое обновление коэффициентов и параметров заказа в соответствии с текущим шаблоном при его пересчете.

Поле «Профиль» отображает наименование производителя профиля, в котором рассчитывается заказ.

Поле «Примечание» позволяет ввести примечание по текущему заказу. Данное поле отображается только на экране и в справочнике «заказов».

Область «Курсы валют для заказа» отображает курсы валют, по которым рассчитывается текущий заказ. Курсы валют определяются по справочнику «курсов валют» на основе «даты» заказа.

# Подготовка и распечатка документации.

Данная часть позволяет распечатать документацию производственную, для заказчика и просто информационную. Представлена меню «заказ» пункт «печать (просмотр)».

В верхней левой части содержится перечень печатных форм доступных для печати, справа содержится перечень кнопок, представляющие следующие функции:

«Закрыть» - закрывает окно печати;

«Печать на принтер» - отправляет текущий документ на принтер;

«Параметры печати» - показывает окно с параметрами печати;

«Экспорт в MS Word» - экспортирует текущий документ в MS Word;

«Экспорт в MS Excel» - экспортирует текущий документ в MS Excel;

«Экспорт в файл» - экспортирует текущий документ в файл на диск;

«Сохранить как изображение» - позволяет сохранять текущий документ со всеми страницами в виде файлов изображений на диск для распечатки их на другом компьютере (низкое качество распечатки) либо отправки документации по Интернет.

Для распечатки какого либо документа его нужно сначала выбрать в перечне печатных форм слева необходимый документ, а затем нажать кнопку «Печать на принтер».



Наиболее часто используемыми печатными формами считаются:

«Сборочный чертеж (вариант 5)»

- «Раскрой профиля»
- «Раскрой армирования»
- «Стеклопакеты»
- «Заявка на фурнитуру (сборная)»
- «Коммерческое предложение compact»
- «Материалы+неликвид»

Данный перечень приведен только для примера и не является обязательным в использовании, он просто представляет наиболее необходимую информацию для каждого пользователя (организации производителя конструкций). С полным перечнем печатных форм Вы сможете ознакомиться уже непосредственно при работе с программой.

## Окно «Параметры печати»

Это окно позволяет задать некоторые дополнительные параметры при печати документов.

### Закладка «Общие»

На этой закладке указываются общие параметры для всех распечаток.

Парамет	ры печати					×
Общие	Счет-фактура	Коммерчес	кое предложение	Опции		
	Autol				Точность отображения	
Шрифт	Ariai	<u></u>			Размеров деталя	ей О
Валюта	грн	*			Углов реза детале	ей О
Заявки	Инфо заказ	*			Сут	4M 2
Язык	Русский	*			Сумм в прайс-лист	re O
Испол	њзовать альте	рнативный і	метод печати (не р	екомендуется)	Площаде	ей 3
					Количества в спецификаци	11/ 2
					ок	Отмена

«Шрифт» - задается шрифт для печати, в основном воспринимаются только параметры наименования шрифта и кодовая страница.

«Валюта» - задается валюта, в которой будут отображаться все цены, суммы.

«Заявки» - режим отображения заявок – на фирменном бланке или со стандартной шапкой с номером заказа и информацией о заказчике.

«Точность отображения» - данная группа настроек позволяет задать количество знаков после запятой при отображении определенных значений.

«Размеров деталей» - задается количество знаков после запятой при отображении размеров деталей. «Углов реза деталей» - задается количество знаков после запятой при отображении значений углов реза деталей.

«Сумм» - задается количество знаков после запятой при отображении сумм (цен, стоимостей).

«Сумм в прайс-листе» - количество знаков после запятой при отображении стоимостей на печатной форме «прайс-лист».

«Площадей» - задается количество знаков после запятой при отображении площадей конструкций, стеклопакетов.

«Количества в спецификации» - задается количество знаков после запятой при отображении количества материалов в спецификациях.

## Закладка «Счет-фактура»

На этой закладке указываются параметры для распечатки бланка «счет».

Парамет	ры печати			×
Общие	Счет-фактура	Коммерческое предложение	Опции	
			Примечание для счета-фактуры	_
				^
				-
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		N₽	Дата	
			🕏 номер и дата такие же, как номер и дата заказа	
		Система налогообложения		
		Срок действия счета		
			ОК Отмен	на

«Примечание для счета-фактуры» - программа в конце бланка добавляет это примечание.

«**№**» - номер счета-фактуры.

«Дата» - дата счета фактуры.

«Номер и дата такие же, как и номер и дата заказа» - данная опция включает нумерацию счета фактуры в соответствии с номером и датой заказа.

«Система налогообложения» - программа подставляет в бланк строку с системой налогообложения предприятия.

«Срок действия счета» - программа поставляет в бланк информацию о сроке действия.

#### Закладка «Коммерческое предложение»

На этой закладке указываются параметры для распечатки бланка «коммерческое предложение».

Параметры пе	чати							
Общие Счет-ф	актура	Коммерч	еское пред	ложение	Опции			
Фурнитура						Кем утвержде	н	
Гар. обслужив								
Сертификат								
Доп. затраты								
	🗸 Печаті	ь монтажі	ных и допо	лнительны	ых элементов			
	🗹 Доста	ка трансг	юртом прон	13ВОДИТЕЛ:	я			
Ľ	🖌 Печаті	ь реквизи	іт заказчик	а и произв	одителя		Приложени	eN♀
Прмечание на с	мете мат	ериалов						
							ок	Отмена

«Фурнитура» - отображается производитель фурнитуры на бланке. Если это поле оставить пустым, программа попытается сама определить производителя фурнитуры из сделанных настроек и спроектированных конструкций.

«Гарантийное обслуживание» - на бланке программа подставляет информацию о гарантийном обслуживании.

«Сертификат» - на бланке программа подставляет информацию о сертификате на продукцию.

«Дополнительные затраты» - на бланке программа подставляет информацию о дополнительных затратах не входящих в общую стоимость заказа.

«Кем утвержден» - на бланке программа подставляет информацию о лице, утверждающем коммерческое предложение.

«Печать монтажных и дополнительных элементов» - опция позволяющая убирать с распечатки информацию о дополнительных профилях, подоконниках, отливах.

«Доставка транспортом производителя» - информация о том кто будет доставлять заказ к месту монтажа.

«Печать реквизит заказчика и производителя» - опция, благодаря которой, программа может подставить эту информацию на бланк и не нужно будет заполнять ее вручную.

«Приложение №» - на бланках «приложение к договору» указывается номер приложения.

### Закладка «Опции»

На этой закладке указываются опции для многих бланков.

Параметры печати							
Общие Счет-фактура Коммерческое предложение Опции							
Печать цен и сумм в смете							
V Печать Прибыли в калькуляции							
Пиветной чертеж							
Сортировка материалов в спецификации по артикулу							
🔽 Печать армирования на чертеже детальном							
🔲 Прайс-лист стоимость за м.кв.							
🔲 Подписывать наименования с/п на чертеже							
📝 Печать даты оформл. заказа на сборочном чертеже							
📝 Печать армирования на сборочном чертеже							
📝 Печать заказчика, адреса, телефона на внутренней документации							
📝 Печать "таблицы трудозатрат" на сборочном чертеже							
🕼 Скрывать в отчете по складу нулевые позиции							
На коммерческом предложении печать стоимости за 1 м.кв.							
🔽 Печать даты изготовления заказа							
🔽 Печать даты монтажа заказа							
🔽 Печать на отправном листе стеклопакетов							
🔽 Печать на отправном листе москитных сеток							
🔽 Печать на отправном листе наименований конструкций							
🔽 Печать размерных линий							
Печатать цвет уплотнителя							
🔲 На коммерческом предложении печать стоимостей конструкций с учетом дополнительных материалов							
🕅 На раскрое профиля маркировать "последние детали" внутри каждой конструкции							
🕅 На заявке на стеклопакеты подробной сортировать стеклопакеты							
На заявке на стеклопакеты компактной сортировать стеклопакеты							
Печать номера страницы, даты, времени							
🔲 Печать размеров створки на сборочных чертежах							
ОК Отмена							

«Печать цен и сумм в смете» - разрешает печатать цены и суммы по каждому материалу на «смете материалов».

«Печать прибыли в калькуляции» - разрешает печатать строку с заложенной рентабельностью на бланке «калькуляция».

«Цветной чертеж» - разрешает при рисовании чертежей из цветных профилей делать распечатки чертежей цветными.

«Сортировка материалов в спецификации по артикулу» - разрешает сортировать материалы по «артикулу» в печатной форме «спецификация материалов» и ей подобных.

«Печать армирования на чертеже детальном» - разрешает распечатку армирования на бланке «чертеж компакт детально».

«Прайс-лист стоимость за м.кв.» - разрешает на бланке «прайс-лист» отображать стоимость конструкций в пересчете на 1 м.кв.

«Подписывать наименования стеклопакетов на чертеже» - разрешает на чертежах конструкций подписывать наименования стеклопакетов.

«Печать даты оформления заказа на сборочном чертеже» - разрешает печать даты оформления заказа на бланках «сборочный чертеж».

«Печать армирования на сборочном чертеже» - разрешает печать армирования на «сборочном чертеже».

«Печать заказчика, адреса, телефона на внутренней документации» - печать информации о заказе на сборочных чертежах.

«Печать таблицы трудозатрат на сборочном чертеже» - разрешает печать «таблицы трудозатрат» на сборочном чертеже.

«Скрывать в отчете по складу нулевые позиции» - разрешает в отчете по складу не печатать строки с нулевыми результатами по всем полям.

«На коммерческом предложении печать стоимости за 1 м.кв.» - разрешает печать на коммерческом предложении стоимости конструкций за 1 м.кв.

«Печать даты изготовления заказа» - разрешает печать даты изготовления заказа.

«Печать даты монтажа заказа» - разрешает печать даты монтажа заказа.

«Печать на отправном листе стеклопакетов» - разрешает печать перечня стеклопакетов на «отправном листе».

«Печать на отправном листе москитных сеток» - разрешает печать перечня москитных сеток на «отправном листе».

«Печать на отправном листе наименований конструкций» - разрешает печать перечня наименований конструкций на «отправном листе».

«Печать размерных линий» - разрешает печать размерных линий на чертежах конструкций.

«Печатать цвет уплотнителя» - разрешает печать цвета уплотнителя.

«На коммерческом предложении печать стоимостей конструкций с учетом дополнительных материалов» - включает функцию отображения стоимостей конструкций с учетом дополнительных материалов, которые рассчитываются отдельно.

«На раскрое профиля маркировать "последние детали" внутри каждой конструкции» - разрешает на бланке раскроя профиля маркировать детали, которые являются последними в каждой конструкции в пределах всего раскроя.

«На заявке на стеклопакеты подробной сортировать стеклопакеты» - включает сортировку стеклопакетов по типу пакета и по ширине на соответствующем документе.

«На заявке на стеклопакеты компактной сортировать стеклопакеты» - включает сортировку стеклопакетов по типу пакета и по ширине на соответствующем документе.

«Печать номера страницы, даты, времени» - включает распечатку этих параметров в верхнем левом углу страницы.

«Печать размеров створки на сборочных чертежах» - включает распечатку этих параметров на сборочных чертежах под табличкой с фурнитурой и стеклопакетами.

# Главное меню программы

Главное меню программы расположено в верхней части экрана. Отсюда осуществляется доступ ко всем возможностям программы.

🖳 Расчет Конструкций - 6.96							
Заказ	Правка	Вид	Справочники	Настройка	Сервис	Утилиты	Помощь

# Меню «Заказ»

Вых	ход	Alt+X
ер Печ Пар	чать (просмотр раметры печатн	) Ctrl+P 1
	, , ,	
Cox	кранить в файл	1
Отн	крыть из файла	3
Зак	рыть	
Cox	кранить как	
Cox	кранить	Ctrl+S
Отн	крыть	Ctrl+O
Cos	здать новый	Ctrl+N

В этом меню осуществляются общие операции над заказом в целом.

«Создать новый» - создает новый заказ (самое первое действие, которое делается перед просчетом нового заказа);

«Открыть» - открывает, сохраненный ранее заказ из «справочника заказов»;

«Сохранить» - сохраняет текущий заказ в «справочник заказов»;

«Сохранить как ...» - сохраняет текущий заказ в «справочник заказов» под другой позицией (другим номером) – делает копию существующего заказа;

«Закрыть» - закрывает текущий заказ (убирает с экрана); «Открыть из файла» - открывает текущий заказ из файла;

«Сохранить в файл» - сохраняет текущий заказ в файл;

«Печать (просмотр)» - подготовка и распечатка документации, также присутствует режим предварительного просмотра документов;

«Параметры печати» - опции печати и некоторые дополнительные параметры, связанные с ней; «Выход» - выход из программы.

# Меню «Правка»

Копировать чертеж Сменить цвет конструкции Сменить цвет заказа «Копировать чертеж» - копирует содержимое чертежа в буфер обмена в формате точечного рисунка «bitmap» «буфер без размерных линий (BMP)» «буфер с размерными линиями (BMP)»

«Сменить цвет конструкции» - изменяет цвет профилей текущей

#### конструкции

«Сменить цвет заказа» - изменяет цвет профилей всех конструкций в заказе

## Меню «Вид»

Таблица затрат Сообщения «Таблица затрат» - показывает таблицу затрат, которая помогает приблизительно оценить затраты связанные с производством конструкций; «Сообщения» - окно информационных сообщений программы;

### «Таблица затрат»

Данное меню показывает таблицу затрат, которая помогает приблизительно оценить затраты предприятия, связанные с производством конструкций. Достаточно заполнить поля исходными данными по предприятию, чтобы получить средние затраты на выпуск 1 м<sup>2</sup> продукции. В дальнейшем эта цифра будет учтена в «листе заказа» в поле «Затраты», если в форме «Параметры заказа» поле «Принцип расчета затрат» будет иметь режим «С помощью таблицы затрат».

Затраты				
	Цена	Время раб.	В месяц	Объем выпускаемой прод. м.кв.
Мощность оборудования, КВТ 1500	0.02	8	6240	2000 в месяц
Спецоборудование, КВТ 0	0	0	0	Рабочих дней в месяце
Аренда цеховая, м.кв. 300	2.5		750	26
Аренда оффиса, м.кв. 50	9		450	]
Зп. Рабочих, за 1м.кв.	1.2		2400	]
Зп. цеха, в мес.	2500		2500	]
Зп. офиса, в мес.	2500		2500	] Сумма затрат на 1 м.кв.
Доп. расходы, в мес.	0		0	продукции из расчета
Транспорт, в мес.	120		120	за 1 мес.
<u>Цены чказывать в</u> USD 💌		Итог	14960	7.48 Закрыть

## Меню «Справочники»

Материалы	Данное меню открывает доступ ко всем основным									
Цвета	справочникам программы.									
Заказчики	«Материалы» - полный перечень материалов, которые использует									
Заказы	программа для расчетов и складского учета;									
Склад: материалы	«Цвета» - перечень цветов материалов;									
Crazzi officariu produza	«Заказчики» - справочник заказчиков;									
склад: обрезки профиля	«Заказы» - справочник сохраненных заказов;									
Склад: обрезки стекла	«Склад: материалы» - общий склад материалов (складской учет);									
Типовые конструкции	«Склад: обрезки профиля» - учет обрезков профиля;									
Пользователи	«Склад: обрезки стекла» - учет обрезков стекла;									
Курсы валют	«Графические обозначения» - перечень графических элементов, с									
Серии	помощью которых формируется отображение ручек, замков,									
Производители	доводчиков и т.д.;									
Поставилики	«Типовые конструкции» - перечень наиболее часто									
Поставщики	употребляемых конструкций (формируется пользователем);									
Шаблоны заказов	«Пользователи» - перечень имен пользователей, которые									
Наименования конструкций	указываются при входе в программу, а также разграничение прав									
	доступа к информации для каждого пользователя;									

«Курсы валют» - справочник курсов валют;

«Серии» - перечень серий различных производителей профилей;

«Производители» - перечень установленных производителей профиля и фурнитуры;

«Поставщики» - справочник организаций поставщиков материалов;

«Шаблоны заказов» - параметры формирования стоимости заказа, которые вы хотите видеть «по умолчанию» при создании нового заказа;

«Наименования конструкций» - классификация наименований готовых изделий;

### «Материалы»

Данный справочник содержит в себе все материалы: профили, стеклопакеты, фурнитуру, принадлежности и дополнительные материалы. Материалы, заложенные в этом справочнике, в дальнейшем участвуют в складском учете и в настройках программы (настройках норм расхода материалов на то или иное изделие).

😼 Cn	🗒 Справочник материалов 💼 🗉 💌									
на производитель №ka									•	
N₽	артикул	Наименование	ед	ва	цена	раздел	група	производитель	поставщики	-
1	104.019	Алюминиевая защитная планка на порог	м/п.	EUR	0	профиль	профиль	Veka		Ξ
2	141.137	Анкер	шт.	EUR	0	комплектующие		Veka		
3		Арка	м/п.	USD	0	профиль	профиль	Veka		
4		Бутиловый шнур (клейкая лента)	м/п.	y.e.	0	остекление	профиль	Veka		
5	104.171	Водосливной козырек	м/п.	EUR	0	профиль	профиль	Veka		
6		Герметик	κг.	EUR	0	остекление		Veka		
7	105.082	Дверная створка 105.082 наружная	м/п.	EUR	0	профиль	профиль	Veka		
8		Дистанционер ал неокр 11,5 мм	м/п.	y.e.	0	остекление	дистанцио	Veka		
9		Дистанционер ал неокр 13,5 мм	м/п.	y.e.	0	остекление	дистанцио	Veka		
10		Дистанционер ал неокр 15,5 мм	м/п.	y.e.	0	остекление	дистанцио	Veka		
11		Дистанционер ал неокр 5,5 мм	м/п.	y.e.	0	остекление	дистанцио	Veka		
12		Дистанционер ал неокр 9,5 мм	м/п.	y.e.	0	остекление	дистанцио	Veka		
13		Доводчик DORMA TS68	шт.	USD	0	фурнитура		Veka		
14	К-14734	Доводчик OTS 230	шт.	USD	0	фурнитура		Veka		
15	К-14735	Доводчик ОТЅ 230 MF-EA	шт.	EUR	0	фурнитура		Veka		
16	К-14735	Доводчик OTS 230 MF-EA	шт.	USD	0	фурнитура		Veka		
17	К-13379	Доводчик OTS 330	шт.	USD	0	фурнитура		Veka		
18	К-13380	Доводчик ОТЅ 330 MF-EA	шт.	USD	0	фурнитура		Veka		
19		Доска подоконная	м/п.	EUR	0	профиль	профиль	Veka		
20	141.152	Дюбель 10х182	шт.	EUR	0	профиль		Veka		
21	141.153	Заглушка для дюбеля	шт.	EUR	0	профиль		Veka		
22		Заглушка для подоконника	шт.	EUR	0	профиль		Veka		
23	109.364	Заглушка для слива дв. 109.364	шт.	EUR	0	профиль		Veka		
24	109.363	Заглушка для слива окон. 109.363	шт.	EUR	0	профиль		Veka		
25	141.004	Заглушка для соед. шурупа	шт.	EUR	0	профиль		Veka		
26	109.278	Заглушка для штульпа	шт.	FUR	0	профиль		Veka		-
:	1/384	Выбрано: 1 элемент (а,ов)								

Окно справочника материалов содержит следующие кнопки:

«Добавить материал» - позволяет добавлять материалы.

«Редактировать материал» - позволяет редактировать выбранный материал (двойное нажатие мышкой по текущей позиции также открывает окно редактирования).

«Удалить материал» - позволяет удалять материалы.

«Экспорт в Excel» - позволяет экспортировать весь справочник в MS Excel.

«Экспорт в файл» - позволяет экспортировать весь справочник в текстовый файл с разделителем «Табуляция».

«Импорт цен из файла MS Excel» - позволяет импортировать цены на материалы из файла MS Excel. Данная функция импорта может работать по принципу: сначала сделали экспорт справочника материалов в MS Excel, затем в MS Excel изменили цены и импортировали их назад в программу с помощью этой функции из того же файла. При импорте программа делает поиск колонок с наименованиями «Артикул», «Цена», «Цвет», «Валюта», «Наименование». Колонки «Артикул» и «Цена» являются обязательными, без них импорт невозможен. При импорте программа делает поиск материала по колонке «Артикул», в случае, если артикул отсутствует, то поиск выполняется по колонке «Наименование». В случае, если присутствует колонка «Цвет», то поиск также выполняется и по цвету материала. Результат работы функции импорта сохраняется в том же файле в свободной колонке напротив каждой позиции материала.

«Смена вида» - не используется.

«Закрыть» - закрывает окно.

Поле **«поиск»**. Поиск производится по полям «артикул» и «наименование». Если во время поиска по «артикулу» программа не находит искомой позиции, то поиск продолжается по полю «наименование».

Поле «производитель». Это поле является своего рода фильтром. Выбирая производителя, вы отображаете из общего списка материалы, соответствующие данному производителю.

Добавление новой позиции материала производится нажатием кнопки «Добавить материал». Дополнительные поля открываются в каждом конкретном случае в зависимости от основной единицы измерения. Таким образом, для того, чтобы корректно ввести материал типа «профиль», необходимо выбрать не только раздел «Профиль», но и правильно указать единицу измерения, после чего откроются все доступные поля.

СОВЕТ: При добавлении нового материала используйте уже введенные материалы с аналогичными свойствами. Установите курсор на материал со сходными свойствами и нажмите кнопку «Добавить». Откроется окно, имеющее настройки текущей позиции. Достаточно изменить наименование и нужные поля, а затем нажать кнопку «Ок» для сохранения изменений и соответственно добавления новой позиции материала.

🛃 Редактор материа	ала					_		×				
Общие Дополнительн	но Цвета материала и цены											
Общие					Длиномерные материалы							
Наименование Импос	ст 82 мм				✓ Кроить длину параллельный раскрой на 2 прута							
Примечание												
			Paque	нка	✓ "складировать обрезки"							
Производитель Veka	Осн.ед.и	зм. м/п.	<ul> <li>- </li> </ul>		Стоимости с учетом всех остатков							
Раздел проф	иль 🗸	2M KE.	<b>-</b>		Кроить обрезки целиком							
Группа проф	иль 🗸	3m. (M. 1			Длина прута, мм. 6500							
Рентабельность Проф	юфиль 🗸 Коеф.перевода (уд.вес) U				Неликвид, мм. 700							
		Отхо	од, % 10		Mycon wy 150							
					Mycop, NN. 130							
экспортировать в подавлать списание п	Base9.DBF				B							
учитывать на скла	аде готовой продукции				разрезать надвое							
использовать в до	полнительных материалах в полной		Площадь покрытия, м.кв./м.									
использовать в до	ополнительных материалах в дилеро	кой програм	ме		внутреняя 0							
Опции печати					наружная 0							
🗹 печать на "сбороч	ном чертеже" Пруппира	вать позиц	ии									
печать на "коммер	ческом предложении" Пруппира	вать позиц	ии		роков о							
печать на "отправ	яном листе	вать позиц	ии		Высота профиля, мм. 0							
Печать в подокон	никах				Группа для сварочника 0							
печать в таблице	гнутья элементов											
🗸 выделить цветом			Выбрать ц	вет								
Пвета материала и це	ены				основная 🗸							
					профиль (термо)							
					экспортировать на пилу							
Артикул	Цвет	Цена	Валют Арт	г.свя	Печать наклейки на профиль							
102.087	белый	0	EUR		Зеркальная сортировка прутов							
102.087	двусторонний цвет	0	EUR		Зеркальная сортировка деталей							
102.087	односторонний_цвет	0	EUR		Армирование кроить как основной профиль в томже порядке							
<				>								
Пиена по таблице (с	мотрите закладку "дополнительно")			_								
						OK	Отмен	на				

遺 Редактор ма	атериала				-			×			
Общие Дополн	ительно Цвета материала и цены										
Общие				Длиномерные материалы							
Наименование	Усилитель 20/30/1.5			Кроить длину							
				параллельный раскрой на 2 прута							
Примечание				🗹 "складировать обрезки"							
Производитель	Veka 🗸		Расценка								
Раздел	профиль 🗸	зм. м/п.		Стоимости с учетом всех остатков							
Группа	доп.ед.и	зм. кг.	-	Ллина прута, мм. 6000							
	Коеф.п	еревода (у	а.вес) 0								
Рентарельность	Профиль 🗸	Отхо	од, % 10	Неликвид, мм. 700							
Группа экспорт				Мусор, мм. 150							
экспортиров	зать в Base9.DBF			искретно, мм 50							
✓ делать спис	ание по складу			Длинные обрезки							
учитывать н	на складе готовой продукции			разрезать надвое							
использоват	ть в дополнительных материалах в полнои	программе кой програм	Me	Площадь покрытия, м.кв./м.							
		iter inper par		внутреняя							
Опции печати				наружная 0							
✓ печать на "с	сборочном чертеже" Группира	вать позиц	ии	боков 0							
Печать на к	коммерческом предложении Группира	вать позиц вать позиц	ии								
Ппечать в "по	одоконниках"			Высота профиля, мм. 0							
печать в "от	гливах"			Группа для сварочника 0							
печать в та	блице гнутья элементов			Пила Этап раскроя 1							
выделить ц	ветом										
Цвета материа	ла и цены			основная ~							
	A			экспортировать на пилу экспортировать на сварочник							
Артикул	Цвет	Цена	Валют Арт.свя	Печать наклейки на профиль							
113.019		0	EUR	Зеркальная сортировка прутов							
				Зеркальная сортировка деталей							
				Армирование кроить как основной							
				профиль в топис порядке							
1											
	אין האסדטאדפ ארג אין		/								
	ице (спотрите закладку дополнительно)										
					OK		Отмен	a			
					24						

«**Наименование**» - введите в это поле название материала. Значение этого поля будет распечатано в документах в колонке «наименование».

«Примечание» - более подробное описание материала. Как правило, бывает достаточно четкого определения в поле «Наименование». Это поле в документах не распечатывается. Оно предназначено для личных заметок пользователя.

«**Раздел**». В списке материалов предусмотрено 8 разделов, количество и свойства которых не редактируются. Так же не подлежат редактированию свойства и количество основных единиц измерения. Каждый раздел соответствует своей позиции на «листе заказа» в процессе формирования стоимости заказа. Практическое использование каждого из разделов описано ниже.

«Профиль» - основные и дополнительные профили, армирование, штапик.

«Комплектующие» - вспомогательные приспособления для изготовления конструкций: заглушки, соединители, шурупы и пр.

«Уплотнители» - уплотнители.

«Остекление» - заполнение, комплектующие, использующиеся при изготовлении стеклопакетов: стекло, дистанционер, подкладки под стеклопакет, полиуретан, полисульфид, герметик и пр.

«Фурнитура» - материалы, использующиеся для комплектации фурнитуры.

«Материалы для монтажа» - материалы, использующиеся при монтаже конструкций.

«Трудозатраты» - это не материалы, а виды работ (операции), которые будут участвовать в пооперационном расчете зарплаты рабочих в зависимости от сложности конструкции.

«Материал без удорожания» - материалы, на которые в процессе формирования стоимости заказа не будут применяться такие удорожающие коэффициенты как «затраты», «рентабельность», но стоимость этих материалов будет входить в стоимость конструкции. Иногда к ним относят доводчики, отливы, подоконники. Смотрите также описание «листа заказа». «Дополнительный материал» - материалы, стоимость которых выводиться отдельно от стоимости заказа. Иногда к ним относят отливы, подоконники, если Вы хотите, чтоб стоимость этих материалов показывалась на распечатках для заказчика. В данном случае на них не накручивается ни один из удорожающих коэффициентов, и рассчитываются и отображаются они по тем ценам, которые заложены для данной позиции. Смотрите также описание «листа заказа».

«Основная единица измерения». Устанавливается единица измерения материала. При заполнении полей окна следует обратить внимание на то, что от выбранной единицы измерения зависит набор открывающихся полей окна «Редактор материала», а так же возможность присвоения этого материала к той или иной группе. Например, если выбрана единица измерения «м/п» (метры погонные), то появляется возможность отнести данный материал к группам: «Профиль», «Армирование», «Штапик» и «Дистанционер». Этот прием позволяет при дальнейших настройках присваивать специфические свойства различным видам профиля. Если выбрана единица измерения «м.кв.» (метры квадратные), материал можно отнести к группе «Стекло (стеклопакет)» или «Панель». Если выбрана другая единица измерения, например шт. (штука), то поле «Группа» скрыто и не применяется.

«Дополнительная единица измерения». Имеется возможность пересчитать материал в другой единице измерения. Имея «коэффициент перевода (удельный вес)» можно узнать не только длину профиля либо количество штук материала, но и их вес. Дополнительная единица измерения всегда «кг.», для того, чтоб на всех распечатках отображался вес материалов, а соответственно и вес конструкции, заказа.

«Расценка». Этот переключатель используется в том случае, когда количество профиля необходимо расценивать не в метрах погонных, а в килограммах (известны случаи, когда фирмы закупают алюминиевый профиль килограммами). Тогда для корректного задания цены и формирования стоимости профиля, основная единица измерения устанавливается «м/п», дополнительная – «кг.», и переключатель «Расценка» переводится на «кг».

«Отход, %». Позволяет указать усредненный процент отхода на данную позицию материала. Данный параметр не используется в расчетах, если материал подлежат раскрою и в «параметрах заказа» будут стоять в полях «принцип расчета профиля» или «принцип расчета стекла» режимы «по раскрою профиля» или «по раскрою стекла». В режимах «по раскрою профиля» и «по раскрою стекла» программа не учитывает «% отхода», а выполняет сортировку обрезков в результате раскроя на «ликвидные» и «неликвидные», и в стоимость заказа учитывает «неликвидные» обрезки вместо усредненного «% отхода».

«Время выполнения, ч:мм:сс» - вводится время выполнения операции (используется только для материалов с разделом «трудозатраты»).

«Экспортировать в Base9.DBF» - позволяет включить данный материал, в перечень материалов, который будет экспортироваться в файл Base9.DBF при использовании функции «экспорт списания во внешний склад (DBF)». Данный файл применяется в основном, чтоб показать внешней складской программе перечень «дополнительный материалов» посчитанных в заказ (подоконники, отливы и т.д.).

«Делать списание по складу» - благодаря этой опции материал будет учитываться (проводится) по складу в автоматических списаниях.

«Учитывать на складе готовой продукции» - благодаря этой опции материал будет учитываться на складе готовой продукции (автоматически приходоваться и списываться данный материал при проведении сканером по штрих-коду на наклейке).

«Использовать в дополнительных материалах в полной программе» - разрешает добавлять данный материал в «монтажные и дополнительные элементы» в полной версии программы.

«Использовать в дополнительных материалах в дилерской программе» - разрешает добавлять данный материал в «монтажные и дополнительные элементы» в дилерской программе.

«Печать на сборочном чертеже» - распечатывает данный материал на бланке «сборочный чертеж». Устанавливается, как правило, для рам, створок импостов, армировки. Напротив опция «группировать позиции» позволяет не расписывать данный материал по составляющим размерам (количествам), а отобразить их одной строкой.

«Печать на коммерческом предложении» - распечатывает данный материал на бланке «коммерческое предложение». Устанавливается, как правило, для подоконников отливов. Напротив

опция «группировать позиции» позволяет не расписывать данный материал по составляющим размерам (количествам), а отобразить их одной строкой.

«Печать на отправном листе» - распечатывает данный материал на бланке «отправной лист». Устанавливается, как правило, для ручек, накладок, доводчиков. Напротив опция «группировать позиции» позволяет не расписывать данный материал по составляющим размерам (количествам), а отобразить их одной строкой.

«Печать в подоконниках» - позволяет включить отображение данного материала на заявке на подоконники.

«Печать в отливах» - позволяет включить отображение данного материала на заявке на отливы.

«Печать в таблице гнутья элементов» - позволяет включить отображение данного материала в таблице для гнутья элементов в печатных формах.

«Выделить цветом» - позволяет включить подсвечивание данного материала в таблице со списком материалов на печатных формах. Данный функционал разрабатывался с целью, чтоб можно было при настройке «АРМ фурнитурный стол» задать печатную форму для отображения на экране компьютера при сканировании штрих-кода, которая бы содержала информацию о комплекте фурнитуры для обвязки створки и в таблице с фурнитурными позициями наиболее важные из них можно было бы выделить другим цветом. В таком случае тому, кто занимается обвязкой фурнитуры легче было бы находить ключевые позиции из списка. Чтоб данный функционал работал также необходимо в редакторе печатных форм при настройке таблицы со списком фурнитурных позиций указать пустую колонку с переменной «DRAWBACKGROUND», эта колонка может быть шириной 0, чтоб не показывалась на экране, но при этом ее наличие дает сигнал программе подкрашивать настроенными цветами материалы в таблице.

«Кроить длину». Данное поля появляется в случае, если для материала выбрана основная единица измерения «м/п». Опция «Кроить длину» включает или выключает режим оптимизации раскроя профиля для данного материала.

«Параллельный раскрой профиля на 2 прута» - позволяет индивидуально для данного материала включить режим параллельного раскроя профиля на 2 прута. Логика использования понятий «ликвид» и «неликвид» заключается в следующем: обрезки профиля длиной, например для рамы, до 700 мм являются проблемными для производителя. То есть при небольших объемах производства вероятность их использования в дальнейшем довольно низка. Поэтому стоимость таких обрезков прибавляется к стоимости заказа (в случае заданного режима «по раскрою профиля» в «параметрах заказа»), «ликвидные» обрезки в таком случае в стоимости заказа не учитываются. В любом случае, если вы пользуетесь складом обрезков, эти отходы будут помещены туда, и при возможности будут использованы в дальнейшем.

«Складировать обрезки» - данная опция позволяет включить или выключить процедуру складирования обрезков профиля данного материала.

«Разрешать принцип расчета стоимости с учетом всех остатков» - разрешает для данного материала использовать в «параметрах заказа» принцип расчета профиля «по раскрою профиля + опционально все остатки (целые палки)» и «по раскрою профиля + опционально все остатки (короткие палки 1/2 длины)», в этих режимах раскроенные палки будут целиком учитываться в стоимости заказа.

«Длина прута» - длина прута профиля.

«Неликвид» - задает границу ликвидных и неликвидных отходов.

«Мусор» - задает границу мусора (те обрезки, которые программа не будет никогда учитывать).

«Армирование кроить дискретно» - включает режим дискретного раскроя армирования. Рядом с данной опцией появляется окошко для настройки величины, согласно которой происходит округление длины рассчитываемого армирования в меньшую сторону. Такая методика позволяет армирование на производстве нарезать заранее и тем самым экономить время при сборке конструкций.

«Площадь покрытия внутренняя, м. кв./м» и «Площадь покрытия наружная, м. кв./м». Данные поля используются для профилей. Представляют собой параметр соответствующий площади покрытия профиля (внутренней или наружной) в одном метре погонном данного материала. Применяется для расчета площади покраски (количества красящих материалов) профиля (деревянного бруса).

«Высота профиля, мм.» - позволяет задать габаритную высоту профиля. Применяется при экспорте раскроя во внешние файлы для станков с ЧПУ.

«Группа для сварочника» - позволяет задать группу профиля для сварочного станка. Применяется при экспорте раскроя во внешние файлы для станков с ЧПУ.

«Пила» - окошко для выбора пилы, на которой происходит порезка данного профиля «основная» или «вспомогательная». В соответствии с данной установкой раскрой профиля при печати делится на соответствующие пилы.

«Теплый профиль (термо)». При выборе группы «Профиль» появляется дополнительное поле выбора «Теплый профиль (термо)», где следует установить флажок в случае «Термо» профиля (применяется для алюминиевого профиля с термомостом).

«Экспортировать на пилу» - позволяет включить данную позицию материала в перечень профилей, которые будут экспортироваться во внешние файлы для автоматической пересылки данных в станки с числовым программным управлением (ЧПУ).

«Экспортировать на сварочник» - позволяет включить данную позицию материала в перечень профилей, которые будут экспортироваться во внешние файлы для автоматической пересылки данных в станки с числовым программным управлением (ЧПУ).

«Печать наклейки на профиль» - позволяет включить для данного материала распечатку наклейки на деталь профиля при раскрое профиля.

«Кроить плоскость». Это поля появляется в случае, если для материала выбрана основная единица измерения «м.кв.». Опция «Кроить длину» включает или выключает режим оптимизации раскроя стекла для данного материала. Здесь также задаются «ширина, мм.» и «высота, мм.» листа материала.

«Затемнение стекла 0..1». Это поля появляется в случае, если для материала выбрана основная единица измерения «м.кв.». Позволяет задать коэффициент затемнения стекла при отображении его на чертеже от 0 (прозрачный) до 1 (непрозрачный).

«Минимальная расчетная площадь, м кв.». Это поля появляется в случае, если для материала выбрана основная единица измерения «м.кв.». Позволяет задать минимальную площадь детали, в случае ниже которой программа данную деталь все равно будет считать по этой заданной минимальной площади. Данный параметр позволяет компенсировать затраты, связанные с изготовлением «маленьких» стеклопакетов.

Поле «Валюта» позволяет установить валюту, в которой будет заложена цена материала.

Таблица «Цвета (цена)» сопоставляет цену и цветовое исполнение материала. Первая строка таблицы – значение, используемое программой по умолчанию. Обычно это белый цвет и минимальная цена. В последующих строках забивается цвет материала и его цена в данном ценовом исполнении. При добавлении новой строки открывается окно, в котором можно ввести артикул, выбрать цвет, указать цену и артикул связи.

«Артикул связи» – это тот артикул материала, который будет использоваться при экспорте данных во внешнюю складскую программу (по этому полю, внешняя программа будет искать соответствие материала в своем перечне).

Опция **«кроить длину нестандартно»** позволяет задать «нестандартные» значения параметров раскроя материала в данном цветовом исполнении. Бывает, что цветные профиля идут другой длины, чем профиля в стандартном цветовом исполнении.

«Код цулаг для сварочника КМW» - задает код профиля с учетом цвета (ламинации) для сварочника КМW.

«Код профиля для пилы Rapid E500» - задает код профиля с учетом цвета (ламинации) для пилы Rapid E500 .

«Код профиля для пилы Rapid BECHFF2001» - задает код профиля с учетом цвета (ламинации) для пилы Rapid BECHFF2001.

Редактирование цвета выглядит следующим образом:

Редактор цвета	а материала			<b>X</b>						
Артикул	102.087			ОК						
Цвет	белый		•	Отмена						
Цена	0									
Артикул связи										
Код	Код цулаг для сварочника КМW									
Код пр	офиля для пил	ы Rapid E50	0							
Код профиля ,	для пилы Rapid	BECHFF200	)1							
Кроить дли	ну нестандарт	но								

Поле «Цена по таблице» предлагает альтернативный способ задания цены. В нижнем правом углу формы открывается окно, в котором можно построить альтернативную таблицу цен в зависимости от размера материала. Как правило, применяется для готовых фурнитурных комплектов, когда его не нужно комплектовать по деталям, а просто задать одной позицией и для правильности расчета стоимости заложить ценовую таблицу.

### «Цвета»

Этот справочник содержит список цветов материалов, использующихся при изготовлении окон. В дальнейшем эти цвета используются при закладывании цен на материалы.



Этот справочник содержит следующие кнопки: «Добавить цвет» - добавляет новый цвет. «Редактировать цвет» - редактирование цвета. «Удалить цвет» - удаляет цвет.

«Закрыть» - закрывает справочник.

Окно добавления и редактирования цвета выглядит следующим образом.

Редактор цвета		×							
Наименование	белый	ОК							
Артикул		Отмена							
Цвет	Выбрать цвет								
цвет для ламинации									
Цвет внутри	Нет								
Цвет снаружи	Нет								
	Код ламинации для оборудования 0								
	Код ламинации для пилы Rapid E500 0								

«Наименование» - наименование цвета.

«Цвет» - позволяет назначить цвет для отображения на чертеже.

«Артикул» - задает артикул цвета (используется только для «крупных» баз профилей, где большой спектр цветов и их надо систематизировать).

«Цвет для ламинации» - если установлена эта опция, то программа такой цвет определяет, как ламинацию и показывает соответствующий символ в справочнике «заказов» в списке «конструкций». Это позволяет быстро отличить конструкции, для которых нужно ламинировать профиля.

«Цвет внутри» - позволяет задать внутренний цвет профиля если это двусторонний цвет. Применяется для покраски, ламинации, когда цвет профиля состоит из двух частей (внутренней и наружной).

«Цвет снаружи» - позволяет задать наружный цвет профиля если это двусторонний цвет. Применяется для покраски, ламинации, когда цвет профиля состоит из двух частей (внутренней и наружной).

«Код ламинации для оборудования» - позволяет задать символьный код данного цвета, который в качестве идентификатора цвета применяется при экспорте данных на станки с ЧПУ.

«Код ламинации для пилы Rapid E500» - позволяет задать символьный код данного цвета, который в качестве идентификатора цвета применяется при экспорте данных на пилу Rapid E500.

#### «Заказчики»

Этот справочник содержит перечень всех заказчиков.

😼 3ai	🔄 Заказчики 💼 💷 💌									
+	2 💢 🔟									
N₽	Заказчик	город	телефон	тип	ко	адрес	примечание			
1	"Потребитель" ООО		234-56-78							
2	Иванов		(050) 123-45-67							
3	Петров									
4	Сергей Ивнович	Киев	234-65-77	Дилер	007					
•	۰ III ۲									

Этот справочник содержит следующие кнопки:

«Добавить заказчика» - добавляет нового заказчика.

«Редактировать заказчика» - редактирует существующего заказчика.

«Удалить заказчика» - удаляет заказчика.

«Закрыть» - закрывает окно.

Окно добавления и редактирования заказчика выглядит следующим образом.

Редактор заказ	чика				×
Заказчик	Сергей Ивнович		Тип Дилер	, –	ОК
Город	Киев				Отмена
Телефон	234-65-77				
Код ЗКПО					
Банк					
p/c					
ΜΦΟ					
Юр. адрес					
e-mail					
www					
Примечание					
Дилер					
Код 007	Сформировать				
🗸 Ограничить	о срок действия	01.07.3	2010 💷 🗸		
Ограничить	ь выбор шаблонов заказа	1			
№ Ак	Шаблон				
1	Шаблон стандарт				
2 🗸	Шаблон дилер опт				
Пароль 1С1А2	1261C148EBB1D1D3C				

«Заказчик» - наименование заказчика.

«Тип» - тип заказчика (клиент, дилер).

«Телефон» - телефон заказчика.

«Код ЗКПО», «Банк», «р/с», «МФО», «Юридический адрес» - юридические реквизиты заказчика. «e-mail» - адрес электронной почты.

«WWW» - адрес интернет сайта.

«Примечание» - примечание, заполняется по желанию пользователя.

Группа настроек «дилер» позволяет задать специальные параметры индивидуально для каждого дилера, занесенного в справочник.

«Код» - код дилера, кнопка «Сформировать» - позволяет сформировать этот код, в программе есть встроенный счетчик и при нажатии на эту кнопку программы выдает номера от 0 и до бесконечности по порядку.

«Ограничить срок действия» - с помощью данной опции можно ограничить срок действия дилерской программы для данного дилера.

«Ограничить выбор шаблонов заказа» - с помощью данной опции можно ограничить список шаблонов в дилерской программе у данного дилера.

«Пароль» - при вводе информации в поля группы настроек «дилер» программа автоматически генерирует пароль для данного дилера, этот пароль передается дилеру и вводится в меню «настройка», пункт «среда», закладка «прочие». Благодаря этому паролю в дилерской программе устанавливаются соответствующие параметры (ограничения), заданные выше. Благодаря данному паролю упорядочивается работа с большим количеством дилеров.

#### «Заказы»

Данный справочник позволяет накапливать все заказы, сформированные в процессе работы программы. Все заказы представлены в виде списка. По умолчанию заказы сортируются по дате оформления заказа, также предусмотрена сортировка заказов по конкретному полю, для этого нужно нажать мышкой по наименованию поля, второе нажатие мышкой по наименованию поля сортирует все заказы в порядке убывания относительно данного поля. Также при нажатии правой кнопки мышки выпадает контекстное меню, в котором есть выбор цветовой группы. Благодаря этой функции можно определенными цветами выделить выборочные заказы для акцентирования на них внимания. В правой верхней части окна присутствует откидывающийся список **«фильтр»**. Он является фильтром для отображения заказов и с помощью него можно установить, какие заказы на основе «этапов выполнения заказов», заказчиков и временных рамок Вы хотите отображать на экране. Данные фильтры являются настраиваемыми пользователем.

Несколько заказов из списка можно выделить традиционным для приложений Windows способом: клавиша [Shift] + [левый клик мыши] позволяет выбрать начальный и конечный элементы списка, образуя непрерывный фрагмент списка, а клавиша [Ctrl] + [левый клик мыши] – позволяет выбрать отдельные элементы списка.

월 Зан	азы								
🖻 🕻	2 🛛 🗖	* 🖉 🖩		:   🔁   🗗	🕅 🖥 🗄	ส์	фильтр Все		•
#	статус	№ зак	дата	дата изг	дата мон	адрес объекта	заказчик	сумма	пропла
1	раб:Стек	1	23.04.2004	26.04.2004	30.04.2004	ул Ленина, 21	Сергей Ивнович	104,18	
2		2	14.11.2005	17.11.2005	21.11.2005	ул. Ивана Франка 5	"Потребитель" ООО		
3		3	14.11.2005	17.11.2005	21.11.2005	пр. Гоголя 45	Иванов		
4		4	14.11.2005	17.11.2005	21.11.2005	с. Укромное	Петров		
5		5	14.11.2005	17.11.2005	21.11.2005				
6		6	14.11.2005	17.11.2005	21.11.2005				
<									P.

Справочник содержит следующие кнопки.

«Открыть заказ» - открывает выбранный заказ.

«Обновить справочник» - обновляет перечень заказов. Удобно в сетевой версии, когда Вы хотите тут же получить содержимое справочника с учетом последних изменений пользователями в сети.

«Отправить заказ по почте» - подготавливает выбранный заказ к отправке его по электронной почте. Используется чаще в дилерской версии программы, когда нужно отправить выбранный заказ по электронной почте в организацию, производящую конструкции (центральный офис). Смотрите также «Корпоративный узел».

«Сохранить выбранные заказы в отдельные файлы» - позволяет сохранить выбранные заказы в виде отдельных файлов в указанном каталоге на диске.

«Раскрой материалов по выбранным заказам» - делает раскрой профиля и стекла по выбранным заказам. Также с помощью этой функции при раскрое программа может учитывать и списывать обрезки по профилю и по стеклу, лежащие на складе. Включение режимов учета и списания обрезков профиля и стекла осуществляется в меню «настройка» пункт «среда» закладка «раскрой». Во время выполнения данной функции программа, в случае включенных режимов учета обрезков профиля или стекла, будет выводить запрос на подтверждение о списании данных обрезков со складов. Данный запрос нужен для того, чтоб можно было без выполнения списания обрезков со складов, посмотреть результаты получившегося раскроя из старых обрезков. Запрос на подтверждение списания обрезков выглядит следующим образом.



«Заявка на стеклопакеты и москитные сетки по выбранным заказам» - формирует заявку по стеклопакетам и москитным сеткам на выбранные заказы.

«Заявка на материалы по выбранным заказам» - формирует заявку на материалы по выбранным заказам. Данная заявка формируется на «складе материалов». Просмотр и распечатка ее возможны только через «склад материалов».

«Заявка на фурнитуру по выбранным заказам» - формирует заявку на фурнитуру по выбранным заказам. Данная заявка формируется на «складе материалов». Просмотр и распечатка ее возможны только через «склад материалов».

«Отчет по заказам» - формирует экономический отчет по выбранным заказам.

«Экспорт данных» - групповая выгрузка информации по заказам во внешние файлы.

«Удалить заказ» - удаляет выбранный заказ.

«Добавить фильтр» - создает новый фильтр.

«Редактировать фильтр» - редактирует текущий фильтр.

«Удалить фильтр» - удаляет выбранный фильтр.

«Закрыть» - закрывает окно.

Экспорт данных выглядит следующим образом:



«Экспорт списания во внешний склад, файлы формата (DBF)» - позволяет выгрузить списание материалов и много другой информации во внешние фалы формата DBF. Смотрите описание аналогичной функции по текущему заказу в <u>«Экспорт списания во внешний склад (DBF)»</u>. «Экспорт списания в файл формата «CML» для системы электронной торговли компании «ТБМ»» -

«Экспорт списания в фаил формата «СМL» для системы электронной торговли компании «ТБМ»» - экспортирует материалы по выбранным заказам, определенного поставщика во внешний файл специального формата, для последующей загрузки в систему электронной торговли компании «ТБМ».

Редактирование фильтра выглядит следующим образом:

Настройка фильтра						×
Наименование Фильтр 1 Основные Дополнительные					OK	Отмена
Этапы выполнения заказа	Редактор действия показать заказы удовля	етворяющие всем	одновременно	р условиям	•	
№ Действие	наименование	фильтр вк	состояние			
1 Действие № 1	Коммерческое предл Договор Оплата Заказ материалов Списание материалов Покраска Ламинация Гибка профиля Стеклопакеты Раскрой Сборка Доставка Монтаж Акт Закрыть		в работе в работе в работе	<u> </u>		
Сигнализаторы и партии	Временной интервал					
🔲 включить 🔲 арка	фильтруемая дата да	ата заказа				-
<ul> <li>включить</li> <li>непрямоугольник</li> <li>включить</li> <li>дверь</li> </ul>	начало периода Лк	обая дата	<b>•</b>			
🔲 включить 🔲 негабарит	окончание периода	орая дата	•			
включить партия назначена						

«Наименование фильтра» - позволяет назвать фильтр.

«Этапы выполнения заказа» - данная группа настроек позволяет отфильтровать заказы на базе «этапов выполнения заказов». Суть фильтра заключается в том, что мы можем организовать несколько действий в процессе фильтрации. Перечень действий Вы видите в левой части экрана, а также там есть кнопки «добавить действие» и «удалить действие». Редактирование выбранного действия осуществляется в правой части экрана. Действия могут быть следующими:

«показать заказы удовлетворяющие всем одновременно условиям» - данное действие позволяет показать заказы, в которых одновременно выполняются все условия фильтра;

«показать заказы удовлетворяющие любому из условий» - данное действие позволяет показать заказы, в которых выполняется любое из условий фильтра;

«скрыть заказы удовлетворяющие всем одновременно условиям» - данное действие позволяет скрыть заказы, в которых одновременно выполняются все условия фильтра;

«скрыть заказы удовлетворяющие любому из условий» - данное действие позволяет скрыть заказы, в которых выполняется любое из условий фильтра;

Настройка фильтра этапов происходит следующим образом: напротив этапа, фильтрацию которого Вы хотите включить в текущее действие, нужно поставить галочку «фильтр включен». Стрелочками вправо и влево нужно установить значение этапа, подлежащее фильтрации.

«Сигнализаторы и партии» - позволяет включить фильтрацию по сигнализаторам (ламинация, арка, непрямоугольник, дверь, негабарит), а также задать фильтрацию по признаку распределения по партиям (назначена партия для конструкции или нет).

«Временной интервал» - позволяет включить фильтрацию по временному диапазону и задать фильтруемую дату, режим фильтрации и некоторые дополнительные параметры для фильтрации по датам.

астройка фильтра				
аименование Фильтр 1				ОК Отмена
Основные Дополнительные				
Заказчики				
🗏 включить 🚽 💥				
N Заказчик	город	телефон	тип	
Дилеры				
№ Дилер	город	телефон	тип	

«Заказчики» - позволяет выбрать перечень заказчиков, которые размещали заказы, подлежащие отображению согласно данному фильтру.

«Дилеры» - позволяет выбрать перечень дилеров, которые размещали заказы, подлежащие отображению согласно данному фильтру.

#### «Склад: материалы»

Данный справочник содержит в себе складской учет материалов. Склад представляет собой просто перечень приходных и расходных документов, а также некоторые вспомогательные документы. Остатки по складу можно всегда посмотреть через функции «отчет по складу» или «ведомость дефицита». Приходы всегда заносятся только вручную. Списание материалов по складу программа позволяет делать автоматически.

🛐 Склад: перечень документов										
🔁 🗟   🖶   💆		🖉 🎵 🎘 🖨	:#							
№ дата	тип	зак М	римечание							
13.10.200	4 22:41 Неснижаемы	й остаток								
1 14.10.200	4 22:41 Накладная н	а отпуск 1								
25.03.200	7 19:19 Акт приёмки									
20.06.200	8 12:03 Приход обре	зков	приход обрез	ков на склад после преобразования с						

Справочник содержит следующие кнопки.

«Добавить документ» - добавляет новый документ на склад.

«Редактировать документ» - редактирует выделенный документ.

«Удалить документ» - удаляет выделенный документ.

«Экспорт документа в файл» - экспортирует выделенный документ в файл.

«Экспортировать выбранные документы в DBF» - экспортирует документы склада во внешние DBF файлы. Формат DBF файлов описан в конце этого раздела (через несколько страниц).

«Отчет по складу» - программа запрашивает дату начала и конца отчетного периода и формирует отчет по складу за указанный период времени. Отчет содержит информацию об остатках, суммарном приходе, суммарном расходе материалов за указанный период времени.

«Отчет по складу (планирование)» - программа выполняет отчеты по складу за два периода времени и затем сравнивает результаты по оборотам материалов за оба периода.

«Отчет по инвентаризации» - программа выполняет отчет по интересующей инвентаризации: рассчитывает теоретический остаток на момент инвентаризации, сравнивает его с практическим остатком, а также выдает расхождения.

«Неснижаемый остаток» - позволяет задать по складу неснижаемые остатки по каждой позиции материала (запас материала, который должен всегда храниться на складе). Используется для функции «ведомость дефицита».

«Ведомость дефицита» - программа просчитывает текущие остатки на сегодняшний день и формирует ведомость дефицита материалов с учетом неснижаемого минимума материалов.

«Создать шаблон документа для инвентаризации» - автоматически создает на складе документ «Остаток (акт инвентаризации)» и заполняет его полным перечнем материалов из справочника «материалов». Данная функция облегчает вводить данные инвентаризации, подготавливая для ввода шаблон.

«Печать документа» - печатает выделенный документ.

«Закрыть» - закрывает окно.

Добавление и редактирование документов происходит следующим образом.

🖳 P	едактор	матери	алов в документе								×
	Номер	1						Валюта	Курс	▲ ОК	
		14 10 20	004 22:41					USD	1		
	дата	14.10.2	004 22:41					Ls	1	Отмен	а
	Тип	Наклад	ная на отпуск 🔻 🔻					грн	1		
Прим	ечание							р.	1		
								y.e.	1		
								EUR	1		
Ð	گ 📢	🖶	📝 Исполь	умента	Lei	1	Ŧ				
N₽	Артику	/л	Нименование	цвет	ед.изм.	кол-во	цена	сумма	вал	производитель	-
1	109.36	3	Заглушка для слива окон. 109.363		шт.	2	0	0	грн	Veka	
2	112.38	0	Заполняющий профиль 112.380		м/п.	3,824	0	0	грн	Veka	
22	702543	3	Захват поворотный (пуговица)		шт.	1	0,305	0,305	грн	Siegenia	
3	102.08	7	Импост 82 мм	белый	м/п.	1,439	0	0	грн	Veka	
4	143.00	0	Клей секунда, мл.		кг.	0,6	0	0	грн	Veka	=
5	109.07	6	Колпачки на водоотвод		шт.	2	0	0	грн	Veka	
23	833216	5	Накладка ELO верхн. для нижн		шт.	1	0,854	0,854	грн	Siegenia	
24	833230	)	Накладка ELU нижн. для нижн		шт.	1	0,549	0,549	грн	Siegenia	
25	834145	5	Накладка S для верхней опоры		шт.	1	0,915	0,915	грн	Siegenia	
26	836194	1	Накладка W КF на ножничную п		шт.	1	0,793	0,793	грн	Siegenia	
27	887530	)	Накладка ЕВ на нижн. унив. пет		шт.	1	0,61	0,61	грн	Siegenia	
28	707302	2	Ножницы 7 Gr.30		шт.	1	15,86	15,86	грн	Siegenia	
29	707593	3	Опора верхняя КF 6X12 DH 100 кг		шт.	1	3,355	3,355	грн	Siegenia	
30	704592	2	Опора нижняя KF 6X24/3 100 кг		шт.	1	5,002	5,002	грн	Siegenia	
31	704196	i i	Палец D 6 верхней опоры		шт.	1	1,464	1,464	грн	Siegenia	
32	700600	)	Палец D 7 нижней опоры		шт.	1	0,854	0,854	грн	Siegenia	
33	702864	1	Передача угловая VSO		шт.	1	16,531	16,531	грн	Siegenia	
34	702567	7	Передача угловая VSU/BS Gr.70		шт.	1	13,481	13,481	грн	Siegenia	
35	709542	2	Петля нижняя универсальная К		шт.	1	6,893	6,893	грн	Siegenia	-
38,	/39							Сумма: 555,272	28		at

«Номер» - номер документа, заполняется вручную.

«Дата» - дата создания документа.

«Тип» - тип документа.

«Акт приемки» - обозначает приход материала на склад.

«Накладная на отпуск» - обозначает списание материалов со склада.

«Остаток (акт инвентаризации)» - фиксирует результаты инвентаризации по складу. Данный документ позволяет зафиксировать остатки по материалам на определенную дату. Если при расчете остатков по складу на дату формирования инвентаризации программа высчитала другие значения остатков, то программа сбрасывает свои значения остатков и с этой даты начинает расчет остатков, опираясь на акт инвентаризации.

«Заявка» - обозначает бланк заявки на материалы (своего рода черновик, не влияющий на расчет остатков).

«Неснижаемый остаток» - обозначает документ, содержащий перечень позиций и неснижаемые остатки по каждой из них.

«Приход обрезков» - позволяет добавить обрезки на склад.

«Списание обрезков» - позволяет списать обрезки со склада.

«Инвентаризация обрезков» - позволяет задать (зафиксировать) состояние склада обрезков на момент инвентаризации.

«Примечание» - примечание заполняется пользователем по его желанию.

«Использовать свои курсы валют для этого документа» - позволяет устанавливать индивидуальные курсы валют для текущего документа.

На окне редактирования документа также присутствуют кнопки: «Добавить материал» - добавляет позицию материала в документ. «Редактировать материал» - редактирует выделенную позицию. «Удалить материал» - удаляет выделенную позицию.

Добавление и редактирование позиции материала в документе выглядит следующим образом.

Редактор м	атериала						×
	Артикул	Наименование Цвет			-		
	141.006	Шуруп сверло 3.9х16		[		•	ОК
ед.изм.	шт.						Отмена
количество	43						
Цена	0,061						
Сумма	2,623						
Валюта	грн 🔻						
Движение	материала						
i							
	8	<b>T</b>		16			
№ док	дата	ип	заказ	кол-во	цена		

«Артикул» - отображается артикул выбранного материала.

«Наименование» - наименование выбранного материала. В конце этого поля есть кнопка «...», которая позволяет выбрать нужную позицию материала из справочника материалов. Для выбора необходимо нажать эту кнопку, в справочнике материалов выделить интересующую позицию, и закрыть справочник материалов.

«Цвет» - отображает, а также позволяет выбрать цвет материала.

«единица измерения» - отображает единицу измерения материала.

«Количество» - количество данного материала, вводится вручную.

«Цена» - цена, вводится вручную.

«Сумма» - отображается сумма по позиции, высчитывается автоматически.

«Валюта» - валюта, в которой Вы закладываете цену.

Окно «движение материала» отображает историю движения данной позиции по складу до текущего документа.

Добавление и редактирование документов, содержащих обрезки, происходит следующим образом.

월 P	🖳 Редактор материалов в документе										
	Номер								ОК		
	Дата	20.06.20	08 12:03								
	Tun		брезков	-					Отмена		
Приме	ечание	приход о	брезков на склад после пр	еобразования склада обр	езков профи	ля и стекла	в новыи				
Ð	🔁 🔂 🖄 🛛 💼 Использовать свои курсы валют для этого документа										
N₽	Артику	л	Нименование	цвет	ед.изм.	кол-во	код		производитель		
1	102.20	1	Импост 75/70	белый	MM.	1470	L1:1470		Veka		
2	101.20	2	Рама 100/70	белый	MM.	4800	L2:4800		Veka		
3			Стекло 4мм		MM. X	780x350	L1:780		Veka		
4			Стекло 4мм		MM. X	1400x750	L2:1400		Veka		
1/	/4										

Добавление и редактирование обрезка профиля на складе выглядит следующим образом.

Редактор м	атериала					<b></b>
	Артикул		Наименование		Цвет	
	102.201	Импост 75/70		белый		OK
						Отмена
	1470					
длина, мм.	14/0					

«Артикул» отображает артикул материала.

«Наименование» отображает наименование материала. В конце данного поля есть кнопка «...», которая позволяет выбрать материал из перечня материалов.

«Цвет» - позволяет выбрать цвет материала.

«Длина, мм.» - позволяет задать длину обрезка.

Добавление и редактирование обрезка стекла на складе выглядит следующим образом.

Редактор материала							
	Артикул	Наименование		Цвет			
		Стекло 4мм	[		ОК		
					Отмена		
	780	350					
длина, мм.	700	BBICOTA, MM. 330					

«Артикул» отображает артикул материала.

«Наименование» отображает наименование материала. В конце данного поля есть кнопка «...», которая позволяет выбрать материал из перечня материалов.

«Цвет» - позволяет выбрать цвет материала.

«Ширина, мм.» - позволяет задать ширину обрезка.

«Высота, мм.» - позволяет задать высоту обрезка.

Формат DBF файлов функции «экспортировать весь склад в DBF»:

Base11.dbf – в этот файл экспортируется «шапка» каждого складского документа

1			
DOCID	уникальный номер документа в базе данных (идентификатор)		
DOCNUM	номер документа		
DOCDATE	дата документа		
TYPEID	тип документа (идентификатор)		
TYPE	тип документа		
ZAKAZID	уникальный номер заказа в базе данных заказов (идентификатор)		
ZAKAZNUM	номер заказа		
PRIM	примечание		
CURSESSELF	использовать свои курсы валют для данного документа		
CURS	несколько однотипных колонок, названия которых соответствуют		
	названию валюты, в которых указан курс соответствующей валюты для		
	данного документа		

 Base12.dbf – в этот файл экспортируется «содержимое» каждого складского документа

 DOCID
 уникальный номер документа в базе данных (идентификатор)

MATID	уникальный внутренний номер материала в программе				
MATART	заводской артикул материла				
ART	«артикул связи материала» с внешней программой				
MATNAME	наименование материала				
COLORID	цвет (идентификатор)				
COLOR	цвет				
EDIZMID	идентификатор единицы измерения				
EDIZM	единица измерения				
KOLVO	количество				
KOLVO2	второе поле количества, для обрезков стекла, здесь указывается высота				
	обрезка, а в первом поле количества указывается ширина обрезка				
CENA	цена				
SUMMA	сумма				
VALUTAID	идентификатор валюты				
VALUTA	валюта				
PROIZVID	идентификатор производителя				
PROIZV	производитель				

### «Склад: обрезки профиля»

Данный справочник содержит информацию по обрезкам профиля, оставшимся на складе. Информация сюда добавляется автоматически после выполнения функции «раскрой материала по выбранным заказам» в «справочнике заказов». Также для ведения данного склада необходимо, чтоб в программе был включен режим раскроя с учетом обработки обрезков (включается в меню «настройка» пункт «среда» закладка «раскрой»). Данный справочник работает только в режиме просмотра информации, а именно отображает состояние обрезков на складе на текущий момент. Занесение обрезков на склад и их списание выполняется при помощи меню «справочники», пункт «склад: материалы».

Склад:	Склад: обрезки профиля (просмотр текущего состояния)							
Nº	артикул	наименование	цвет	профиль	длин	код	документ	
1	102.201	Импост 75/70	белый	Veka	1470	L1:1470	№ от 20.06.2008 12:03	
2	101.202	Рама 100/70	белый	Veka	4800	L2:4800	№ ot 20.06.2008 12:03	_
								_
								_
								-
								-
								_
								_
								_
								-
								-
								_
								_
								_
								_
								-
								-

Справочник содержит следующие кнопки. «Печать» - печатает полный перечень обрезков. «Закрыть» - закрывает окно.

### «Склад: обрезки стекла»

Данный справочник содержит информацию по обрезкам стекла, оставшимся на складе. Информация сюда добавляется автоматически после выполнения функции «раскрой материала по выбранным заказам» в «справочнике заказов». Также для ведения данного склада необходимо, чтоб в программе был включен режим раскроя с учетом обработки обрезков (включается в меню «настройка» пункт «среда» закладка «раскрой»). Данный справочник работает только в режиме просмотра информации, а именно отображает состояние обрезков на складе на текущий момент. Занесение обрезков на склад и их списание выполняется при помощи меню «справочники», пункт «склад: материалы».

Склад:	Склад: обрезки стекла (просмотр текущего состояния)							
N♀	артикул	наименование	цвет	шири	высо	код	документ	
1		Стекло 4мм		780	350	S1:780x350	№ от 20.06.2008 12:03	
2		Стекло 4мм		1400	750	S2:1400x750	№ ot 20.06.2008 12:03	

Справочник содержит следующие кнопки. «Печать» - печатает полный перечень обрезков. «Закрыть» - закрывает окно.
### «Типовые конструкции»

Данный справочник содержит перечень наиболее часто употребляемых конструкций (формируется самостоятельно пользователем). Справочник заполняется в режиме конструирования по нажатию кнопки «добавить в типовые конструкции» на панели инструментов на чертеже. Можно добавить конструкцию непосредственно в окне справочника «Типовые конструкции». При добавлении вводится наименование конструкции. Для удобства поиска типовых конструкций есть возможность создания групп, в которых конструкции будут размещаться по какому-либо общему критерию.

ВАЖНО: Редактировать конфигурацию конструкции в справочнике нельзя. Можно только ее удалить, а вместо нее внести новую.



Справочник содержит следующие кнопки.

«Добавить в типовые конструкции» - добавляет текущую конструкцию на чертеже в справочник типовых конструкций.

«Редактировать» - редактирует наименование и группу выбранной конструкции.

«Удалить» - удаляет выбранную конструкцию.

«Удалить все типовые конструкции» - удаляет все типовые конструкции.

«Добавить группу» - добавляет группу.

«Редактировать группу» - редактирует наименование группы.

«Удалить группу» - удаляет выбранную группу.

«Закрыть» - закрывает окно.

Добавление и редактирование конструкции выглядит следующим образом.

Редактор тип	овой конструкции	X
Наименование	Глухарь с пакетом 4-10-4-10-4	ОК
группа	Глухие	Cancel

«Наименование» - наименование типовой конструкции. «Группа» - группа, к которой Вы хотите отнести ее.

### «Пользователи»

Данный справочник позволяет организовать перечень имен пользователей, которые указываются при входе в программу, а также разграничение прав доступа к информации для каждого пользователя. Для редактирования этого справочника пользователь должен обладать правами администратора. Каждый пользователь может иметь различные права доступа к данным, а также индивидуальные настройки перечня доступных «печатных форм».

월 п	ользователи	- • •
Ð	🗟   🖶   🚮	
NŶ	пользователь	№ группы
1	admin	
2	вадим	
3	ира	

Справочник содержит следующие кнопки.

«Добавить пользователя» - добавляет нового пользователя.

«Редактировать пользователя» - редактирует выбранного пользователя.

«Удалить пользователя» - удаляет пользователя.

«Закрыть» - закрывает окно.

Добавление и редактирование пользователя выглядит следующим образом.

#### Закладка «Общие».

Редактор пользователя					
Общие 2 Печать					
Пользователь admin № группы 0					
пароль пароль пароля					
OND	Фильтр заказов по умолчанию				
Тип пользователь	Bce				
	Использовать фильтр по умолчанию				
<u>Доступы (права)</u>	Отображать сумму, проплату, долг в справочнике заказов				
Администраторские права (доо/изм/уд/ пользователеи)	✓ Оплаты: подробный просмотр				
✓ Справочник материалов	✓ Оплаты: добавить				
✓ Настроика элементов и справочник серии	✓ Оплаты: редактировать				
Настроика среды					
	Склад готовой продукции: просмотр				
	Формирование и редактирование партий				
Склад: редактирование накладной на отпуск	✓ Заказчики: добавить				
Ставить предыдущее состояние этапов выполнения заказа	Заказчики: редактировать				
Отменять блокировку изменений заказа	✓ Заказчики: удалить				
✔ Курсы валют: просмотр	Заказчики: просмотр и редактирование дилерской части				
<ul> <li>Курсы валют: редактирование</li> </ul>	Сохранять заказ с пустым полем "дилер"				
Меню "помощь", пункт "обновить программу"	Сменить элементы: опция "все" при выборе цветов				
✓ Мыполнение скриптов через коммандную строку и http-сер	Не допускать изменения этапа "коммерческое предложение" при заблокированном дилере				
	Не допускать изменения этапа "списание материалов" при заблокированном дилере				
	Разрешить менять номер у "заблокированного заказа"				
🗌 Доступ к информации только пользователей своей группы	Автоматические рабочие места (АРМ)				
При открытии заказа менять группу у заказа на свою	ДАдаптация под экран мобильных устройств				
Запретить экспорт заблокированного заказа	Визуальное подтверждение сканирования				
🗌 Отображать "дилер: закупка" в полной версии программы	Эвуковое подтверждение сканирования				
	ОК Отмена				

«Пользователь» - имя пользователя.

«Пароль» - пароль.

«Подтверждение пароля» - подтверждение пароля (нужно для проверки правильности ввода пароля).

«№ группы» - номер группы пользователя. Позволяет группировать пользователей в отдельные группы и разграничивать доступ к заказам и заказчикам между группами.

«ФИО» - данное поле позволяет указать фамилию пользователя, она будет отображаться на распечатках для клиентов и показывать «кто оформил заказ».

«Доступы» - перечень опций, определяющих доступ к определенным функциям программы для данного пользователя.

«Администраторские права (доб/изм/удл пользователей)» - права «администратора программы» на добавление, изменение, удаление новых пользователей.

«Справочник материалов» - разрешает доступ к справочнику материалов.

«Настройка элементов и справочник серий» - разрешает доступ к настройкам элементов конструкций и справочнику серий.

«Настройка среды» - разрешает доступ к меню «настройка», пункт «среда».

«Экономика в целом» - разрешает доступ ко всей экономической части программы (формирование стоимости заказа).

«Коэффициенты» - разрешает доступ к просмотру и изменению коэффициентов (профиль, комплектующие, уплотнители, остекление, фурнитура, материалы для монтажа, трудозатраты, себестоимость, рентабельность), связанных с ценообразованием конструкций на листе заказа.

«Печать цен на материалы» - разрешает распечатку в накладных цен на материалы.

«Удаление заказов» - разрешает удалять заказы в справочнике заказов.

«Склад» - разрешает доступ к «складу материалов» и «складу обрезков профиля».

«Склад: редактирование» - разрешает добавление, редактирование, удаление документов на складе материалов. Если данная опция не отмечена, то склад работает только в режиме просмотра информации.

«Склад: редактирование накладной на отпуск» - разрешает на складе редактирование «накладной на отпуск».

«Ставить предыдущее состояние этапов выполнения заказа» - разрешает пользователю устанавливать предыдущее состояние в этапах выполнения заказа.

«Отменять блокировку изменений заказа» - разрешает пользователю убирать галочку «заблокировать изменения заказа».

«Курсы валют: просмотр» - разрешает пользователю просматривать курсы валют.

«Курсы валют: редактирование» - разрешает пользователю редактировать курсы валют.

«Доступ к информации только пользователей своей группы» - при установке данной опции программа для данного пользователя будет отображать перечень заказов и заказчиков, созданных только пользователями своей группы. По умолчанию эта опция убрана, чтоб можно было данному пользователю видеть заказы всех других пользователей.

«При открытии заказа менять группу у заказа на свою» - при открытии заказа из файла, программа у данного заказа меняет группу заказа на такую же, как у текущего пользователя. Это позволяет организовать пользователя с индивидуальной группой, таким образом, чтоб он видел только те заказы, которые он открывает.

«Запретить экспорт заблокированного заказа» - не допускает выполнение функции «экспорт списания во внешний склад», если у данного заказа «заблокированы изменения заказа».

«Отображать "дилер: закупка" в полной версии программы» - отображает соответствующе поле на листе заказа в полной версии программы.

«Отображать сумму, проплату, долг в справочнике заказов» - отображает данные поля в справочнике заказов.

«Оплаты: подробный просмотр» - просмотр списка оплат (а не общую сумму оплат на ласте заказа). «Оплаты: добавить» - добавление оплат.

«Оплаты: редактировать» - редактирование оплат.

«Оплаты: удалить» - удаление оплат.

«Оплаты: отчет» - отчет по оплатам.

«Склад готовой продукции: просмотр» - просмотр склада готовой продукции.

«Склад готовой продукции: редактирование» - редактирование склада готовой продукции.

«Формирование и редактирование партий» - создание и редактирование партий в справочнике заказов.

«Чертеж: опция "все" при выборе элементов» - разрешает пользоваться опцией «все» на чертеже. При отключении этой опции пользователь не сможет на чертеже выбирать элементы из другой серии, чем текущей.

«Заказчики: просмотр» - доступ в справочник заказчиков.

«Заказчики: добавить» - добавление заказчика.

«Заказчики: редактировать» - редактирование заказчика.

«Заказчики: удалить» - удаление заказчика.

«Заказчики: просмотр и редактирование дилерской части» - возможность просматривать и редактировать в карточке заказчиков той сати, которая отвечает за настройки по дилерам.

«Сохранять заказ с пустым полем "дилер"» - возможность сохранять заказ при неназначеном дилере.

«Сменить элементы: опция "все" при выборе цветов» - показывает опцию «все» в окне смены элементов в конструкции/заказе.

«Не допускать изменения этапа "коммерческое предложение" при заблокированном дилере» - соответствующее действие.

«Не допускать изменения этапа "списание материалов" при заблокированном дилере» - соответствующее действие.

«Разрешить менять номер у "заблокированного заказа"» - разрешает редактировать номер у заблокированного заказа.

«Адаптация под экран мобильных устройств» - на окне автоматизированного рабочего места отображение надписей делается более крупным шрифтом чтоб при отображении окна на мобильном устройстве (например, через удаленный рабочий стол) надписи были более читабельны.

«Визуальное подтверждение сканирования» - при сканировании штрих кода окно автоматизированного рабочего места подсвечивается разными цветами в зависимости от результатов сканирования.

«Звуковое подтверждение сканирования» - при сканировании штрих кода компьютер издает звук.

Закладка «Общие 2».

Редактор пользователя	×
Общие 2 Печать	
Рейсы	
Просмотр	
🗹 Добавить	
Редактировать	
🗹 Удалить	
Лист заказа	
🗹 Видимость: Затраты	
И Видимость: Дополнительные расходы	
🗹 Видимость: Демонтаж	
🗹 Видимость: Монтаж	
Видимость: Доставка	
Видимость: Наценка на дополнительные материалы	
Видимость: Монтаж дополнительных материалов	
⊿Изменение: Скидка №1	
Изменение: Скидка №2	
Скрипты	
🗹 Просмотр	
🗹 Добавить	
Редактировать	
🗹 Удалить	
Редактор скриптов (IDE)	
	ОК Отмена

«Рейсы: Просмотр» - доступ к просмотру рейсов. «Рейсы: Добавить» - добавление рейсов. «Рейсы: Редактировать» - редактирование рейсов.

«Рейсы: Удалить» - удаление рейсов.

«Видимость: затраты» - разрешает просмотр и изменение затрат на листе заказа.

«Видимость: дополнительные расходы» - разрешает просмотр и изменение коэффициентов дополнительных расходов на листе заказа.

«Видимость: Демонтаж» - разрешает просмотр и изменение демонтажа на листе заказа.

«Видимость: Монтаж» - разрешает просмотр и изменение монтажа на листе заказа.

«Видимость: Доставка» - разрешает просмотр и изменение доставки на листе заказа.

«Видимость: Наценка на дополнительные материалы» - разрешает просмотр и изменение наценки на дополнительные материалы на листе заказа.

«Видимость: Монтаж дополнительных материалов» - разрешает просмотр и изменение монтажа дополнительных материалов на листе заказа.

«Видимость: скидка №1» - разрешает изменять соответствующую скидку на листе заказа. «Видимость: скидка №2» - разрешает изменять соответствующую скидку на листе заказа.

«Скрипты: Просмотр» - доступ к справочнику скриптов.

«Скрипты: Добавить» - добавление скрипта в справочник.

«Скрипты: Редактировать» - редактирование скрипта.

«Скрипты: Удалить» - удаление скриптов.

«Скрипты: Редактор скриптов (IDE)» - доступ к редактору скриптов (IDE). Меню «Утилиты» пункт «Скрипты (среда разработки)».

#### Закладка «печать».

	Редактор пользователя	×
Общи	е Общие 2 Печать	
5		
1.0		
Nº	Наименование	
1	Сборочный чертеж (вариант 5)	
2	Раскрой профиля	
3	Раскрои армирования	
5	Заявка на фурнитуру (сборная)	
6	Коммерческое предложение compact	
7	Материалы + Неликвид	
	ОК Отмена	

«Показывать только выбранные печатные формы» - позволяет настроить перечень печатных форм, которые будут отображаться при печати только для данного пользователя. С помощью кнопок, расположенных ниже, можно сформировать данный перечень, а также указать порядок следования форм на окне печати.

## «Курсы валют»

Данный справочник задаёт курсы валют. Справочник организован в виде таблицы и для каждой даты позволяет зафиксировать свои курсы валют. Это необходимо для того, чтоб «старые» заказы считались по «старым» курсам, а новые – по «новым». Поэтому рекомендуется каждый раз при изменении курсов валют добавлять новую строку с новыми курсами, хотя можно упростить работу с программой в отношении курсов валют и держать всего только одну строчку с курсами и каждый раз её менять.

Курс	Курсы валют									×		
÷	🕂 📝 💢 🔟 Все курсы указываются по отношению к грн											
#	дата	USD	Ls	грн	р.	y.e.	EUR	Lei	KZT	AZM	NIS	
1	01.01.2001 16:17	5,33	2,4	1	1	5,33	6,1	1	1	1	1	
2	17.10.2004 15:44	5,4	1	1	1	5,4	6,7	1	1	1	1	
												<u> </u>

Справочник содержит следующие кнопки.

«Добавить курсы» - добавляет новые курсы на указанную дату.

«Редактировать» - редактирует выбранные курсы.

«Удалить» - удаляет выбранные курсы.

«Закрыть» - закрывает окно.

Добавление и редактирование курсов выглядит следующим образом.

P	Редактор курсов 🛛 🛛 🔀					
F	Іачало действия 🛛	7.10.2004 15:44	OK			
	Валюта	Курс	Отмена			
	USD	5,4				
	Ls	1				
	грн	1				
	р.	1				
	y.e.	5,4				
	EUR	6,7				
	Lei	1				
	KZT	1				

«Начало действия» - данное поле позволяет заложить дату начала действия данных курсов. Благодаря этому полю можно не закладывать новые курсы каждый день, а закладывать новые курсы только при существенном изменении текущих курсов. Например, если одни курсы будут заложены 1 октября 2004 года, а следующие курсы будут заложены 15 октября 2004 года, то курсы, заложенные 1 октября 2004 года, будут действовать в течение периода с 1 октября 2004 года по 15 октября 2004 года.

ВАЖНО: валюта «y.e.» добавлена в виде отдельной валюты как эквивалент «USD» или «EUR» только для печатных форм. Чтоб распечатки в валюте «y.e.» всегда соответствовали «USD» или «EUR» нужно для «y.e.» ставить курс такой же, как и для эквивалентной валюты («USD» или «EUR»). Не рекомендуется цены на материалы закладывать в валюте «y.e.», закладывайте их всегда в эквивалентной валюты («USD» или «EUR»).

## «Серии»

Данный справочник содержит перечень серий, заложенных в программе.

Каждый производитель профиля, как правило, предоставляет потребителю несколько серий профиля, отличающихся качеством, функциональным назначением и ценой. В этой части программы можно определить серии профиля для каждого производителя.

Серии	Серии 🛛					
🕂 📝 💥 🔟						
	Серия	Производитель				
1	Softline AD	Veka				
2	Evroline AD	Veka				
3	Softline AD 13	Veka				
4	Topline AD	Veka				
5	Euroline AD 13	Veka				
6	Softline 70	Veka				
7	Swingline	Veka				
8	Topline MD	Veka				

Справочник содержит следующие кнопки. «Добавить серию» - добавляет новую серию. «Редактировать серию» - редактирует выбранную серию. «Удалить серию» - удаляет выбранную серию. «Закрыть» - закрывает окно.

Добавление и редактирование серии выглядит следующим образом.

Редактор серии 🔀					
Серия	Softline AD 13		OK		
Производитель	Veka	-	Отмена		
Система	Ось фурнитурного паза 13 мм	•			

«Серия» - наименование серии профиля.

«Производитель» - выбирается производитель, к которому относится данная серия.

«Система» - система фурнитуры, а точнее выбирается расстояние до оси фурнитурного паза для данной серии. Это влияет на правильность подбора профилезависимых элементов в фурнитуре. Требует дополнительных настроек в меню «настройка» пункт «элементы конструкций», раздел «фурнитура».

### «Производители»

Данный справочник содержит перечень производителей профилей и фурнитуры, установленных в программе. Перечень производителей формируется разработчиком программы и не может быть изменен традиционными средствами программы. Программа позволяет только менять свойства установленных производителей.

Производители				
	0			
	производитель	тип		
1	Veka	профиль		
2	ARtec (фурнитура)	фурнитура		
3	Aubi	фурнитура		
4	Fapim	фурнитура		
5	GU	фурнитура		
6	Giesse	фурнитура		
7	Kale	фурнитура		
8	Laval	фурнитура		
9	Maco	фурнитура		
10	PKD	фурнитура		
11	Rolton	фурнитура		
12	Romb 2000	фурнитура		
13	Roto	фурнитура		
14	Savio	фурнитура		
15	Schuco (фурнитура)	фурнитура		
16	Selve	фурнитура		
17	Shuring	фурнитура		
18	Siegenia	фурнитура		
19	Systeam	фурнитура		
20	VHS	фурнитура		
21	Vinaks	фурнитура		
22	Vorne	фурнитура		
23	WinkHaus	фурнитура		

Справочник содержит следующие кнопки.

«Редактировать производителя» - редактирует выбранного производителя. «Закрыть» - закрывает окно.

Редактирование производителя фурнитуры выглядит следующим образом.

Настройки производителя	$\mathbf{X}$
Производитель <mark>Siegenia</mark> 🔽 активный	Закрыть

«Производитель» - отображает название редактируемого производителя. Данное поле изменить нельзя, оно жестко заложено в программу.

«Активный» - опция, позволяющая подключать или отключать в базе данных программы выбранного производителя фурнитуры. С помощью нее можно сделать активными только тех производителей фурнитуры, которые реально используются в программе.

Редактирование производителя профиля выглядит следующим образом.

Настройки пр	оизводителя	×
Производитель Veka Активный в полной программе Активный в дилерской программе	Торцевание 🔟 Ширина реза 5 Уварка 3	ОК Отмена

«Производитель» - отображает название редактируемого производителя. Данное поле изменить нельзя, оно жестко заложено в программу.

«Торцевание» - параметр, который определяет, сколько программа должна отрезать с каждой стороны от целой палки профиля при раскрое, для того, чтоб выровнять неровные края.

«Ширина реза» - ширина реза пилы при раскрое профиля.

«Уварка» - уварка или оплавка пластикового профиля с одного края.

«Активный в полной программе» - активирует данного производителя в полной версии программы.

«Активный в дилерской программе» - активирует данного производителя в дилерской версии программы. Это позволяет ограничить использование некоторых производителей в дилерской программе в случае необходимости.

### «Поставщики»

Справочник поставщиков предназначен для формирования перечня поставщиков материалов.

Постав	зцики
+	2   💥   🔟
N♀	Поставщик
1	Поставщик №1
2	Поставщик №2
L	

«Добавить поставщика» - позволяет добавить нового поставщика в справочник. «Редактировать поставщика» - позволяет редактировать параметры текущего поставщика. «Удалить поставщика» - позволяет удалить поставщиков. «Закрыть» - закрывает справочник поставщиков.

Редактирование поставщика выглядит следующим образом:

Редактор поставщика		<b>—</b> ———————————————————————————————————
Наименование	Поставщик №1	ОК
Идентификатор контрагента Секретный ключ	Формировать файл в формате "CML" системы электронной торговли компании "ТБМ"	Отмена

«Наименование» - наименование поставщика.

«Формировать файл в формате «CML» системы электронной торговли компании «ТБМ»» - данная опция включает формирование файла специального формата, для последующей загрузки этого файла в систему электронной торговли компании «ТБМ». Данный файл формируется по материалам, у которых обозначен данный поставщик.

«Идентификатор контрагента» - поле для ввода идентификатора. Применяется при формировании файла «CML».

«Секретный ключ» - поле для ввода секретного ключа. Применяется при формировании файла «CML».

#### «Шаблоны заказов»

Данный справочник позволяет заложить шаблоны со стандартными параметрами для расчета стоимости заказа. Например, Вы хотите, чтоб программа при создании нового заказа всегда подставляла нужные значения затрат, рентабельности, демонтажа, монтажа и пр. Для этого нужно эти значения заложить в виде шаблона в данный справочник.

Можно применять как один, так и несколько заранее заготовленных шаблонов. Несколько шаблонов удобно применять в случае, если в программе установлено несколько производителей профилей, и Вы хотите для каждого производителя хотите определить «стандартные» значения параметров заказа. Либо несколько шаблонов еще применяют в случае, если хотят сделать стандартные значения параметров заказа, например на розничные, оптовые, дилерские заказы.

При создании нового заказа программа спрашивает о шаблоне, который Вы хотите использовать для установки параметров заказа. В случае, когда настроен только один шаблон, либо по одному шаблону на каждого производителя профиля, программа вопрос о выборе того или иного шаблона не задает.



Справочник содержит следующие кнопки. «Добавить шаблон» - добавляет новый шаблон. «Редактировать шаблон» - редактирует выбранный шаблон. «Удалить шаблон» - удаляет выбранный шаблон. «Закрыть» - закрывает окно.

Добавление и редактирование шаблона выглядит следующим образом.

Шаблон заказа			
Наименование Шаблон ст	андарт		ОК
Профиль Все		•	
Давление ветра	Нет 🔻	]	
Затраты 1 💌	0	% ▼	
Доп. расходы, %	0	]	Шаблонные параметры заказа
Доп. расходы, фикс.	0	]	
🔽 Скидка №1, %	0	]	
Демонтаж	5	≪ ▼	
Монтаж	10	≪ ▼	
✓ Скидка №2, %	0	]	
Монтаж доп. мат.	0	∞ ▼	
Валюта	USD	•	
🔲 в дилерской програм	ме шаблон	будет виден	только после ввода пароля дилера

«Наименование» - наименование шаблона.

«Профиль» - выбирается производитель профиля, для которого будет применим данный шаблон. Если производитель профиля выбран «Все», то данный шаблон применим для любого профиля.

«Давление ветра», «Затраты», «Доп. расходы, %», «Доп. расходы, фикс.», «Демонтаж», «Монтаж» - настраиваются стандартные значения этих полей для данного шаблона. В последствии при создании нового заказа эти значения полей подставляются как стандартные на «листе заказа». «Скидка №1, %» и «Скидка №2, %» - позволяет задать шаблонное значение скидок, причем если выключена опция напротив значения, то данная шаблонная скидка применяться не будет.

«Валюта» - устанавливается валюта, в которой будут указываться стоимости на данном шаблоне.

«В дилерской программе шаблон будет виден только после ввода пароля дилера» - при установленной опции программа автоматически скрывает такой шаблон в дилерской программе и покажет шаблон только в том случае, если Вы для такого дилера сформируете пароль с активированным этим шаблоном. Пароль для дилера формируется в меню «справочники», пункт «заказчики».

«Шаблонные параметры заказа» - по нажатию этой кнопки программа открывает окно «параметров заказа». Данное окно описано в «экономической части программы». Это окно в данном случае позволяет заложить параметры заказа, которые будут использоваться для данного шаблона.

#### «Наименования конструкций»

Данный справочник позволяет заложить классификационные номера для каждого вида выпускаемого изделия на производстве. Удобно при ведении расширенной бухгалтерии по всем выпущенным изделиям. Например, каждому виду изделия присваивается некий уникальный номер (код) и организация продает каждое изделие под своим кодом. Эта методика облегчает составление отчетов у бухгалтерии по всем проданным видам изделий за определенный момент времени. ВАЖНО: программа не позволяет самостоятельно формировать подобного рода отчеты – эта задача бухгалтерских программ, она просто позволяет организовать кодировку выпущенных изделий.

Наименования конструкций						
🖻 🗟 🖶 🖃						
	№ Артикул	Наименование	ед.изм. Код связи			
	<		>			

# Меню «Настройка»

Среда: глобальные параметры Среда: локальные параметры Смена конфигурации Элементы конструкции «Среда: глобальные параметры» - общие настройки интерфейса и алгоритмов программы (глобальные параметры).

«Среда: локальные параметры» - общие настройки интерфейса и алгоритмов программы (локальные параметры, индивидуальные для каждого компьютера).

«Смена конфигурации» - смена текущего производителя профиля, в случае если их установлено несколько.

«Элементы настроек» - тонкие настройки программы (настройка методики расчета количества материалов).

# «Среда: глобальные параметры»

Данное окно позволяет менять параметры работы программы в целом и ее алгоритмов. Глобальные параметры.

# Закладка «Общие»

Общие										
	Раскрой	Раскрой профиля	Корпоративны	ый узел	Печать	Опции	Опции 2	Оборудование	Прочие	Гру 🔹
	Рек	визиты предприяти	я производите	ля						
Произво	дитель						Hau	иональная валют	га грн	~
	Адрес				Пред	почитае	мая валют	а для листа зака	за USD	~
	Р/СЧ				Исполь	зовать то	олько пре,	дпочитаемую вал	юту	
	ΜΦΟ							ндс (9	%) 20	
	Код			ндс	не исп	ользоват	ъ			~
	Банк							Аруив базы дн	ей 15	
							Touriost			_
							TOMHOCTE	ь отооражения су	mm	
							Масштаб	форм на экране,	% 100	
Оформ	ление									
Цвет	"выделен	ных" элементов в спі	иске элементов	з на черте	еже			Выбрать цвет	г	

«Реквизиты предприятия производителя» - область, позволяющая задать реквизиты предприятия производителя конструкций. Данные поля используются в основном только для распечатки бланка «счета».

«Производитель» - наименование организации. «Адрес» - юридический адрес.

«Р/СЧ» - расчетный счет.

«**МФО**» - МФО банка.

«**Код**» - код ЗКПО.

«Банк» - наименование банка.

«Национальная валюта» - позволяет установить национальную валюту государства. Это необходимо, чтоб в программе можно было курсы валют закладывать правильно по отношению к «национальной валюте». Также это важно для алгоритмов расчета стоимости – все расчеты - 93 -

стоимостей внутри программы ведутся в «национальной валюте» для уменьшения ошибки округления чисел с плавающей запятой в операциях над числами, а результат на распечатки или экран отображается в любой запрашиваемой валюте. В настоящее время программа в операциях над суммами делает округление до четырех знаков после запятой.

«На листе заказа суммы указывать в» - устанавливается валюта, в который Вы хотите вести отображать стоимости на «листе заказа».

«НДС (%)» – задается ставка НДС в процентах.

«НДС» - поле определяет, как отображать НДС на экране и платежных документах:

«не использовать» - НДС не рассчитывается, цены на материалы при этом закладываются с учетом НДС и конечная стоимость заказа получается соответственно с учетом НДС.

«суммы с НДС, отображать и считать как % от суммы» - НДС рассчитывается как процент от конечной суммы. Цены на материалы при этом вводятся с учетом НДС.

«суммы без НДС, отображать и считать отдельно» - программа рассчитывает сначала все суммы без учета НДС, считает для них НДС и конечную стоимость заказа отображает как «стоимость без учета НДС» + «НДС». Цены на материалы при этом нужно указывать без НДС.

«Архив базы, дней» - устанавливает количество дней, за которое программа хранит архивные копии базы данных. Архивные копии базы хранятся в специальном формате в папке DATA рабочего каталога программы. Восстановление базы из архива описано в соответствующем разделе.

«Точность отображения сумм» - устанавливает количество знаков после запятой при отображении сумм в программе.

«Цвет "выделенных" элементов в списке элементов на чертеже» - позволяет задать цвет «выделенных» элементов в списке элементов на чертеже, установка выделения элемента выполняется в меню «настройка», пункт «элементы конструкций». Выделенные «элементы» обычно подсвечиваются отдельным цветом, чтоб наглядно можно было их отличить от других элементов в списке.

«Автоматическая «упаковка» базы при выходе из программы» - программа автоматически при выходе делает сжатие (дефрагментацию) базы данных. В настоящее время эту функцию лучше не использовать в связи с временными ошибками, возникающими в процессе работы этой функции. Рекомендуется использовать эквивалент данной функции в меню «утилиты» пункт «сжать базу».

# Закладка «Раскрой»

астройки среды								
бщие Раскрой Корпоративный узел Печать Утилиты Опции Прочие								
Раскрой профиля								
Уровень раскроя профиля нормальный 💌 Изменить нумерацию обрезков								
Обработка обрезков профиля сначала использовать любые обрезки, затем целые прутья								
Не допускать попадание длины обрезков профиля в зону между "неликвидом" и "мусором"								
Делать параллельный раскрой профиля на две палки (для двухголовочной пилы)								
🔲 При параллельном раскрое разбивать на две палки только левые и правые, верхние и нижние одинаковые детали								
🗌 Детали створки складывать вместе с деталями рамы в одном ячеечном накопителе								
🦳 Выполнять сортировку таким образом, чтоб прутья с более длинными первыми деталями шли в начале раскроя								
🦳 Детали штапика на одну конструкцию складывать в одну ячейку								
🗌 В дверной раме армирование кроить в размер, игнорируя настройку дискретного раскроя армирования								
Сортировка профилей при печати – Количество ячеек в накопителе								
N 🔺 тип профиля 🔺 рама 30 штапик 30 готовые конструкции 20								
1 Створка 30 родставочный 30 готовые дод адементы								
2 Pama								
3 Импост импост 30 фурнитура 30								
4 Штапик москитная сетка 30 стеклопакеты 60								
5 Дистанционер 30								
5 Полставочный								
Раскрой стекла								
Неликвидный обрезок, если длина стороны меньше, мм 150								
Неликвидный обрезок, если площадь меньше, м.кв. 0.045								
Обработка обрезков стекла сначала использовать любые обрезки, затем целые листы 💌								
Общие								
Кодировка деталей стандартная "К1.1"								
П Использовать только английские символы в колировке деталей								
Закрыть								

«Уровень раскроя профиля» - в этом поле производиться выбор алгоритма раскроя профиля. В программе предусмотрены три алгоритма оптимизации раскроя профиля: «простой», «нормальный» и «сложный». «Сложный (медленный)» алгоритм по качеству превосходит предыдущие варианты алгоритмов (дает меньшее количество обрезков) но при этом выполняется гораздо дольше по времени. Наиболее оптимальным по качеству и по скорости выполнения является алгоритм «нормальный».

«Изменить нумерацию обрезков» - позволяет задать номер обрезка (профиля и стекла), с которого нужно начинать присваивать «код обрезка».

«Обработка обрезков профиля» - это поле задает режим обработки обрезков профиля в результате оптимизации раскроя профиля:

«не учитывать обрезки, не формировать новые» - программа не учитывает обрезки профиля, лежащие на складе и не формирует склад по новым обрезкам.

«сначала использовать любые обрезки, затем целые прутья» - программа в результате оптимизации раскроя профиля старается сначала выбрать обрезки со склада, а затем уже использовать целые палки профиля.

«Не допускать попадание длины обрезков в зону между «неликвидом» и «мусором»» - опция, которая не позволяет при раскрое профиля формировать по длине обрезки от палок, которые попадают в наиболее непригодный для производства диапазон. Параметры «неликвид» и «мусор»

задаются в справочнике материалов для каждого материала индивидуально. Данная опция позволяет существенно уменьшить отходы производства, но при этом увеличивает объем обрезков профиля.

«Делать параллельный раскрой профиля на две палки (для двухголовочной пилы)» - опция позволяет делать оптимизированный раскрой профиля на две палки параллельно (одинаково попарно). При совместном использовании «обрезков профиля» и данной опции программа «параллельные» палки кроит всегда из целых палок профиля, а «склад обрезков» профиля использует только на часть раскроя, которая не поддается «параллельности». Также для тех материалов, которые должны участвовать в параллельном раскрое нужно в справочнике «материалов» включить опцию «параллельный раскрой на 2 прута».

«При параллельном раскрое разбивать на две палки только левые и правые, верхние и нижние одинаковые детали» - в режиме параллельного раскроя профиля на две палки программа на первой палке раскладывает только левые и верхние детали, а на второй палке оставляет соответствующе правые и нижние детали.

«Детали створки складывать вместе с деталями рамы в одном ячеечном накопителе» - данная опция позволяет задать режим маркировки ячеек таким образом, чтоб детали рамы и створки складывались в один и тот же ячеечный накопитель, а не в разные.

«Выполнять сортировку таким образом, чтоб прутья с более длинными первыми деталями шли в начале раскроя» - данная опция позволяет задать режим сортировки раскроя профиля таким образом, чтоб в рамках одного артикула профиля раскроенные прутья сортировались по длине первой детали в сторону их уменьшения.

«Детали штапика на одну конструкцию складывать в одну ячейку» - весь штапик с одной конструкции складируется в одну ячейку (не допускает раскладывания штапиков от разных пакетов по отдельным ячейкам).

«В дверной раме армирование кроить в размер, игнорируя настройку дискретного раскроя армирования» - на основании признака «дверь» в раме, программа определяет, что это дверь и армирование в дверную раму кроит точно в размер, игнорируя настройку дискретного раскроя армирования в справочнике материалов. Это позволяет не допускать попадания в «пустоту» шурупов для крепления петель.

«Сортировка профилей при печати» - данный набор параметров позволяет задать порядок сортировке профилей при печати раскроя профиля.

«Количество ячеек в накопителе» - данный набор параметров позволяет задать количество ячеек в соответствующих типах накопителей. Количество можно задавать через запятую, например «30,40», это для программы будет обозначать, что первый накопитель имеет 30 ячеек, а второй и последующие накопители имеют по 40 ячеек в каждом. Если количество ячеек оставить пустым, то программа не будет разбивать ячейки по накопителям, и нумерацию ячеек будет делать сплошную (начиная с первого номера и далее).

«Изменить нумерацию обрезков» - данная функция позволяет сбросить счетчик нумерации обрезков или задать нужное ему значение.

«Обозначение углов» - позволяет задать принцип обозначения углов реза профиля.

«Неликвидный обрезок, если длина стороны меньше, мм.» - задается длина стороны обрезка стекла, меньше которой программа воспринимает его как «неликвидный».

«Неликвидный обрезок, если площадь меньше, м.кв.» - задается площадь обрезка стекла, меньше которой программа воспринимает его как «неликвидный».

«Обработка обрезков стекла» - это поле задает режим обработки обрезков стекла в результате оптимизации раскроя стекла:

«не учитывать обрезки, не формировать новые» - программа не учитывает обрезки стекла, лежащие на складе и не формирует склад по новым обрезкам.

«сначала использовать любые обрезки, затем целые листы» - программа в результате оптимизации раскроя стекла старается сначала выбрать обрезки со склада, а затем уже использовать целые листы стекла.

«Кодировка деталей» - позволяет в раскрое профиля и стекла менять режимы формирования кодов заготовок:

«стандартная "К1.1"» - стандартный режим формирования кодов; в данном режиме при раскрое текущего заказа коды отображаются в формате «К(номер конструкции).(номер детали)», а при

раскрое группы заказов кодировка имеет полный формат «Z(номер заказа).К(номер конструкции).(номер детали)»;

«полная (с указанием номера заказа) "Z1.K1.1"» - в данном режиме кодировка всегда имеет полный формат «Z(номер заказа).К(номер конструкции).(номер детали)»;

«сокращенная "К1"» - режим сокращенной кодировки (без «номера детали»); в данном режиме при раскрое текущего заказа коды отображаются в формате «К(номер конструкции)», а при раскрое группы заказов - «Z(номер заказа).К(номер конструкции)»;

«Использовать только английские символы в кодировке деталей» - позволяет в раскрое профиля и стекла в коде заготовок использовать только английские символы.

# Закладка «Корпоративный узел»

На этой закладке заполняются поля, необходимые для настройки функции автоматического обмена заказами через электронную почту между центральным офисом и дилерскими пунктами.

Настройки среды										
Общие Раскрой Раск	рой профиля	Корпоративный узел	Печать	Утилиты	Опции	Опции 2	Оборудование П 🔸 🕨			
Отправка почты						Для испо	льзования защищенного			
Адрес получателя	exchange@my	/domain.net			соед	инения на почтовых				
Адрес отправителя	/domain.net				gmail.co	ти прочих необходимо				
SMTP cepsep		порт 25		установ прину	ить режим ILS/SSL ILS удительно", а также					
<b>Dec. 100000</b>	SMTP cepse	р требует аутентифи	кацию			измени станда защищ	ить порт SMTP вместо артного 25 поставить енный 465, порт POP3			
10/1630841 2/16			-			вмест постав	го стандартного 110 ить защищенный 995.			
Пароль		TLS/SSL	TLS HET		¥ .	Также дл	я работы с защищенным			
Получение почты						Оре	nSSL, необходимые			
РОРЗ сервер	pop.mydomain	.net		порт 110		библі скача	иотеки можно также ать с нашего сайта в			
Пользователь	user1					раздел	е "RasKon", подраздел			
Пароль	•••••	TLS/SSL	TLS HET		~	http://	/www.adgroup.com.ua			
Обновление программ	Ы									
URL для обновлений										
Проверять обновле	ение при запус	ке дилерской програм	МЫ							
Параметры SMPP (SMS	С сервера) для	а отправки SMS								
Сервер	94.249.146.18	33		Порт 299	900					
Пользователь										
Пароль	Изменить па	ароль								
Отправитель										
SystemType	Tx T	ONSrc 0 TOND	est 0							
DataCoding	6 1	NPISrc 0 NPID	est 0							
GU API										
Сервер (префикс)	http://www.gu	u.md/webformr.aspx?Fi	unction=							
Пользователь										
Пароль	Изменить па	ароль								
							Закрыть			

«Отправка почты» - данная группа настроек используется в основном в дилерской версии программы для настройки параметров отправки почты на центральный офис.

«Адрес получателя» - закладывается почтовый адрес корпоративного узла (адрес центрального офиса), на который происходит отправка почты с заказами. Это поле закладывается только в дилерской версии (у дилера).

«Адрес отправителя» - закладывается собственный адрес, с которого производится отправка почты с заказами. Это поле настраивается только в дилерской программе.

«SMTP сервер», «порт» - адрес сервера и порт для отправки почты.

«SMTP сервер требует аутентификацию» - данная опция позволяет включить режим автоматического ввода пользователя и пароля при доступе к SMTP серверу.

«Пользователь» - имя пользователя для доступа к серверу.

«Пароль» - пароль для доступа к серверу.

«Получение почты» - данная группа настроек используется в полной версии программы для настройки параметров получения почты от дилеров.

«РОР3 сервер», «порт» - адрес сервера и порт для получения почты.

«Пользователь» - имя пользователя для доступа к серверу.

«Пароль» - пароль для доступа к серверу.

### Обновление программы.

«URL для обновлений» - задает адрес доступа к файлу с информацией об обновлении. URL должен содержать имя XML файла со специальной информацией для обновления программы. Например: <u>https://www.adgroup.com.ua/test/raskon.xml</u>

Для проверки корректности нужно URL, заданный Вами, скопировать в браузер и попробовать по нему перейти, браузер должен отобразить содержимое данного файла.

«Проверять обновление при запуске дилерской программы» - при установленной опции программа автоматически при старте дилерской программы проверяет наличие обновлений в интернете. Если опция убрана, то поиск обновления можно выполнить вручную через меню «помощь» пункт «обновить дилерскую базу».

Файл с информацией об обновлении формата XML должен иметь определенный вид.

Например, файл raskon.xml

<?xml version="1.0"?>

<data>

<updatedealer>

<appversion>10.57.0.24802</appversion>

<baseversion>80</baseversion>

<basedate>02.03.2023 10:00</basedate>

<filenamebase>http://www.mydomain.net/update/dealer.zp</filenamebase>

<filenameupdateplusdealer>http://www.mydomain.net/update/UpdatePlusDealerX\_57.zp</filenameupdateplusdealer>

<filenameunlim>http://www.mydomain.net/update/UpdateDealerUnlim.zp</filenameunlim>

- </updatedealer>
- <server>

<uri>server.mydomain.net:4480</uri>

</server>

</data>

Данный файл нужно выложить на сайт по заданному URL. Также на сайт нужно выложить сами файлы для обновления программы. Имена файлов должны быть стандартными (dealer.zp, UpdatePlusDealerX\_XX.zp, UpdateDealerUnlimXXXXXXX.zp). Данные имена файлов и места их расположения должны быть четко прописаны в конфигурационном xml файле. Также в конфигурационном файле должна быть вручную прописаны в соответствии с файлами информация о версии программы, номере дилерской базы и дате дилерской базы. Дилерская программа при обращении к xml файлу читает оттуда информацию, проверяет необходимость обновления и в случае надобности загружает файлы для обновления программы. Блок данных с тегом <server> опциональный, для настройки обновления программы не используется, его можно не указывать в файле. Он используется в другом функционале.

«Параметры SMPP (SMSC сервера) для отправки SMS» - позволяет задать параметры для подключения к провайдеру для от правки SMS через интернет по SMPP протоколу. Программа поддерживает протокол SMPP v3.4

«GU API» - параметры для настройки автоматического взаимодействия программы с Web API компании GU. Дополнительную информацию можно прочитать на сайте GU: http://gu.md/

# Закладка «Печать»

Настройки среды							×
Общие Раскрой Корпоративный узел Пе	чать	Утилиты	Опции	Прочи	e		
Наклейки на стеклопакеты			Іаклейки	на прос	филь		
Размер наклейки по ширине, мм.	67,2			Разме	р наклейки	по ширине, мм.	67,2
Размер наклейки по высоте, мм.	21,2			Разме	ер наклейки	по высоте, мм.	28
Размер рамки по ширине, мм.	66			Pa	азмер рамки	по ширине, мм.	66
Размер рамки по высоте, мм.	20			Pa	азмер рамки	по высоте, мм.	27
Остступ слева, мм.	3,6				Ост	ступ слева, мм.	3,6
Отступ сверху, мм.	12,7				Отс	туп сверху, мм.	12,7
Зазор между наклейками по ширине, мм.	0		Зазорн	ежду і	наклейками	по ширине, мм.	0
Зазор между наклейками по высоте, мм.		Зазор	между	наклейками	по высоте, мм.	0	
Количество наклеек на листе по ширине		Количество наклеек на листе по ширине			3		
Количество наклеек на листе по высоте	13		Количе	ство н	аклеек на л	исте по высоте	10
		с Ъ	Тараметри	ы отобр	ажения ша	пки документов	
			Ширина,	мм. 10	Ост	ступ слева, мм.	10
			Высота,	мм. 10	Отс	туп сверху, мм.	10
		Состоян	ие: Ша	пка НЕ загр	ружена SHAP.BN	1P	
							Закрыть
							Janporro

«Наклейки на стеклопакеты» - эта область позволяет настроить размеры наклеек на стеклопакеты. «Наклейки на профиль» - эта область позволяет настроить размеры наклеек на профиль.

«Параметры отображения шапки документов» - эта область позволяет задать параметры для отображения шапки фирменного бланка на «внешних» печатных бланках. Также под этим полем отображается информации о присутствии в программе шапки фирменного бланка (загружена шапка или нет).

«Ширина», «Высота», «Отступ слева», «Отступ сверху» предназначены для позиционирования шапки на «внешних» распечатках. Указываются в «мм».

Для подстановки в программу шапки необходимо следующее:

Получить шапку фирменного бланка в виде BMP картинки. Это можно сделать либо путем сканирования ее с уже готового листа и конвертации в формат BMP, либо путем рисования ее в растровом графическом редакторе и сохранении в формате BMP.

Файл с шапкой нужно назвать именем «Shap.bmp» и сохранить в папке с программой в подкаталоге «Data». В случае, если программа стоит на нескольких компьютерах в сетевом варианте, то сохранять ее нужно в подкаталог «Data» на «центральном» компьютере.

Установить в выше описанных настройках «ширину», «высоту» шапки и при необходимости отступы. После этого перезапустить программу, убедиться, что «шапка загружена» и тогда она должна будет автоматически появиться на печатных формах, которые отдаются заказчику.

# Закладка «Опции»

На этой закладе представлены различные опции настройки программы.

Общие Раскрой Раскрой профиля Корпоративный узел Печать Утилиты Опции Опции 2 Оборудование П  Общие Общие По складу делать списания по партиям (первый пришел - первый ушел) При автоматическом списании материалов по заказу проверять на наличие необходимого количества При экспорте заказов в DBF дублирующиеся заказы сверять по полю Идентификатор заказа При экспорте заказов в DBF не допускать экспортирование заказов без номера заказа При экспорте заказов в DBF не допускать экспортирование заказов без идентификатора При экспорте заказов в DBF использовать альтернативное удаление записей (затирать пустыми значениями)								
Общие ✓ По складу делать списания по партиям (первый пришел - первый ушел) При автоматическом списании материалов по заказу проверять на наличие необходимого количества При экспорте заказов в DBF дублирующиеся заказы сверять по полю Идентификатор заказа ✓ При экспорте заказов в DBF не допускать экспортирование заказов без номера заказа ✓ При экспорте заказов в DBF не допускать экспортирование заказов без идентификатора При экспорте заказов в DBF не допускать экспортирование заказов без идентификатора								
<ul> <li>По складу делать списания по партиям (первый пришел - первый ушел)</li> <li>При автоматическом списании материалов по заказу проверять на наличие необходимого количества</li> <li>При экспорте заказов в DBF дублирующиеся заказы сверять по полю</li> <li>Идентификатор заказа</li> <li>При экспорте заказов в DBF не допускать экспортирование заказов без номера заказа</li> <li>При экспорте заказов в DBF не допускать экспортирование заказов без идентификатора</li> <li>При экспорте заказов в DBF не допускать экспортирование заказов без идентификатора</li> <li>При экспорте заказов в DBF использовать альтернативное удаление записей (затирать пустыми значениями)</li> </ul>								
<ul> <li>При автоматическом списании материалов по заказу проверять на наличие необходимого количества</li> <li>При экспорте заказов в DBF дублирующиеся заказы сверять по полю</li> <li>Идентификатор заказа</li> <li>При экспорте заказов в DBF не допускать экспортирование заказов без номера заказа</li> <li>При экспорте заказов в DBF не допускать экспортирование заказов без идентификатора</li> <li>При экспорте заказов в DBF использовать альтернативное удаление записей (затирать пустыми значениями)</li> </ul>								
При экспорте заказов в DBF дуолирующиеся заказы сверять по полю Идентификатор заказа   ✓ При экспорте заказов в DBF не допускать экспортирование заказов без номера заказа  ✓ При экспорте заказов в DBF не допускать экспортирование заказов без идентификатора  При экспорте заказов в DBF использовать альтернативное удаление записей (затирать пустыми значениями)								
<ul> <li>✓ При экспорте заказов в DBF не допускать экспортирование заказов без номера заказа</li> <li>✓ При экспорте заказов в DBF не допускать экспортирование заказов без идентификатора</li> <li>При экспорте заказов в DBF использовать альтернативное удаление записей (затирать пустыми значениями)</li> </ul>								
При экспорте заказов в DBF использовать экспортирование заказов оез идентификатора При экспорте заказов в DBF использовать альтернативное удаление записей (затирать пустыми значениями)								
Пири экспорте заказов в ОБР использовать альтернативное удаление записеи (затирать пустыми значениями)								
Dev excepte asystem B DPE exected asystematic exception and the exception								
При экспорте заказов в DBF влесто заказчика экспортировать наименование дилера								
Вести протокол аля отдалки программы (не рекомендуется)								
✓ Формировать без цен заявки на материалы и фурнитуру по группе заказов								
✓ Напоминать, если долгое время не делалась процедура "скатие базы"								
Автоматически пересчитывать заказ при его сохранении или печати								
По умолчанию автоматически обновлять заказы в соответствии с шаблоном								
✓ Москитную сетку устанавливать только в створку (запретить установку в габарит конструкции)								
При отображении мест установки соединителей для импоста точкой отсчета считать кромку рамы, а не кромку импоста								
Автоматически блокировать заказ при "экспорте списания во внешний склад"								
🗹 Автоматически менять шаблон при смене дилера на листе заказа, на шаблон, применимый для данного дилера								
Экспортировать операции по складу готовой продукции во внешний DBF файл								
Не допускать установку армирования в гнутые детали (выключено = автомат на основании настроек элементов)								
Общее ведение оговоренной суммы с дилерской и полной версии программы								
Автоматически сохранять копию заказа в файл для архивных и отладочных целей								
Этапы выполнения заказа								
✓ По окончании этапа "договор" автоматически устанавливать "оговоренную сумму"								
По окончании этапа автоматически блокировать изменения заказа Коммерческое предложение								
По окончании этапа "списание материалов" автоматически списывать материлы со "встроенного" склада								
✓ По окончании этапа "списание материалов" автоматически формировать экспорт списания во "внешний" склад								
При добавлении конструкций в рейс в справочнике заказов ставить этап "доставка" в состояние "нужен"								
Закрыть								

«По складу делать списания по партиям (первый пришел - первый ушел)» - позволяет по складу материалов списывать их с учетом закупочных партий – запоминать какие партии и по какой цене одного и того же материала поступали на склад, чтоб соответствующим образом проводить списание. «При автоматическом списании материалов по заказу проверять на наличие необходимого количества» - позволяет не допускать списывать материал со склада при отсутствии необходимого количества (не допускает вести склад с текущими отрицательными остатками).

«При экспорте заказов в DBF дублирующиеся заказы сверять по полю» - включает в момент экспорта заказа во внешний склад (DBF) проверку на наличие уже списанного дубликата заказа по выбранному полю.

«При экспорте заказов в DBF не допускать экспортирование заказов без номера заказа» - не допускает экспортирование заказов без номера.

«При экспорте заказов в DBF не допускать экспортирование заказов без идентификатора» - не допускает экспортирование заказов без идентификатора.

«При экспорте заказов в DBF использовать альтернативное удаление записей (затирать пустыми значениями)» - включает альтернативный механизм удаления заказов из DBF таблиц в случае повторного списания одного и того же заказа.

«При экспорте заказов в DBF вместо заказчика экспортировать наименование дилера» - не рекомендуется включат, опция в графу с заказчиком экспортирует данные о дилере.

«При экспорте заказов в DBF использовать кодировку DOS866 иначе кодировка по умолчанию (Win1251)» - переключает кодировку символов при экспорте информации в DBF.

«Вести протокол базы данных» - включает протоколирование операций над базой данных в подкаталоге "Data" в файле "ccalc.log".

«Вести протокол для отладки программы (не рекомендуется)» - включается только по просьбе разработчика программы.

«Формировать без цен заявки на материалы и фурнитуру по группе заказов» - позволяет формировать без цен заявки по материалам и фурнитуре по группе заказов. Благодаря этому одинаковые позиции материалов, но рассчитанные в разных заказах по разным ценам объединяются в одну позицию (удобно для заказа материла у поставщика). В случае, когда опция убрана, одинаковые позиции, но с разной ценой в заявке формируются отдельными строками и тем самым общая сумма заявки соответствует суммарной стоимости материалов, согласно которой просчитывались заказы.

«Напоминать, если долгое время не делалась процедура сжатия базы» - включает режим напоминания периодически делать процедуру «сжатие базы» в программе. Периодическое выполнение данной процедуры увеличивает стабильность работы программы.

«Автоматически пересчитывать заказ при его печати или сохранении» - включает автоматический пересчет заказа (в случае если это необходимо) перед печатью заказа или его сохранением. Таким образом пользователю уже не обязательно нажимать кнопку «пересчитать заказ». Если данная опция выключена – программа выдает предупреждение о необходимости пересчитать заказ.

«По умолчанию автоматически обновлять заказы в соответствии с шаблоном» - значение соответствующей опции «по умолчанию» для каждого заказа.

«Москитную сетку устанавливать только в створку (запретить установку в габарит конструкции)» - запрещает установку москитной сетки в габарит конструкции.

«При отображении мест установки соединителей для импоста точкой отсчета считать кромку рамы, а не кромку импоста» - данная опция влияет на принцип отображения размеров мест установки импоста при печати производственной документации: точкой отсчета считается край импоста или край профиля к которому присоединяется данный импост (край рамы, створки, другого импоста).

«Автоматически блокировать заказ при "экспорте списания во внешний склад"» - при выполнении функции «экспорт списания во внешний склад» программа автоматически ставит галочку «заблокировать изменения заказа».

«Автоматически менять шаблон при смене дилера на листе заказа, на шаблон, применимый для данного дилера» - с помощью данной опции при просчете дилерского заказа на производственной программе при задании нужного дилера программа автоматически сменит шаблон на нужный для данного дилера.

«Экспортировать операции по складу готовой продукции во внешний DBF файл» - экспортирует во внешний DBF файл операции по складу готовой продукции во время работы со сканером штрих-кодов. Формат файла описан чуть ниже.

«Не допускать установку армирования в гнутые детали (выключено = автомат на основании настроек элементов)» - блокирует установку армирования в гнутые детали.

«Общее ведение оговоренной суммы с дилерской и полной версии программы» - стандартно при выключенной опции в полной версии программы фиксируется своя оговоренная сумма, в дилерской – своя. При перебрасывании заказа из дилерской в полную версию соответственно не видно оговоренную сумму, которую заложил дилер. При включенной опции при переброске заказа из дилерской в полную оговоренная сумма будет видна.

«Автоматически сохранять копию заказа в файл для архивных и отладочных целей» - рекомендуется включать данную опцию, она позволяет программе автоматически сохранять заказа в виде отдельного файла в папку Data, подпапку Archive.

«Этапы выполнения заказа» - данная группа настроек позволяет задать некоторые нюансы работы этапов выполнения заказа.

«По окончании этапа «договор» автоматически устанавливать «оговоренную сумму»» - при включенной опции в момент перехода этапа «договор» в состояние «выполнен» программа переносит значение стоимости заказа в графу «оговоренная сумма».

«По окончании этапа автоматически блокировать изменения заказа» - при включенной опции в момент перехода заданного этапа в состояние «выполнен» программа блокирует изменения заказа путем установки в заказе опции «заблокировать изменения заказа».

«По окончании этапа «списание материалов» автоматически списывать материалы со «встроенного» склада» - при включенной опции в момент перехода этапа «списание материалов» в состояние «выполнен» программа формирует на складе документ на списание материалов по данному заказу.

«По окончании этапа «списание материалов» автоматически формировать экспорт списания материалов во «внешний» склад» - при включенной опции в момент перехода этапа «списание материалов» в состояние «выполнен» программа выполняет формирование DBF файлов с информацией по заказу для последующего согласования с внешней складской программой.

«При добавлении конструкций в рейс в справочнике заказов ставить этап "доставка" в состояние "нужен"» - автоматическое проставление этапа «доставка» в состояние нужен при добавлении конструкции в рейс.

#### Формат файла для экспорта операций по складу готовой продукции.

Base13.dbf – в этот файл экспортируются операции по складу готовой продукции (файл автоматически сохраняется в папке Data в каталоге где установлена программа, в случае работы программы по сети, то в папке Data но на центральной программе).

EVENT	код события (1-постановка, 2-списание)
EVENTNAME	описание события
DATE	дата
USEREXPORT	имя пользователя
ZAKNUM	номер заказа
ZAKID	уникальный номер заказа в базе данных заказов (идентификатор)
ADRESS	адрес объекта
KONID	уникальный номер конструкции в заказе (идентификатор)
KONNAME	наименование конструкции
POSNUM	порядковый номер конструкции в случае если конструкция
	изготавливается в количестве более чем 1 шт.
TELEGA	номер «пирамиды» для складирования
JACH	номер «ячейки» в «пирамиде»

# Закладка «Опции 2»

Настрой	йки среды	: глобальные пара	метры						×
Общие	Раскрой	Раскрой профиля	Корпоративный узел	Печать	Опции	Опции 2	Оборудование	Прочие	Гру 💶 🕨
Общие	раскрои оматически оматически оматически оматически аля отправ ользовать оматически авочник ти файлы при	и проверять соотве и подбирать штапин и отправлять SMS д и отправлять SMS за ки SMS Заказ №\$(F альтернативные ва и сохранять заказ в повых конструкций и экспорте списания	Корпоративный узел тствие штапика устано к при смене элементов н илеру при полной готоз аказчику при полной готоз аказчи по	печать вленному сонструкц эности зая товности \$(PrintUtil он откры роизводс он (вместо ранять в л	заполне ий/заказ каза заказа s.DateTol тия и сох гвенного о старого покально	за Str (PrintDa pанения ф номера за режима по й папке Da	ta.Order.ZDate)) і райлов (не рекоме іказа о производителян аtа вместо общей	готов к от ендуется) ч) а сетевой	прузке
								3	акрыть

«Автоматически проверять соответствие штапика установленному заполнению» – при пересчете заказа программа автоматически проверяет правильность установленного штапика. Функция работает только при корректно настроенном автоподборе штапика в зависимости от толщины заполнения.

«Автоматически подбирать штапик при смене элементов конструкций/заказа» – автоматически подбирает штапик при пересчете конструкции в другой профиль либо смены профиля/стелопакета в окне смены элементов в конструкции/заказе.

«Автоматически отправлять SMS дилеру при полной готовности заказа» – при использовании сканера штрих-кода на автоматизированном рабочем месте «АРМ склад готовой продукции» программа контролирует готовы ли все конструкции в заказе или нет, если готовы то отправляет SMS с уведомлением об этом дилеру.

«Автоматически отправлять SMS заказчику при полной готовности заказа» – при использовании сканера штрих-кода на автоматизированном рабочем месте «АРМ склад готовой

продукции» программа контролирует готовы ли все конструкции в заказе или нет, если гтовы то отправляет SMS с уведомлением об этом заказчику.

«Текст для отправки SMS» – непосредственно текст, который отправляется дилеру/заказчику.

«Использовать альтернативные варианты диалоговых окон открытия и сохранения файлов (не рекомендуется)» – в редких случаях наблюдается зависание программы при открытии диалогов открытия/сохранения файлов. Установка данной опции позволяет избавиться от данной редкой проблемы.

«Автоматически сохранять заказ в базу при присвоении производственного номера заказа» – при установке производственного номера заказа программа автоматически его сохраняет в базу данных.

«DBF файлы при экспорте списания во внешний склад сохранять в локальной папке Data вместо общей сетевой» - активирует режим формирования DBF файлов при экспорте списания во внешний склад на локальном компьютере в папке с программой в подкаталоге Data вместо стандартного режима, когда файлы формируются на центральном компьютере. Эта опция актуальна только если программа работает в сетевом режиме.

«Не допускать дублирование номеров заказов» - при сохранении заказа, программа проверяет существует ли в программе другой заказ с таким номером или нет и выдает соответствующее предупреждение.

# Закладка «Оборудование»

Настройки среды	×							
Общие Раскрой Раскрой профиля Корпоративный узел Печать Утилиты Опции Опции 2 Оборудование П	·							
Настройка оборудования								
B сварочном станке Hollinger выгружать информацию о положении импостов								
В сварочном станке Hollinger поменять местами ширину и высоту если высота больше ширины для рамы								
В сварочном станке Hollinger поменять местами ширину и высоту если высота больше ширины для створки								
0 Максимальный размер для сварочника рамы по ширине, мм.								
0 Максимальный размер для сварочника рамы по высоте, мм.								
0 Максимальный размер для сварочника створки по ширине, мм.								
0 Максимальный размер для сварочника створки по высоте, мм.								
П Для сварочного станка Sturtz не выгружать информацию о местах установки импостов								
Для сварочного станка Sturtz поменять местами ширину и высоту конструкции								
Для сварочного станка Sturtz поменять местами ширину и высоту если высота больше ширины для рамы								
Для сварочного станка Sturtz поменять местами ширину и высоту если высота больше ширины для створки								
Для пилы Urban угол 45 градусов заменить на 135								
☐ Для сварочного станка Urban AKS-6100 поменять местами ширину и высоту конструкции (сначала больший размер)								
для сварочных станков включить сортировку контуров по возрастанию номера ячеики								
Обрабатывающий центр								
Дренажные отверстия на верхнеи детали створки								
дрепажные отверстия на верхней детали рамы в глухой части								
Компенсационные отверстия на нижней детали рамы								
	_							
Закрыть								

«В сварочном станке Hollinger выгружать информацию о положении импостов» - включает выгрузку разметки импостов в сварочник Hollinger.

«В сварочном станке Hollinger поменять местами ширину и высоту если высота больше ширины для рамы» - меняет местами в файле выгрузки для сварочника Hollinger ширину и высоту для рамы.

«В сварочном станке Hollinger поменять местами ширину и высоту если высота больше ширины для створки» - меняет местами в файле выгрузки для сварочника Hollinger ширину и высоту для створки.

«Максимальный размер для сварочника рамы по ширине, мм.» - ограничение максимального размера в станке.

«Максимальный размер для сварочника рамы по высоте, мм.» - ограничение максимального размера в станке.

«Максимальный размер для сварочника створки по ширине, мм.» - ограничение максимального размера в станке.

«Максимальный размер для сварочника створки по высоте, мм.» - ограничение максимального размера в станке.

«Для сварочного станка Sturtz не выгружать информацию о местах установки импостов» - соответственно программа в файл не выгружает информацию о местах установки импостов (включать данную опцию не рекомендуется, за исключением случаев, если оборудование некорректно обрабатывает данную информацию в файле).

«Для сварочного станка Sturtz поменять местами ширину и высоту конструкции» - при выгрузке информации в файл, программа меняет местами ширину и высоту конструкции.

«Для сварочного станка Sturtz поменять местами ширину и высоту если высота больше ширины для рамы» - меняет местами ширину и высоту в файле выгрузки чтоб конструкции со сварки выходили «лежа» (ширина больше высоты), это связано с транспортером конструкции на выходе со сварки.

«Для сварочного станка Sturtz поменять местами ширину и высоту если высота больше ширины для створки» - меняет местами ширину и высоту в файле выгрузки чтоб конструкции со сварки выходили «лежа» (ширина больше высоты), это связано с транспортером конструкции на выходе со сварки.

«Для пилы Urban угол 45 градусов заменить на 135» - в файле выгрузки значения углов 45 градусов заменяются на 135 градусов, это связано с тонкостями настройки оборудования.

«Для сварочного станка Urban AKS-6100 поменять местами ширину и высоту конструкции (сначала больший размер)» - меняет местами ширину и высоту в файле выгрузки чтоб конструкции со сварки выходили «лежа» (ширина больше высоты), это связано с транспортером конструкции на выходе со сварки.

«Для сварочных станков включить сортировку контуров по возрастанию номера ячейки» - по умолчанию выгрузка на сварочник делается в порядке раскроя профиля, но для удобства работы с ячеечными накопителями включив данную опцию выгрузка информации будет идти по порядку по номерам ячеек.
### Закладка «Прочие»

На этой закладе представлены различные дополнительные настройки программы.

Настройки среды	<b>.</b>
Общие Раскрой Корпоративный узел Печать Утилиты Опции Прочие	
Толщина стандартной линии 3 От даты заказа до даты изготовления, дней От даты заказа до даты монтажа, дней	3
Количество дней, за которое предупреждать дилера об окончании действия дилерской базы или пароля	3
Нумерация заказов Код подразделения (дилера) Пересохранить все заказы в ожатом формате	
Разделитель между кодом и номером заказа - Добавлять код подразделения в номер заказа Высота, точек 400 Высота, точек 300	
Изменить нумерацию заказов Точек на 1 дюйм 96 С EMF	
Восстановить "исходную" нумерацию заказов	
	Закрыть

Поле **«толщина стандартной линии»** определяет толщину линии при построении чертежа на экране и распечатках. По умолчанию его значение равно «3». Как правило, не требует корректировки в процессе работы программы.

Поле **«от даты заказа до даты изготовления, дней»** позволяет указать программе, на какое количество дней автоматически увеличивать дату изготовления конструкции при создании нового заказа.

Поле **«от даты заказа до даты монтажа, дней»** позволяет указать программе, на какое количество дней автоматически увеличивать дату монтажа конструкции при создании нового заказа.

«Количество дней, за которое предупреждать дилера об окончании действия дилерской базы или пароля» - настраивается количество дней, за которое программа начинает предупреждать дилера об окончании срока действия дилерской базы либо дилерского пароля в случае, если подобные ограничения были заданы.

«Код подразделения (дилера)» - данный код будет автоматически добавляться к номеру каждого заказа. Удобно при развитой дилерской сети задавать для каждого дилера свой код, чтоб можно было быстро отличать заказы по их номеру.

«Разделитель между кодом и номером заказа» - символ разделитель между кодом подразделения и номером заказа.

«Добавлять код подразделения в номер заказа» - при установленной опции дилерская программа автоматически добавляет код подразделения (дилера) в номер заказа.

Кнопка «Ввести пароль дилера» - (кнопка видна только в дилерской программе) позволяет ввести пароль в дилерскую программу для конкретного дилера, данный пароль генерируется в производственной версии программы в справочнике «заказчиков». Производственная программа позволяет для каждого дилера сформировать свой пароль, благодаря которому в дилерской программе появляется код подразделения (дилера), открываются предназначенные для данного дилера шаблоны, задается срок действия дилерской программы...

Кнопка «Изменить нумерацию заказов» - позволяет изменить текущую нумерацию новых заказов. С помощью нее можно задать номер заказа, с которого начнут нумероваться все новые заказы.

Кнопка «Восстановить «исходную» нумерацию заказов» - позволяет восстановить прежнюю нумерацию заказов (до сброса).

Кнопка «пересохранить все заказы в сжатом формате» - позволяет сделать пересохранение всей базы заказов. Программа автоматически упаковывает неупакованные (старого формата - до 2006г.) заказы при сохранении их в базу или файл. Это ускоряет запуск программы по сети и уменьшает трафик при обмене заказами через электронную почту. Новые заказы автоматически сохраняются в базу в новом (сжатом) формате, поэтому данную функцию достаточно в программе сделать только один раз.

Группа параметров «Экспорт чертежа в Base4.DBF» позволяет настроить параметры файла с изображением чертежа при экспорте информации с помощью функции «Экспорт списания во внешний склад (DBF)». Задаются такие параметры как ширина и высота изображения в точках, количество точек на дюйм, а также формат файла с изображением.

#### «Среда: локальные параметры»

Данное окно позволяет менять параметры работы программы в целом и ее алгоритмов. Локальные параметры.

Закладка	«Общие»
----------	---------

Настройки среды: локальные	параметры	×
Общие Утилиты Опции		
Копия архивов	Установка импоста кратно, мм. 10	
•	Язык Русский (Russian)	~
Оформление		
Сделать цвет фона "листа заказа" серым (игнорировать цветовые нас —	стройки Windows)	
Установить размер шрифта для списков	Размер шрифта 8	
	Закры	ыть

«Копия архивов» - это поле позволяет задать путь к папке, в которую программа будет каждый день автоматически сохранять копию архива основной базы данных. Папка может быть установлена, как локальная, так и сетевая. Чаще данная функция применяется в сетевой версии программы и настраивается таким образом, чтоб копия архивов сохранялась не на центральном компьютере (сервере), а на любом сетевом компьютере. Таким образом, в случае необратимой потери данных на центральной машине (сервере) у Вас всегда будет копия основной информации на другом компьютере.

«Установка импоста кратно, мм.» - это поле предназначено для определения, с какой точностью (с округлением до какого размера) будет устанавливаться импост на чертеже при установке его «мышкой».

«Язык» - смена языка интерфейса программы (потребуется перезагрузка программы).

«Сделать цвет фона "листа заказа" серым (игнорировать цветовые настройки Windows)» - позволяет принудительно задать серый цвет фона листа заказа, игнорируя при этом стандартные цветовые настройки Windows.

«Установить размер шрифта для списков» - позволяет самостоятельно настроить размер шрифта при отображении информации в большинстве списков программы.

### Закладка «Утилиты»

	Настр	оойки среды: локальные параметры	<u> </u>
Общие	Утилиты Опции		
•			
N♀	Наименование	Файл	
1	Калькулятор	C:\Windows\system32\calc.exe	
Измене	ния в меню произойдут только по	сле перезапуска программы.	
			Закрыть

Данная закладка позволяет сформировать набор утилит, которые Вы хотите применять во время работы программы и соответственно облегчить доступ к ним. Утилитой может являться любая программа или файл. Перечень настроенных утилит будет высвечиваться в программе при выборе меню «Утилиты» (вторая половина этого меню после разделительной полосы). Если какой либо пункт меню утилиты не будет активен на экране, это означает, что файл с указанным именем и местом расположения не существует. Если Вы будете настраивать перечень утилит, то содержимое меню «утилиты» обновится только после перезапуска программы.

## Закладка «Опции»

		<u> </u>		
L	_	DOTIO OLAIZIA	$c \cap O \cap U \cap O \cap U$	
- 6	_			LIALIANELLIEL
			COGEDIN JION	TUDUMUUDD

Общие Утилиты Опции						
Общие						
Выполнять раскрой профиля и стекла при пересчете заказа						
Отображать размеры на чертеже в дюймах						
	Закрыть					

«Выполнять раскрой профиля и стекла при пересчете заказа» - при включенной опции во время пересчета заказа программа всегда делает раскрой профиля и стекла. При выключенной опции раскрой делается только в случае необходимости (когда в параметрах заказа стоимость профиля и стекла рассчитываются на основании раскроя).

«Отображать размеры на чертеже в дюймах» - размеры на чертеже отображаются в дюймах (британская система).

# «Смена конфигурации»

Смена текущего производителя профиля, в случае если их установлено несколько.

Выберите конфигурацию	×
Veka 🔽	OK
	Отмена

#### «Элементы конструкций»

Окно настроек элементов конструкций позволяет заложить алгоритмы расчета количества тех или иных материалов, для построения и расчета нужных нам конструкций.

🖺 Настройка элементов конструкций						- • •
Veka 🔻						
				Профиль		
bce	Левый	Рама 101.035 ра	ам 64 м	мм.		
Раздел	Веруний	Рама 101.035 ра	ам 64 м	MM.		N== = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Коробка (рама) 🔻	рерхний	Davia 101.005 p				
	Правыи	Pama 101.035 p		чм.		
🕂 📝 💥 Перечень элементов	Нижний	Нижний Порог 104.195				
Рама 101.035 64 мм						
Рама 101.035 64 мм с порогом 104.195						
Pama 101.085 82 MM						
Рама 101.085 82 мм с порогом 104.195	Ограничения	размеров				
Рама 101.086 67 мм с аркой	ширина мин	имальная, мм.	400	максимальная, мм.	3000	
Рама 101.086 67 мм с порогом 104.195						
Рама 101.094 100 мм	высота мин	имальная, мм. '	400	максимальная, мм.	2600	
Рама 101.094 100 мм с порогом 104.195			0.5		5	
Pama 101.200 67/70	площадь мини	пальная, п.кв.	0,5	максимальная, м.кв.	5	
Pama 101.201 /5//0 Pama 101 202 100/70	Серии		P		JTLI	
Рама 101.203 85/70	Серии			споногательные эленег		
Рама 101.204 67/70						
Рама 101.205 75 мм						
Рама 101.205 75 мм с порогом 104.195	Evroline AD		1.	Крепеж порога 106.089	- 2шт.	
Рама 101.205 75/70						
Рама 101.208 67/70						
Pama 101.213 64 MM						
Pama 101.213 64 MM C ПОРОГОМ 104.195						
Рама 101.214 60/70 Рама 101.220.84/70						
Рама 101.221 74/70						
Рама 101.222 92/70						
Рама 101.223 118/70						
Рама 101.224 105/70	Отображение					
Рама 101.235 80/70	🗸 показывати	ь элемент				
	📃 выделить з	элемент				
	🔽 признак дв	ери				

На окне слева вверху выбирается текущий **«производитель профиля»**, с настройками которого Вы хотите работать. Пункт «Все» в окне выбора производителя обозначает, что будут отображены все элементы по всем производителям профилей. Аналогичным образом под ним находится окно с выбором текущей серии профиля

Ниже находится окно с выбором текущего **«раздела»** настроек. Под разделами находится **«перечень элементов»**, содержащихся в данном **«разделе»**. При выборе какого-либо элемента <u>с</u> <u>правой стороны отображается подробная информация по выбранному (текущему) элементу</u>. Как правило, для всех элементов по центру внизу отображается перечень **серий** профилей, для которых данный элемент используется. С помощью этого перечня серий можно настроить привязки, для каких серий данный элемент будет использоваться, а для каких нет. Это делается путем добавления или удаления определенной серии из перечня серий. Серии предварительно настраиваются в справочнике «серий».

Под перечнем серий находится окно «Отображение». Опция «показывать элемент» - позволяет включить либо выключить отображение элемента на чертеже в процессе проектирования конструкций. Опция «выделить элемент» - позволяет подсветить элемент на чертеже в списке настраиваемым цветом, чтоб визуально выделить эту позицию в списке. «Признак двери» - эта опция устанавливается на тех элементах, которые характерны для дверей. На основании данного признака программа отличает двери от других конструкций и отображает соответствующий значок в справочнике «заказов».

Таким образом, в левой части окна мы выбираем по порядку «профиль», «раздел», а затем сам

элемент, и в правой части получаем информацию по данному элементу. Такой принцип настроек используется для всех абсолютно элементов, при этом левая часть окна остается всегда постоянной, а правая часть окна меняется в зависимости от назначения элемента (назначение элемента определяется «**разделом**»). Также неизменным всегда остается окно с перечнем серий, в которых данный элемент используется.

Как уже упоминалось - назначение каждого элемента определяется «разделом», к которому данный элемент принадлежит. Разделы бывают следующие:

#### «Конечные разделы»

«Коробка (рама)» – перечень коробок. Элементы данного раздела отображаются на чертеже на кнопках «коробка (рама)», «переходной профиль».

«Створка» – перечень створок. Элементы данного раздела отображаются на чертеже на кнопке «створка».

«Створка «слайдинг»» - перечень раздвижных створок. Элементы данного раздела отображаются на чертеже на кнопках «створка слайдинговая», «створка слайдинговая центральная», «створка слайдинговая неподвижная».

«Импост» – перечень импостов и штульпов, также в этом разделе могут содержаться расширители, соединители, которые на чертеже устанавливаются с помощью тех же кнопок, что и импоста. Элементы данного раздела отображаются на чертеже на кнопках «импост вертикальный», «импост горизонтальный», «несколько импостов вертикальных», «несколько импостов горизонтальных», «импост наклонный», «стойка/ригель в крайнем положении».

«Остекление (панель)» – перечень стёкл, стеклопакетов, сендвич-панелей, ДСП и прочих заполнений. Элементы данного раздела отображаются на чертеже на кнопках «остекление (панели)», «остекление со штапиком».

«Гофра (вагонка, зашивка)» – перечень вагонок. Элементы данного раздела отображаются на чертеже на кнопках «гофра вертикальная», «гофра горизонтальная», «гофра наклонная».

«Штапик» – перечень штапиков. Элементы данного раздела отображаются на чертеже на кнопке «штапик».

«Жалюзи» – настройки по ламелям для жалюзей. Элементы данного раздела отображаются на чертеже на кнопках «жалюзи вертикальные», «жалюзи горизонтальные».

«Москитная сетка» – настройки москитных сеток. Элементы данного раздела отображаются на чертеже на кнопке «москитная сетка».

«Базовые разделы»

«Армирование (автоподбор)» - настройки по автоматическому подбору армирования в металопластике в раму, створку, импост (это старый вариант, он сейчас не используется). Данный раздел нельзя отнести полностью к «базовому».

«Вспомогательные элементы (комплектующие)» – настраивается перечень вспомогательных элементов таких, как соединители, уплотнители, подкладки, заглушки и т.д. Элементы данного раздела используются исключительно для формирования элементов в «конечных» разделах.

«Монтажные и дополнительные элементы» - перечень монтажных и дополнительных элементов. Это могут быть подоконники, отливы, расширители, соединители, монтажная пена, монтажные дюбеля и т.д. Элементы данного раздела отображаются на чертеже на кнопке «установочные и дополнительные элементы».

«Кронштейны» - настройки по кронштейнам. Применяется при настройке фасадных систем. Элементы данного раздела отображаются на чертеже на кнопке «линия крепления стоек».

«Фурнитура» - настраивается перечень механизмов, петель. Здесь же настраивается автоматический подбор позиций при комплектации фурнитуры в зависимости от размера створки по фальцу. Элементы данного раздела отображаются на чертеже на кнопке «фурнитура»

«Ручка» - перечень ручек. Элементы данного раздела отображаются на чертеже на кнопке «ручка».

«Замок» - перечень замков. Элементы данного раздела отображаются на чертеже на кнопке «замок». «Ограничитель открывания» - перечень ограничителей открывания створки. Раньше часто применялся в алюминиевых профилях для настройки ограничивающих ножниц в откидной (фрамужной) фурнитуре. В настоящее время иногда используется для настройки ограничителя угла поворота створки. Элементы данного раздела отображаются на чертеже на кнопке «ограничитель открывания».

«Доводчик» - перечень доводчиков. Элементы данного раздела отображаются на чертеже на кнопке «доводчик».

«Шпингалет» - перечень шпингалетов. Чаще здесь настраиваются дверные шпингалеты. Оконные, как правило, вносят в разделе «фурнитура» в комплект фурнитуры на штульповую створку. Элементы данного раздела отображаются на чертеже на кнопке «шпингалеты».

«Профиль» - перечень профилей, дистанционных рамок с настройками их размеров. Элементы данного раздела используются исключительно для формирования элементов в «конечных» разделах.

«Стекло» - перечень стёкл (стеклопакетов только в случае, если они покупаются на стороне, а не производятся самостоятельно). Элементы данного раздела используются исключительно для формирования элементов в «конечном» разделе «остекление (панели)».

Первые 9 разделов, такие как «Коробка (рама)», «Створка», «Створка «слайдинг»», «Импост», «Остекление (панель)», «Гофра (вагонка, зашивка)», «Штапик», «Жалюзи», «Москитная сетка» являются в программе «конечными». То есть элементы из этих разделов отображаются в виде отдельных кнопочек на чертеже. Элементы этих разделов <u>состоят полностью</u> из предварительно настроенных элементов в разделах «профиль», «стекло», «вспомогательные элементы (комплектующие)».

Остальные разделы являются «базовыми». Главным и основным отличием «конечных» элементов от «базовых» является то, что элементы, настраиваемые в них, напрямую состоят из материалов, предварительно заложенных в справочнике материалов. Часть «базовых» разделов («профиль», «стекло», «вспомогательные элементы (комплектующие)») предназначены исключительно для составления элементов в «конечных» разделах, а часть являются полностью самостоятельными и необходимы для настройки элементов, которые будут соответствовать своим кнопкам на чертеже.

В результате можно сказать, чтоб настроить элемент в «конечном» разделе, нужно сначала сделать настройки его составляющих в «базовых» разделах.

Далее следует подробное описание настройки элементов в каждом из разделов. Нужно также иметь в виду, что описание будет представлено в основном по правой части окна. Использование левой части окна и перечня серий для всех разделов идентичное и описано выше. Также, что выбор «профилей», «стёкл», «вспомогательных элементов» в правой части окна для «конечных» разделов требует предварительной настройки их в соответствующих «базовых» разделах «профиль», «стекло», «вспомогательные элементы (комплектующие)». Также, что основные принципы настройки «базовых» разделов будут описаны в разделе «вспомогательные элементы (комплектующие)» и в последующих «базовых» разделах будут опускаться из описания.

### «Коробка (рама)»

🖳 Настройка элементов конструкций								
Veka 🗸								
Bre				Про	офиль			
	Левый	Рама 10	1.035 рам	64 мм.				
Раздел	Верхний	Рама 10	1.035 рам	64 мм.			. h	
Коробка (рама) 🔻	Правый	Рама 10	1.035 рам	64 мм.			ΞÜ	Ü
	Нижний	Порог 1	04.195			ſ	1	<u> </u>
👕 🗹 🤼 Перечень элементов								
Рама 101.035 64 мм	Признак негаб	аритнос	ти		1			
Рама 101.035 64 мм с порогом 104.195 Рама 101.085 82 мм	ширина мин.,	мм. 500	макс.	2400	площадь мин., м.кв.	0	макс.	0
Рама 101.005 82 мм с порогом 104.195	PLICOTE MINH	MM 500	Make	2400		0	Make	0
Рама 101.086 67 мм	высота нин.,	MM. 000	Marker	2100	диагональ нип., ни.	<u> </u>	Marker	<u> </u>
Рама 101.086 67 мм с аркой Рама 101.086 67 мм с порогом 104.195	Ограничения р	размеров			1			
Рама 101.094 100 мм	ширина мин.,	мм. 400	макс.	3000	площадь мин., м.кв.	0,5	макс.	5
Рама 101.094 100 мм с порогом 104.195	PLICOTO MINH	MM 400	Make	2600				
Рама 101.200 67/70 Рама 101.201 75/70	BBICOTA HUILT,	100	marker	2000				
Рама 101.202 100/70	Серии			Вспомо	огательные элементы			
Рама 101.203 85/70								
Рама 101.204 67/70 Рама 101.205 75 мм								
Рама 101.205 75 мм с порогом 104.195	Evroline AD	Veka		Крепе	еж порога 106.089 - 2шт.			
Рама 101.205 75/70								
Рама 101.208 67/70 Рама 101.213 64 мм								
Рама 101.213 64 мм с порогом 104.195								
Рама 101.214 80/70								
Рама 101.220 84/70 Рама 101.221 74/70								
Рама 101.222 92/70								
Рама 101.223 118/70								
Рама 101.224 105//0 Рама 101.235 80/70	Отображение							
	Показывать	элемен	т					
	📃 выделить з	лемент						
	🗸 признак дв	ери						
	<b>H</b>			`				

С правой стороны вверху формируется перечень профилей (левый, верхний, правый, нижний). Профиля выбираются путем нажатия кнопки «…» в конце каждого поля.

Также с правой стороны вверху после профилей расположены картинки для настройки принципа соединений углов для данной коробки. Принцип соединения углов меняется путем нажатия мышкой по соответствующей картинке. Восемь картинок с углами разбиты попарно: два левых, два верхних, два правых, два нижних. Они попарно соответствую визуальному отображению каждого профиля.

«Признак негабаритности» - позволяет задать размеры для определения негабаритности элемента и в целом конструкции соответственно. Если конструкция негабаритная, то программа покажет соответствующий признак в справочнике заказов.

Группа настроек «Ограничение размеров» позволяет задать ограничения для ширины, высоты и площади данного элемента.

Внизу справа указывается перечень **«вспомогательных элементов»** - это вспомогательные элементы для текущей коробки, такие как соединители, уплотнители и прочие материалы, которые мы хотим рассчитывать при использовании данной коробки.

Во «вспомогательных элементах» для данного раздела в металло-пластике чаще всего настраиваются крепежные элементы порога, в алюминии – соединители углов для коробки и крепежные элементы порога.

На данном примере показан принцип настройки «рамы с порогом».

#### «Створка»

🖺 Настройка элементов конструкций							
Veka 🗸				_	граф. обознач. Поворо	отная (станда	арт) 🔻
Bce 🔻					офиль		~~
Paggag	Левый	Створка 1	03.049	ств 75 мм			
Газдел	Верхний	Створка 1	L03.049 d	ств 75 мм			···/1
Створка	Правый	Створка 1	03.049	ств 75 мм		V	<b>U</b>
	Herena	Створка 1	03 049	тв 75 мм			
👕 🗹 🦊 Перечень элементов	пижнии	створка .		.107516			
Створка 103.049 75 мм 🛛 🔺	Признак негаб	Баритности			1		
Створка 103.102 82,5 мм	ширина мин	мм, 500	макс.	2400	плошадь мин., м.кв. 0	макс.	0
Створка 103.104 82,5 мм							
Створка 103, 111 82,5 ММ Створка 103, 122,100 мм	высота мин.,	мм. 500	макс.	2400	диагональ мин., мм. 0	макс.	0
Створка 103.125 100 мм	0						
Створка 103.196 82.5 мм	Ограничения р	размеров	_				
Створка 103.198 100 мм	ширина мин.,	мм. 400	макс.	1300	площадь мин., м.кв. 0	макс.	0
Створка 103.200 80/70		400		2400			
Створка 103.201 70/70	высота мин.,	MM. 700	MdKC.	2400			
Створка 103.202.105/70 Створка 103.202.105/70	Conurs			Repowe			
Створка 103.203 103/70 Створка 103.204 80/70	Серии			BCHOME	a chonoic sherien i bi		
Створка 103.205 80/70					×		
Створка 103.212 80 мм					<b>~</b>		
Створка 103.212 80/70 =	Evroline AD	Veka		Уплот	нение 112.001-112.072		
Створка 103.213 75 мм				Сливн	ая планка оконная		
Створка 103.219 100 мм				Запол	няющий профиль 112.380		
Створка 103.220 80/70 Створка 103.221 70/70							
Створка 103.222 118/70							
Створка 103.223 118/70							
Створка 103.224 80/70							
Створка 103.225 80/77							
Створка 103.226 80/77							
Створка 103.230 80/77	Отображение						
Створка 103.231.80/7/ Створка 103.232.80/70	🗸 показываты	ь элемент					
Створка 103.235 80/70	📃 выделить з	элемент					
Створка 103.236 80/79							
Створка 103.238 80/79 👻	📃 признак дв	ери					

С правой стороны вверху формируется перечень профилей (левый, верхний, правый, нижний). Профиля выбираются путем нажатия кнопки «…» в конце каждого поля.

Также с правой стороны вверху после профилей расположены картинки для настройки принципа соединений углов для данной створки. Принцип соединения углов меняется путем нажатия мышкой по соответствующей картинке. Восемь картинок с углами разбиты попарно: два левых, два верхних, два правых, два нижних. Они попарно соответствую визуальному отображению каждого профиля.

В правом верхнем углу расположено окно выбора «**графического обозначения**» створки на чертеже. Оно может иметь следующие значения:

«без обозначения открывания» - на чертеже не будет отображаться открывание;

«поворотная (стандарт)» - стандартное обозначение поворотной створки;

«раздвижная» - будет отображаться раздвижное открывание.

«Признак негабаритности» - позволяет задать размеры для определения негабаритности элемента и в целом конструкции соответственно. Если конструкция негабаритная, то программа покажет соответствующий признак в справочнике заказов.

Группа настроек «**Ограничение размеров**» позволяет задать ограничения для ширины, высоты и площади данного элемента.

Внизу справа указывается перечень **«вспомогательных элементов»** - это вспомогательные элементы для текущей створки, такие как соединители, уплотнители и прочие материалы, которые мы хотим рассчитывать при использовании данной створки.

Во **«вспомогательных элементах»** для данного раздела в металло-пластике чаще всего настраиваются уплотнители рама-створка, сварной соединитель в дверную створку, в алюминии – соединители углов для створки, уплотнители рама-створка.

На данном примере показан принцип настройки «оконной створки».

#### «Створка «слайдинг»»

🖳 Настройка элементов конструкций								
Veka	00000004000			Сте	зорка			
Bce 🔻	Левый	Створка	слайдинг	овая				
Раздел	Верхний	Створка	слайдинг	овая			)	
Створка "слайдинг" 🔻	Правый	Створка	слайдинг	овая			)	
🕂 📝 💥 Перечень элементов	Нижний	Створка	слайдинг	овая			)	
Створка слайдинговая	Признак негаб	аритност	и		1			
	ширина мин.,	мм. 500	макс.	2400	площадь мин., м.кв.	0	макс.	0
	высота мин.,	мм. 500	макс.	2400	диагональ мин., мм.	0	макс.	0
	Ограничения р	азмеров			1			
	ширина мин.,	мм. 400	макс.	1500	площадь мин., м.кв.	0,5	макс.	3
	высота мин.,	мм. 400	макс.	2000				
	Серии			Вспом	огательные элементы			
					*			
	Softline AD	Veka			~			
	Sofulne AD	Veka						
	Отображение							
	🔽 показывать	элемент						
	📃 выделить э	лемент						
	📃 признак две	ери						

С правой стороны вверху формируется перечень профилей (левый, верхний, правый, нижний). Профиля выбираются путем нажатия кнопки «…» в конце каждого поля.

Также с правой стороны посередине расположено окно с выбором принципа соединения углов для данной створки.

«Признак негабаритности» - позволяет задать размеры для определения негабаритности элемента и в целом конструкции соответственно. Если конструкция негабаритная, то программа покажет соответствующий признак в справочнике заказов.

Группа настроек «Ограничение размеров» позволяет задать ограничения для ширины, высоты и площади данного элемента.

Внизу справа указывается перечень **«вспомогательных элементов»** - это вспомогательные элементы для текущей створки, такие как соединители, уплотнители и прочие материалы, которые мы хотим рассчитывать при использовании данной створки.

На данном примере показан принцип настройки «центральной створки».

#### «Импост»



С правой стороны вверху указывается профиль импоста. Профиль выбирается путем нажатия кнопки «...» в конце поля.

«Импост вертикальный», «импост горизонтальный», «импост наклонный», «стойка/ригель в крайнем положении», «шпросс вертикальный», «шпросс горизонтальный» позволяют задать применение данного импоста в определенных функциях (кнопочках) на чертеже.

«Вварной импост» - включает для данного импоста расчеты углов и длины с учетом вваривания импоста.

«Штульп» - задает признак штульпа. Благодаря этому признаку программа отличает штульпы от импостов.

Внизу справа указывается перечень **«вспомогательных элементов»** - это вспомогательные элементы для текущего импоста, такие как соединители, заглушки штульпа и прочие материалы, которые мы хотим рассчитывать при использовании данного импоста.

На данном примере показан принцип настройки «импоста».

#### «Остекление (панель)»

🖳 Настройка элементов конструкций		
Veka 🔻		
Bce	Стекло	Стеклопакет 4-10-4-10-4
Раздел	Дистанц.	, Нет
Остекление (панель) 🗸	Стекло	Нет
	Дистанц.	<sub>I.</sub> <u>Нет</u>
🛉 🚽 💥 🕺 Перечень элементов	Стекло	Нет
Стекло 4мм		печать в заявке толщина, мм. 32
Стекло Бим		
Стекло 8мм	-Ограничения і	R DA3MEDOB
Стеклопакет 4-10-4-10-4 Стеклопакет 4-16-4	ширина мин	инимальная, мм. 200 максимальная, мм. 2000
Стеклопакет 4-16-4 матовый	BLICOTO NUL	
Стеклопакет 4-6-4-6-4	BBICOTA MUR	
Стеклопакет 4-6-4-6-4 тон Стеклопакет 4-8-4-12-4	площадь мини	нимальная, м.кв. 0,5 максимальная, м.кв. 3
Стеклопакет 4-8-4-8-4	Серии	Вспомогательные элементы
Стеклопакет 6-8-4-10-4 противоударныи Сэндвич цветной		📥 😭
Сэндвич-плита		
	Evroline AD	
	Softline AD 13	13
	Euroline AD 13	13
	Отображение	le
	Показыват	ать элемент
	выделить	

С правой стороны вверху расписывается «формула» расчета стеклопакета (отдельно выбирается стекло и дистанционная рамка). В случае если стеклопакет настраивается как «покупной», то не требуется раскладывать его отдельно на стекло и дистанционную рамку, а достаточно в верхнем поле «стекло» выбрать стеклопакет уже как готовое изделие.

Опция «**печать в заявке**» позволяет регулировать возможность распечатки данного элемента на бланке «стеклопакеты». Это иногда нужно, чтоб исключить с бланка распечатку сэндвич-плит, ДСП и прочих подобных заполнений.

Поле «толщина, мм» позволяет задать толщину данного стеклопакета. Этот параметр используется при автоматическом подборе штапика.

Группа настроек «**Ограничение размеров**» позволяет задать ограничения для ширины, высоты и площади данного элемента.

Внизу справа указывается перечень «вспомогательных элементов» - это вспомогательные элементы для текущего стеклопакета.

На данном примере показан принцип настройки «стеклопакета» как «покупного».

### «Гофра (вагонка, зашивка)»



С правой стороны вверху указывается профиль вагонки. «Слой 2» заполняется в случае, если вагонка ставится в два слоя. Профиль выбирается путем нажатия кнопки «…» в конце поля.

Внизу справа указывается перечень «вспомогательных элементов» - это вспомогательные элементы для текущей вагонки.

На данном примере показан принцип настройки «однослойной вагонки».

### «Штапик»

🖺 Настройка элементов конструкций				
Veka 🗸			Слой 1	
Bce 🗸	Левый	Штапик 107.528 б	5,5\18	
Раздел	Верхний	Штапик 107.528 б	5,5\18	
Штапик 💌	Правый	Штапик 107.528 6	5,5\18	
	Нижний	Штапик 107.528 б	5,5\18	
👕 🗹 🦊 Перечень элементов			Слой 2	
Штапик 107.200 23/21	Левый	Нет		
Штапик 107.201 20/21 Штапик 107.202 17/21	Верхний	Нет		
Штапик 107.203 14/21	Правый	Нет		
Штапик 107.204 11/21 Штапик 107.205 32/21	Нижний	Нет		
Штапик 107.206 29/21		толщина минимали		
Штапик 107.207 26/21 Штапик 107.208 6/21				
Штапик 107.213 15/18 с упл		лаксимальн	Ida <=, MM. [13	
Штапик 107.235 24.5/21		a		
Штапик 107.255 20.5/21 Штапик 107.255 23/21				
Штапик 107.256 20/21	🐨 🦱 🛛	Серии	🐨 🎮 Вспомогательные элементы	
Штапик 107.528 6.5/18 Штапик 107.569 30.5/18	Softline AD		Уплотнение 112.253	
Штапик 107.571 10.5/18	Evroline AD		Уплотнение 112.253	
Штапик 107.582 13,5/18	Softline AD 13		Фальцевый вкладыш - 8 шт.	
	Topline AD			

С правой стороны вверху формируется перечень профилей (левый, верхний, правый, нижний). Профиля выбираются путем нажатия кнопки «…» в конце каждого поля. «Слой 2» используется в крайне редких случаях в некоторых перегородочных системах в алюминии, где заполнение штапик прижимает с двух сторон (внутренней и наружной).

Также с правой стороны посередине расположено окно с выбором принципа соединения углов для данного штапика.

Поля **«толщина минимальная >, мм» и «толщина максимальная <=, мм»** применяются при автоматическом подборе штапика и заполняются следующим образом. Например, одна из серий, для которых применим данный штапик содержит параметр «эффективный» в профилях равный 44 мм. Штапик в данной серии подходит для стеклопакета толщиной 32 мм, значит в результате на штапик с уплотнителями остается зазор 44-32=12 мм. Это значит, что поля «толщина минимальная» и «толщина максимальная» заполняются соответственно 11 и 13 мм. Чтоб остаток зазора вошел в указанный диапазон для данного штапика (11<12<=13).

Внизу справа указывается перечень «вспомогательных элементов» - это вспомогательные элементы для текущего штапика, такие как уплотнители, подкладки под стеклопакет, фальцевые вкладыши, водоотводящие колпачки и прочие материалы, которые мы хотим рассчитывать при использовании данного штапика.

На данном примере показан принцип настройки «штапика» под стеклопакет толщиной 32 мм.

#### «Москитная сетка»

🖺 Настройка элементов конструкций				
Veka 🗸				
Bce 💌	Лев/прав	Профиль м/с		
Раздел	Верх/низ	Профиль м/с		
Москитная сетка 💌	Сетка	Москитная сетка		
🕂 📝 💥 Перечень элементов				
Москитная сетка оконная	dl	-28	ſ <b>F</b> ▼	
	dh	-28		
	кор х	0		
	кор у	0		
		a		
		Серии	Вспомогательные элементы	
	Softline AD		Комплект креплений для м/с	
	Evroline AD Softling AD 12			
	Topline AD 13			
	Euroline AD 13			
	Sortiine 70 Swingline			
	Topline MD			

С правой стороны вверху формируется перечень профилей (левый, верхний, правый, нижний). Профиля выбираются путем нажатия кнопки «…» в конце каждого поля.

С правой стороны вверху поле «сетка» позволяет выдрать саму москитную сетку.

Также с правой стороны посередине расположено окно с выбором принципа соединения углов для данной москитной сетки.

Поля «dl», «dh» позволяют откорректировать размер москитной сетки относительно размера створки по ширине и высоте соответственно.

Поля **«кор х»**, **«кор у»** позволяют откорректировать положение москитной сетки относительно положения створки по X и Y соответственно. Чаще всего эти поля не используются.

Внизу справа указывается перечень **«вспомогательных элементов»** - это вспомогательные элементы для текущей москитной сетки, такие как уплотнители, уголки, кронштейны, ручки и прочие материалы, которые мы хотим рассчитывать при использовании данной москитной сетки.

На данном примере показан принцип настройки «оконной москитной сетки».

🖺 Настройка элементов конструкций					
Veka 🗸					
Dec.		Ă 🖵 🖪	🕨 🚍 Материалы		
Bce	NO	POTUKUD	Наиманование	PERMINECT	
Раздел	14 1	артикул			0
Вспомогательные элементы (комплектующие) 🛛 🗸		106.016	Соединительный элемент (пятка)	Кол-во константа	1
🕂 📝 💥 Перечень элементов			шуруп сверло 3.9хт9	КОЛ-ВО КОНСТАНТА	°
Заглушка 109.527 для штульпа 🛛 🔨					
Заполняющий профиль 112.380					
Колпачки водоотводящие Комплект креплений дла м/с	1				5
Копыто - 8 шт.					<u>, *</u> ,
Крепеж порога 106.089 - 2шт.					
Крепеж порога 106.090 - 2шт.					
Крепеж порога 106.091 - 2шт. 👘 👘					
Крепеж порога 106.093 - 1шт.					
Набегающее уплотнение					
Подкладки для стекл 10 шт.					
Сливная планка дверная					
Сливная планка оконная					
Сливной профиль 110.027		🗸 сери	<u>и</u>		
Собачья кость 116.012	Softline	AD			
Соединение 106.016 для имп 📃					
Соединение 106.017 для имп					
Соединение 106.018 для имп					
Соединение 106.200 для имп					
Соединение 106.201 для имп					
Соединение 106.202 для имп					
Соединение 106.203 для имп					
Соединение 106.204 для имп					
Соединение 106.230 для имп					
Соединение 106.231 для имп					
Уголки для с/п 6мм					
уголки для с/п 12мм					
УПЛОТНЕНИЕ 112.001-112.0/2					

На данном примере показан принцип настройки «соединителя импоста».

С правой стороны вверху формируется перечень материалов, рассчитываемый в данном элементе. Перечень материалов содержит следующие кнопки.

«Добавить материал» - добавляет (привязывает) новый материал в перечень. Для добавления новой позиции нужно нажать эту кнопку, программа откроет справочник материалов. Необходимо в справочнике материалов выделить интересующую Вас позицию и закрыть окно с материалами. Новая позиция будет добавлена в перечень материалов.

«Удалить материал» - удаляет выбранный материал.

«Поднять вверх» - поднимает вверх по списку выбранный материал.

«Опустить вниз» - опускает вниз по списку выбранный материал.

«Печать» - печатает информацию о настройках текущего элемента.

Двойное нажатие мышкой по любому материалу в перечне откроет окно «редактора настроек материалов». С помощью данного окна можно будет настроить зависимости («формулы») расчета данного материала и условия его применения (расчета). Об этом читайте далее в описании «редактора настроек материала».

Так как настраиваемые здесь элементы впоследствии будут использоваться в «конечных» разделах, то спектр используемых зависимостей материалов здесь очень большой. Зависимости могут быть просто постоянными, а также от ширины, высоты, периметра элемента. При использовании такого рода зависимостей ширина, высота, периметр будут считаться у тех элементов, к которым данный элемент будет привязываться (рама, створка, импост, стеклопакет, штапик и т.д.).

Описание и принципы работы данного раздела применимы к остальным «базовым» разделам с учетом некоторых дополнений и изменений.

#### «Монтажные и дополнительные элементы»

🖺 Настройка элементов конструкций		
Veka 🗸		
Bce 💙	🖵 Ă 👕 💎 🚍 Материалы	
Раздел	Nº артикул Наименование	зависимость ог
Монтажные и дополнительные элементы	1 Подоконник 200 мм.	Длина от макс ширины эле 10 Кольра комстанта
🕂 📝 💥 Перечень з лементов		
Маскирующий профиль 109.117 Монтажный комплект		
Отлив		
Подоконник 200 мм	<	<u>&gt;</u>
Подоконник 400 мм		
Подоконник 600 мм		
Подставочный профиль 110.001 эко		
Подставочный профиль 110.026 ст		
Подставочный профиль 110.054 от		
Расширитель 15/58 по высоте	5.4 S.A.	
Расширитель 30/58 по высоте		
Расширитель 30/58 по ширине	👕 👗 Серии	
Расширитель 45/58 по высоте		
Расширитель 45/58 по ширине	Euroline AD	
Расширитель 100/58 по высоте	Evroline AD	
Расширитель 100/58 по ширине		
Соединитель 116,003 20/58 по высоте		
Соединитель 116.005 20/30 по ширине		
Соединитель 116.005 2шт. мини по ширине		
Соединитель 116.007 78.5/58 по высоте		
Соединитель 116.007 78.5/58 по ширине		
Соединитель 116.010 2.5/58 по высоте		
Соединитель 116.010 2.5/58 по ширине 🥂 🦰		
Соединитель углов 135гр.		
Соединитель углов 90гр.		
Соединитель-труба 58		

На данном примере показан принцип настройки «подоконника».

При настройках материалов данного раздела, как правило, используются зависимости от ширины, высоты, периметра, площади, а также константные зависимости. При использовании такого рода зависимостей ширина, высота, периметр, площадь считаются у конструкции, к которой данных элемент привязан.

## «Кронштейны»

🖺 Настройка элементов конструкций		
Veka 🗸		
Bce 💌	и и и на сриалы	
Раздел	№ артикул Наименование	зависимость ог
Кронштейны 🔽	т кронштеин	Кол-во константа 1
Перечень элементов		
Кронштейн		
		>
	🕂 🔀 Серии	
	Softline AD	
	Evroline AD	
	Tonline AD 13	
	Euroline AD 13	
	Softline 70	
	Swingline Topline MD	

На данном примере показан принцип настройки «кронштейна» для крепления фасада.

При настройках материалов данного раздела, как правило, используется только зависимость «количество константа». Это связано с тем, что в настройки делаются только по кронштейну в количестве 1 шт. (одного комплекта). При использовании данных кронштейнов в проектировании конструкций программа автоматически делает расчеты и считает необходимое число комплектов.

#### «Фурнитура»

🖺 Настройка элементов конструкций							
Veka 💌	4				граф, обознач	н. Поворотно-откидно	й 🗸
Bce 💙				Материалы			
Раздел	N۹	артикул	Наиме	нование		зависимость	<u>^</u>
Фурнитура	31	707456	Петля	ножничная КЕ-12	2/20-13 DH	Кол-во константа	_
	3	707593	Опора	верхняя КР 6X12 D 6 роруцой орог	2 DH 100 KF	Кол-во константа	
	6	704190	Опора	и о верхней опор нижнаа КЕ 62241	ры /3 100 кг	Кол-во константа	
👅 🗹 ݦ Перечень элементов	9	700600	Палец	Плания ка оде у D 7 нижней опор	ы	Кол-во константа	
Петли дверн КТ-N	88	702543	Захват	поворотный (пу	ло. Ловица)	Кол-во константа	
Петли оконные SI	10	709542	Петля	нижняя универс	альная КF 6	Кол-во константа	
Ф-ра Si отк	2	936104	Наила	NAS W VE US UNK		Кольро констрита	× .
Ф-ра 5) пов плав Ф. ра 5) пов фикс	< _						>
Ф-ра Білов-отк плав	ширин	на мин. 280	ширі	ина макс, 1600			
Ф-ра Si пов-отк фикс	BLICOT			TR Marc 2350	=		
Ф-ра Si штульп привод плав	DDICUI						
Ф-ра Si штульп привод фикс							
Ф-ра 5і штульп шпинг						печать как комплек;	та
				1.4			
		$\mathbf{\mathbf{x}}$					
		🧼 C	ерии	_			
	Softlin	e AD					
	Evrolin	ie AD					
	Softlin	e AD 13					
	Topline	e AD					
	Eurolin	ie AD 13					
	Softlin	e 70					
	Swingl	ine					
	Topline	e MD					
				J			

На данном примере показан принцип настройки «поворотно-откидной фурнитуры».

При настройках материалов данного раздела, как правило, используются зависимости от ширины, высоты, ширины и высоты, периметра, а также константные зависимости. При использовании такого рода зависимостей ширина, высота, периметр считаются у створки, а именно размер створки по фурнитурному пазу.

Поля «ширина минимальная», «ширина максимальная», «высота минимальная», «высота максимальная» позволяют задать диапазоны размеров створки по фурнитурному пазу, при которых данный комплект фурнитуры может применяться. Все значения равные «0» разрешают применять комплект при любых размерах.

Опция «**печать как комплекта**» разрешает распечатку данного комплекта фурнитуры с размерами по фальцу на печатных формах.

Поле «**графическое обозначение**», расположенное в правом верхнем углу, позволяет задать тип отображения данного комплекта фурнитуры на чертеже:

«поворотный» - отображает направление поворотного открывания на чертеже.

«поворотно-откидной» - отображает направление поворотного и откидного открывания на чертеже. «откидной» - отображает направление откидного открывания на чертеже.

«поворотный с петлями» - отображает направление поворотного открывания на чертеже с прорисовкой петель.

«поворотно-откидной с петлями» - отображает направление поворотного и откидного открывания на чертеже с прорисовкой петель.

«откидной с петлями» - отображает направление откидного открывания на чертеже с прорисовкой петель.

«patio» - отображает значок и направление параллельно-сдвижного открывания.

«блок управления для гориз.» - отображает блок управления для горизонтальных жалюзей на чертеже.

- 131 -

«блок управления для верт.» - отображает блок управления для вертикальных жалюзей на чертеже. «без обозначения открывания» - убирает с чертежа отображение каких либо открываний или обозначений по фурнитуре. Иногда применяется для необходимости построения на чертеже «глухой» створки (как правило, в евробрусе).

## «Ручка»

🖺 Настройка элементов конструкций		
Veka 🗸		
Bce 💌	👕 🚗 📕 🔍 🚍 Материалы	
Раздел	№ артикул Наименование	зависимость ог
Ручка 🗸 🗸	1 Ручка оконная Favorit Si-Line	Кол-во константа 1
🕂 🕅 🗱 Перечень элементов		
Ручка оконная		
		>
	Softline AD	
	Evroline AD	
	Softline AD 13	
	Topline AD Euroline AD 13	
	Softline 70	
	Swingline	
	Topline MD	

На данном примере показан принцип настройки «оконной ручки».

При настройках материалов данного раздела, как правило, используются константные зависимости. Графическое отображение ручки на чертеже настраивается в «редакторе настроек материала».

#### «Замок»

🖺 Настройка элементов конструкций		
Veka 🗸	▲ ★ ▲ ▲	
Bce 💌	👕 枘 🔳 🔍 🚍 Материалы	
Раздел	№ артикул Наименование	зависимость ог
Замок 💌	1 6-26591-01 3aMOK SECURY 58.2	кол-во константа 1
Перечень элементов Замок SECURY 58 2		
		2
	Farmer Carrier	
	Softline AD	
	Evroline AD	
	Softline AD 13	
	Euroline AD 13	
	Softline 70	
	Swingline	

На данном примере показан принцип настройки «замка».

При настройках материалов данного раздела, как правило, используются константные зависимости. Графическое отображение замка на чертеже настраивается в «редакторе настроек материала».

#### «Ограничитель открывания»

🖺 Настройка элементов конструкций		
Veka 🗸		
Bce 💌	🐨 🚗 👕 👻 🚍 Материалы	
Раздел	№ артикул Наименование зависимость	or
Ограничитель открывания 🛛 🗸	1 Ограничитель угла поворота Кол-во константа	1
🕂 📝 💥 Перечень элементов		
Ограничитель угла поворота		
		7
	a 1a	
	Серии	
	Softline AD	
	Evroline AD Softline AD 12	
	Topline AD	
	Euroline AD 13	
	Softline 70	

На данном примере показан принцип настройки «ограничителя угла поворота створки».

При настройках материалов данного раздела, как правило, используются константные зависимости. Графическое отображение ограничителя на чертеже настраивается в «редакторе настроек материала».

## «Доводчик»

🖺 Настройка элементов конструкций		
Veka	🕂 💥 🛖 🖶 🚍 Материалы	
Pagage	№ артикул Наименование	зависимость ог
Ловодчик	1 К-14734-0 Доводчик ОТS 230	Кол-во константа 1
Перечень элементов		
доводчик ото 230		>
	Softline AD Evroline AD Softline AD 13 Topline AD Euroline AD 13 Softline 70	
	Swingline Topline MD	

На данном примере показан принцип настройки «доводчика».

При настройках материалов данного раздела, как правило, используются константные зависимости. Графическое отображение доводчика на чертеже настраивается в «редакторе настроек материала».

## «Шпингалет»

🖺 Настройка элементов конструкций		
Veka	🕂 💥 🛖 🖶 🚔 Материалы	
Pageo	№ артикул Наименование	зависимость ог
Шпингалет	1 К-13388-0 Шпингалет дверной (комплект)	Кол-во константа 1
Перечень элементов		
		>
	Серии Softline AD	
	Evroline AD	
	Softline AD 13	
	Euroline AD 13	
	Softline 70	
	Swingline Topline MD	

На данном примере показан принцип настройки «дверных шпингалетов».

При настройках материалов данного раздела, как правило, используются константные зависимости. Графическое отображение шпингалетов на чертеже настраивается в «редакторе настроек материала».

### «Профиль»

<u>B</u>	На	строй	ка элемен	тов констр	укций				x
Veka	<b>~</b>	<u> </u>	2 🔶 🚽	L 🚐					
Bce	×	• •		мате	ериалы				_
Раздел		Nº A	ртикул	Наименование			Зависим	юсть	0
Профиль	¥	1 1	01.086	Рама 67/58			"Профил	ль"	
	- 1	2 1	13.025	Усилитель 30/	/30/1,5		Длина у	силения от длины	-1
🕂 📝 💥 Перечень элементов		3 1	41.006	Шуруп сверло	3.9x16		Кол-во (	от длины "профиля"	4
Импост 102.209 64/77 Импост 102.218 85/70 Импост 102.220 119/70 Импост 102.221 109/70 Импост 102.221 09/70	^	<							>
Импост 102.235 85/70			× 40	1	2	l <u> </u>	•	20	- 1
Подставочный профиль 110.026		внутрен	ий 49	Кор импоста	-3	Іх, см.4	<u> </u>	наплав 20	
Подставочный профиль 110.054		центр	0	кор стекла	3,5	Іу, см.4	0	Е-модуль	
Порог 104.195		эффекти	ивн 44	кор створки	-8	Е-модуль	0	сталь - 210000	
Порог 104.202				1		- ··· <b>//</b> /··- [		a/irom - 70000	
Профиль 101.086 арочный		кор. дли	ины о	ј кор штапика	a 🔍				
Рама 101.035 рам 64 мм.		Серии							
Рама 101.085 рам 82 мм.									
Рама 101.086 рам 67 мм с порогом			X						
Рама 101.086 рам 67 мм.		- 0h	* *						
Рама 101.094 рам 100 мм.		Softline	AD Ve	ka					
Рама 101.200 67/70									
Pama 101.201 /5//0									
Рама 101.202 100/70 Рама 101 203 85/70									
Рама 101.204 67/70									
Рама 101.205 75/70									
Рама 101.205 рам 75 мм									
Рама 101.208 67/70									
Рама 101.213 рам 64 мм									
Рама 101.214 80/70									
Рама 101.220 84/70		Отобра	жение						
Pama 101.221 /4//0		✓ Пока	азывать элеме	нт					
Pama 101,222 92/70 Dawa 101 223 118/70		√ Пока	зывать в лил	ерской					
Рама 101.224 105/70		Выли	елить элемен	-					
Рама 101.235 80/70			и артный сос						
Расширитель 15/58			дартный эле	ien (					
Расширитель 30/58		Приз	знак двери						
Расширитель 45/58		Courses	Hot						
Расширитель 100/58	×	pynna	пет						~



На данном примере показан принцип настройки «оконной рамы» в метало-пластике.

С правой стороны вверху формируется перечень материалов, рассчитываемый в данном элементе. В правой части окна посередине указываются расчетные размеры для профиля.

Указание параметров профилей делается следующим образом: для рамы, створки, импоста «внутренний» - размер с внутренней стороны профиля, только для импоста «центр» - расстояние до оси профиля.

Для штульпа параметры «внутренний» и «центр» подбираются искусственно, чтоб расстояние между створками было в соответствии с техническими требованиями к профилю. Параметр «внутренний» ставится равным расстоянию между створками, «центр» ставится равным половине расстояния между створками.

Для дистанционера параметр «внутренний» означает его глубину, а «центр» - отступ от кромки стекла до начала установки дистанционера.

Для штапика параметр «внутренний» означает его видимую высоту.

Параметр «коррекция длины» применяется, как правило, для штульпа с целью откорректировать его размер по длине (сделать отступ для заглушек).



Параметры «коррекция импоста», «коррекция стекла», «коррекция створки», применяются только для рам, створок, импостов с целью обеспечить правильную посадку элемента (импоста, стекла, створки) путем корректировки его позиции «внутренний». относительно параметра Например, «коррекция импоста» равная «-4» (отрицательное значение) значит, что импост будет заходить в профиль (фрезероваться) на 4 мм. с одной стороны. «Коррекция стекла» равная «5» (положительное значение) значит, что для подкладки под стекло (стеклопакет, панель) останется запас 5 мм. с одной стороны. «Коррекция створки» равная «-8» (отрицательное значит, что створка будет перекрывать значение) настраиваемый профиль (раму, импост, створку) на 8 мм. с одной стороны.

«Коррекция штапика» в настоящий момент не используется.

«Ix, см.4», «Iy, см.4», «Е-модуль» - моменты инерции профиля в сборе по X, по Y и модуль упругости материала. Данные параметры как правило используются при настройке фасадных систем.

«Наплав» - параметр, который определяет, сколько нужно отнять от габаритных размеров створки с каждой стороны, чтоб программа высчитала размер створки по фальцу (фурнитурному пазу) для правильности подбора фурнитуры.

При настройке профилей, дистанционной рамки зависимость у материала ставится **«профиль».** При настройке армирования (усилителей) зависимость у материала ставится **«длина усиления от длины профиля»**. При настройке шурупов для крепления армирования зависимость у материала ставится

«количество от длины профиля». При настройке прочих длинномерных материалов (адаптор, накладка) зависимость у материала ставится «длина от длины профиля». При настройке силикагеля, герметика зависимость у материала ставится «масса от длины профиля».

Ниже приводится пример настройки «дистанционной рамки», при варианте расчета стеклопакетов по составляющим (самостоятельное производство).





#### «Стекло»



На данном примере показан принцип настройки «стеклопакета» как покупное готовое изделие.

Как правило, в данном разделе настраиваются стекла, москитные сетки, сендвич-плиты, ДСП, а также стеклопакеты (в случае настройке их как готовое изделие).

При настройке москитных сеток зависимость у материала ставится **«площадь от площади** элемента», при настройке прочих видов заполнений зависимость устанавливается в **«стекло»**.

#### Окно «Редактор настроек материала»

701584 Привод DF23 Gr. 100MV	OK
Зависимость	
Кол-во от макс ширины и высоты элемента 🔻	Отмена
Кол-во, шт. 1 0 < Ширина, мм. <= 0 1000 < Высота, мм. <= 1200	ажение материала ачение Нет
Графическая позиц	ия Нет 🔻
Примечание для производства	
Профиль Все тр. профзав 0	
Доп условие Нет	
Открывание Нет 🔻	
Система Все 🗸	
при толщине заполнения	
🔲 автоматически менять цвет материала по таблице	
Дополнительные параметры для настройки фурнитурных позиций	
Тип позиции Привод константный 🗸	
Кол-во ответных планок 0 🛛 📝 Отображать высоту ручки	
Кол-во шурупов №1 0 Подрезка по ширине	
Кол-во шурупов №2 0 🛛 📝 Подрезка по высоте	
Высота константного положения, мм. 550	
Размер №1, мм. 550 Коррекция подрезки размера №1, мм. 0	
Pasmep №2, мм. 000 Коррекция подрезки размера №2, мм. 0	

Данное окно применяется при настройке материалов во всех «базовых» разделах. Внешний вид его напрямую зависит от:

раздела, в котором настраивается элемент; основной единицы измерения настраиваемого материала; выбранной зависимости.

В верхней части окна отображаются артикульный номер и наименование настраиваемого материала. В конце наименования есть кнопка «...», она позволяет сменить один материал на другой с одинаковой единицей измерения.

«Зависимость». Данное поле позволяет указать «формулу» расчета количества используемого материла. Перечень отображаемых зависимостей зависит от раздела, в котором производятся настройки элемента, и от основной единицы измерения материала. Зависимости могут быть следующими:

для материалов с основной единицей измерения «м/п»

«Длина от максимальной ширины элемента» - устанавливает зависимость материала от ширины элемента. В появляющемся ниже окошке «непрерывная» можно установить корректировку по длине. «Длина от максимальной высоты элемента» - устанавливает зависимость материала от высоты элемента. В появляющемся ниже окошке «непрерывная» можно установить корректировку по длине.

«Длина от ½ максимальной ширины элемента» - устанавливает зависимость материала от половины ширины элемента. В появляющемся ниже окошке «непрерывная» можно установить корректировку по длине. Данная зависимость в основном применяется для настройки фурнитурных тяг.

«Длина от ½ максимальной высоты элемента» - устанавливает зависимость материала от половины высоты элемента. В появляющемся ниже окошке «непрерывная» можно установить корректировку по длине. Данная зависимость в основном применяется для настройки фурнитурных тяг.

«Длина от длины профиля» - устанавливает зависимость материала от длины «профиля». Применяется только в разделе «профиль». В появляющемся ниже окошке «непрерывная» можно установить корректировку по длине.

«Длина от периметра элемента» - устанавливает зависимость материала от периметра элемента.

«Длина константа» - устанавливает константную зависимость материала. В появляющемся ниже окошке «постоянная» можно установить нужную длину.

«Длина усиления от длины профиля» - устанавливает зависимость материала от длины «профиля». Применяется только в разделе «профиль» для настройки армировки. В появляющемся ниже окошке «непрерывная» можно установить корректировку по длине армировки в зависимости от меньшего размера (с учетом углов реза) профиля. Также ниже появляются поля «Ix, см.4», «Iy, см.4», «Емодуль», позволяющие заложить моменты инерции и модуль упругости материала для данного усилителя. Еще ниже расположено поле «группа армирования», которое позволяет заложить порядковый номер армирования при автоматическом его подборе в момент расчета статики. «Группа армирования» ставится «О» для тех усилителей, которые должны постоянно присутствовать в расчетах не зависимо от расчета статики. Для тех усилителей, по которым Вы хотите, чтоб программа выполняла расчет статики и делала автоматический подбор, нужно «группу армирования» ставить по порядку у самого «слабого» усилителя - «1», «сильнее» - «2» и т.д. Смотрите также примеры формирования «редактора настроек материала».

«Длина от высоты створки со стороны ручки» - устанавливает зависимость материала от высоты створки со стороны ручки. Применяется только в фурнитурных разделах. В появляющемся ниже окошке «непрерывная» можно установить корректировку по длине.

«Длина от ½ высоты створки со стороны ручки» - устанавливает зависимость материала от половины высоты створки со стороны ручки. Применяется только в фурнитурных разделах. Данная зависимость в основном применяется для настройки фурнитурных тяг. В появляющемся ниже окошке «непрерывная» можно установить корректировку по длине.

«Профиль» - условная зависимость для профилей. Применяется только в разделе «профиль». Обозначает, что данный материал является основным, отображающимся на чертеже.

«Лента для жалюзей» - условная зависимость для ламелей жалюзей. Применяется только в разделе «профиль». Обозначает, что данный материал является основным, отображающимся на чертеже. для материалов с основной единицей измерения «шт.», «комплекты»

«Количество от максимальной ширины элемента» - устанавливает зависимость материала от ширины элемента. В появляющемся ниже окошке «непрерывная» можно установить норму расхода материала.

«Количество от максимальной высоты элемента» - устанавливает зависимость материала от высоты элемента. В появляющемся ниже окошке «непрерывная» можно установить норму расхода материала.

«Количество от длины профиля» - устанавливает зависимость материала от длины «профиля». Применяется только в разделе «профиль». В появляющемся ниже окошке «непрерывная» можно установить норму расхода материала.

«Количество от периметра элемента» - устанавливает зависимость материала от периметра элемента. В появляющемся ниже окошке «непрерывная» можно установить норму расхода материала.

«Количество константа» - устанавливает константную зависимость материала. В появляющемся ниже окошке «постоянная» можно установить нужное количество.

«Количество изделий от высоты створки» - устанавливает зависимость материала от высоты створки. Применяется только в фурнитурных разделах. В появляющемся ниже окошке «непрерывная» можно установить норму расхода материала.

«Количество изделий от углов элемента» - устанавливает зависимость материала от количества углов элемента. На один угол – 1 шт. материала.

«Количество от максимальной ширины и высоты элемента» - устанавливает зависимость материала от ширины и высоты элемента. Применяется только в фурнитурных разделах. В появляющихся ниже окошках можно установить количество материала и условия его применения (диапазоны размеров).

«Количество от высоты (размера) створки со стороны ручки» - устанавливает зависимость материала от ширины и высоты створки. В данном случае высота створки рассчитывается как размер створки по фальцу со стороны ручки (данная зависимость правильно вычисляет размер, как для поворотных, так и для откидных створок). Применяется только в фурнитурных разделах. В появляющихся ниже окошках можно установить количество материала и условия его применения (диапазоны размеров).

«Количество от высоты (размера) створки со стороны петель» - устанавливает зависимость материала от ширины и высоты створки. В данном случае высота створки рассчитывается как размер створки по фальцу со стороны петель (данная зависимость правильно вычисляет размер, как для поворотных, так и для откидных створок). Применяется только в фурнитурных разделах. В появляющихся ниже окошках можно установить количество материала и условия его применения (диапазоны размеров).

для материалов с основной единицей измерения «кг»

«Масса от площади элемента» - устанавливает зависимость материала от площади элемента. В появляющемся ниже окошке «непрерывная» можно установить норму расхода материала.

«Масса от периметра элемента» - устанавливает зависимость материала от периметра элемента. В появляющемся ниже окошке «непрерывная» можно установить норму расхода материала.

«Масса от длины профиля» - устанавливает зависимость материала от длины «профиля». Применяется только в разделе «профиль». В появляющемся ниже окошке «непрерывная» можно установить норму расхода материала.

«Масса константа» - устанавливает константную зависимость материала. В появляющемся ниже окошке «постоянная» можно установить нужную массу.

«Масса от площади покрытия внутренней» - устанавливает зависимость материала от внутренней площади покрытия профиля. Применяется только в разделе «монтажные и дополнительные элементы». В появляющемся ниже окошке «непрерывная» можно установить норму расхода материала.

«Масса от площади покрытия наружной» - устанавливает зависимость материала от наружной площади покрытия профиля. Применяется только в разделе «монтажные и дополнительные элементы». В появляющемся ниже окошке «непрерывная» можно установить норму расхода материала.

«Масса от площади покрытия общей» - устанавливает зависимость материала от общей (внутренней + внешней) площади покрытия профиля. Применяется только в разделе «монтажные и дополнительные элементы». В появляющемся ниже окошке «непрерывная» можно установить норму расхода материала.

«Масса от максимальной ширины элемента» - устанавливает зависимость материала от ширины элемента. В появляющемся ниже окошке «непрерывная» можно установить норму расхода материала.

«Масса от максимальной высоты элемента» - устанавливает зависимость материала от высоты элемента. В появляющемся ниже окошке «непрерывная» можно установить норму расхода материала.

для материалов с основной единицей измерения «м.кв.»

«Площадь от площади элемента» - устанавливает зависимость материала от площади элемента.

«Площадь от площади покрытия внутренней» - устанавливает зависимость материала от внутренней площади покрытия профиля. Применяется только в разделе «монтажные и
дополнительные элементы». В появляющемся ниже окошке «непрерывная» можно установить норму расхода материала.

«Площадь от площади покрытия наружной» - устанавливает зависимость материала от наружной площади покрытия профиля. Применяется только в разделе «монтажные и дополнительные элементы». В появляющемся ниже окошке «непрерывная» можно установить норму расхода материала.

«Площадь от площади покрытия общей» - устанавливает зависимость материала от общей (внутренней + внешней) площади покрытия профиля. Применяется только в разделе «монтажные и дополнительные элементы». В появляющемся ниже окошке «непрерывная» можно установить норму расхода материала.

«Стекло» - условная зависимость для стёкл, сандвич-плит, ДСП. Применяется только в разделе «стекло». Обозначает, что данный материал является основным, отображающимся на чертеже.

Поле **«профиль»** позволяет выбрать производителя профиля, в котором применяется данный материал. Как правило, используется в фурнитурных разделах для настройки профилезависимых элементов (ответные планки). Значение «Все» обозначает, что материал используется в любом профиле. Также есть поле **«гр. профзав.»** (группа профилезависимых материалов) - позволяет установить номер группы профилезависимых материалов (однотипные материалы, но которые зависят от используемого профиля).

Поле «дополнительное условие» является многофункциональным и обеспечивает проверку на дополнительное условие использования материала:

«При наличии позиции №» - проверяет на наличие в расчете позиции с указанным номером. Применяется чаще в разделе «фурнитура» для настройки материалов, зависящих от наличия в расчетах других материалов (декоративные накладки).

«На единицу в позиции №» - проверяет на наличие в расчете позиции с указанным номером и в случае ее наличия умножает количество этого материала на количество материала под указанным номером позиции. Применяется чаще в разделе «фурнитура» для настройки материалов, зависящих от наличия в расчетах других материалов (декоративные накладки).

«При совпадении цвета» - проверяет на совпадение цветов данного материала и элемента в целом. В случае совпадения цветов включает данный материал в расчет. Применяется для расчета материалов для покрытия/покраски (устаревший вариант настроек).

«**Регулируемый**» - обеспечивает ручную корректировку по длине либо количеству данного материала при установке на чертеже. Применяется только в разделе «монтажные и дополнительные элементы».

«При наличии блокиратора откидывания» - проверяет на наличие соответствующей опции на чертеже при установке фурнитуры. Используется только в разделе «фурнитура». Обеспечивает опциональный расчет данного материала по желанию конструктора.

«При отсутствии блокиратора откидывания» - проверяет на отсутствие соответствующей опции на чертеже при установке фурнитуры. Используется только в разделе «фурнитура». Обеспечивает опциональный расчет данного материала по желанию конструктора.

«При наличии микропроветривателя» - проверяет на наличие соответствующей опции на чертеже при установке фурнитуры. Используется только в разделе «фурнитура». Обеспечивает опциональный расчет данного материала по желанию конструктора.

«При отсутствии микропроветривателя» - проверяет на отсутствие соответствующей опции на чертеже при установке фурнитуры. Используется только в разделе «фурнитура». Обеспечивает опциональный расчет данного материала по желанию конструктора.

«При наличии балконного комплекта» - проверяет на наличие соответствующей опции на чертеже при установке фурнитуры. Используется только в разделе «фурнитура». Обеспечивает опциональный расчет данного материала по желанию конструктора.

«При отсутствии балконного комплекта» - проверяет на отсутствие соответствующей опции на чертеже при установке фурнитуры. Используется только в разделе «фурнитура». Обеспечивает опциональный расчет данного материала по желанию конструктора.

«При наличии эффективного» - проверяет на совпадение «эффективного» размера у профилей. Применяется при настройке в фасадных системах автоматического подбора уплотнителей в зависимости от толщины заполнения.

«Ответная планка» - дает знать программе, что данная позиция рассчитывается специальным образом в зависимости от установленных значений поля «количество ответных планок» у остальных материалов в перечне. Используется только в разделе «фурнитура». Применяется для расчета количества стандартных ответных планок на фурнитурный комплект.

«Шуруп №1» - дает знать программе, что данная позиция рассчитывается специальным образом в зависимости от установленных значений поля «количество шурупов №1» у остальных материалов в перечне. Используется только в разделе «фурнитура». Применяется для расчета количества «коротких» шурупов на фурнитурный комплект.

«Шуруп №2» - дает знать программе, что данная позиция рассчитывается специальным образом в зависимости от установленных значений поля «количество шурупов №2» у остальных материалов в перечне. Используется только в разделе «фурнитура». Применяется для расчета количества «длинных» шурупов на фурнитурный комплект.

«Уплотнитель черный (стандартный)» - проверяет на совпадение установок по расчету уплотнителя в «параметрах заказа» с текущей позицией материала. Как правило, применяется для настройки опционального расчета одной и той же конструкции с черным и серым уплотнителями.

«Уплотнитель серый (белый)» - проверяет на совпадение установок по расчету уплотнителя в «параметрах заказа» с текущей позицией материала. Как правило, применяется для настройки опционального расчета одной и той же конструкции с черным и серым уплотнителями.

«Термовставка (для фасадов)» - позволяет настроить опциональный выбор термовставок для фасадных систем.

«Прижимная планка (для фасадов)» - позволяет настроить опциональный выбор прижимных планок для фасадных систем.

«Крышка (для фасадов)» - позволяет настроить опциональный выбор крышек для фасадных систем. «Наполнение (для фасадов)» - позволяет настроить опциональный выбор дополнительного наполнения профиля для фасадных систем. Эта возможность, как правило, применяется для настройки дистанционного профиля и уплотнителей, которые нужно устанавливать в стойки и ригеля в случае, если они установлены в крайнее положение и с наружной стороны их нужно «заглушить».

Поле **«открывание**» обеспечивает дополнительную проверку на использование данного материала при определенном направлении открывания створки. Как правило, используется в фурнитурных разделах для настройки элементов, зависящих от типа открывания створки (петли, ножницы, ответные планки). Значение «Все» обозначает, что материал используется при любом типе открывания.

Поле «система» обеспечивает дополнительную проверку на использование данного материала при определенном расстоянии до оси фурнитурного паза. Как правило, используется в фурнитурных разделах для настройки элементов, зависящих от размера фурнитурного паза (петли, ножницы, ответные планки). Значение «Все» обозначает, что материал используется в любом случае.

«При толщине заполнения» - обеспечивает дополнительную проверку на использование данного материала при определенной толщине заполнения. Как правило используется в фасадных системах, когда нужно настроить использование определенных профилей и уплотнителей в зависимости от установленного заполнения.

«Тип позиции» - применяется для настройки фурнитуры и задет тип настраиваемого элемента («привод константный», «привод вариативный», «угловая передача нижняя», «угловая передача верхняя»).

«Отображать высоту ручки» - позволяет обозначить, что данный материал влияет на положение ручки в конструкции и активирует отображение высоты ручки на чертеже.

«Высота константного положения, мм.» - позволяет задать высоту положения ручки относительно размера створки по фальцу при константном положении ручки.

«Размер №1, мм.», «Коррекция подрезки размера №1, мм.» - для «приводов» позволяет задать размер привода «снизу» и корректирующий параметр. Для «угловой передачи нижней» задается только «размер».

«Размер №2, мм.», «Коррекция подрезки размера №2, мм.» - для «приводов» позволяет задать размер привода «сверху» и корректирующий параметр. Для «угловой передачи верхней» задается только «размер».

«Подрезка по ширине» и «подрезка по высоте» - позволяет задать какие детали фурнитуры будут подрезаться по ширине или высоте и соответственно на базе этих опций сформировать специальную печатную форму для подрезки деталей фурнитуры. Программа может высчитывать величину подрезки для «приводов» следующим образом:

1. Расчет для подрезки снизу: «Размер привода №1» + «коррекция подрезки размера №1» + «Размер угловой передачи нижней №1» - «размер фурнитуры по фальцу от низа створки до ручки».

2. Расчет для подрезки сверху: «Размер привода №2» + «коррекция подрезки размера №2» + «Размер угловой передачи верхней №2» - «размер фурнитуры по фальцу от верха створки до ручки».

Поля **«графическое обозначение»** и **«графическая позиция»** работают в паре и применяются для настройки в фурнитурных разделах графического отображения материалов на чертеже.

# Меню «Сервис»

Экспорт списания во внешний склад (DBF) Экспорт списания во внешний склад (XLS)

Изменить пароль

«Экспорт списания во внешний склад (DBF)» экспортирует данные расчетов по текущему заказу во внешние DBF файлы, для автоматического списания материалов во внешнюю складскую программу.

«Экспорт списания во внешний склад (XLS)» - экспортирует данные расчетов по текущему заказу во внешние файлы в формиате MS Excel, для автоматического списания материалов во внешнюю складскую программу.

«Изменить пароль» - изменяет пароль у текущего пользователя программы.

## «Экспорт списания во внешний склад (DBF)»

Экспортирует данные расчетов по текущему заказу во внешние DBF файлы, для автоматического списания материалов во внешнюю складскую программу.

Экспорт данных осуществляется по текущему (открытому на экране) заказу с помощью функции в меню «Сервис» пункт «Экспорт списания во внешний склад (DBF)». Программа автоматически в каталоге DATA формирует следующие файлы:

ZAKNUM	номер заказа
ZAKID	уникальный номер заказа в базе данных заказов (идентификатор)
ADRESS	адрес объекта
KOLVO	количество конструкций
KOLVOMKV	общая площадь заказа
ZAKAZCHIK	заказчик
DATE	дата оформления заказа
DATEIZGOT	дата изготовления
DATEDOSTAV	дата доставки
DATEMONTAG	дата монтажа
DOSTAVTYP	тип доставки (0-нет, 1-клиент, 2-дилер, 3- производитель)
MONTAGTYP	тип монтажа (0-нет, 1-клиент, 2-дилер, 3- производитель)
USEROWN	пользователь, создавший заказ
USEROWNID	пользователь, создавший заказ – идентификатор
USER	пользователь, изменивший заказ
USERID	пользователь, изменивший заказ – идентификатор
TRUDOZATR	общая сумма трудозатрат по заказу
PROFNAME	наименование профиля, в котором считался заказ
PROFNAMEID	наименование профиля, в котором считался заказ – идентификатор
SERIES	наименование серии профиля, в которой считалось большинство
	конструкций в заказе
SERIESID	наименование серии профиля, в которой считалось большинство
	конструкций в заказе – идентификатор
SUMMA	оговоренная сумма заказа
PROPL	оплата
DOLG	долг
SUMPROF	стоимость материалов в соответствии с разделом «профиль»
SUMKOMP	стоимость материалов в соответствии с разделом «комплектующие»
SUMUPL	стоимость материалов в соответствии с разделом «уплотнители»
SUMOST	стоимость материалов в соответствии с разделом «остекление»
SUMFURN	стоимость материалов в соответствии с разделом «фурнитура»
SUMMATMONT	стоимость материалов в соответствии с разделом «материалы для
	монтажа»

Base1.dbf – в этот файл экспортируются общие сведения по текущему заказу

SKIDKA1	скидка №1, %
SKIDKA2	скидка №2, %
SUMDOST	сумма доставки
SUMDOPMAT	сумма дополнительных материалов
SUMDOPMATM	монтаж дополнительных материалов
SUMITOG	итоговая стоимость заказа
PRODTIME	время изготовления заказа
ZKZCHCITY	заказчик: город
ZKZCHTEL	заказчик: телефон
ZKZCHZKPO	заказчик: ЗКПО
ZKZCHBANK	заказчик: банк
ZKZCHRSCH	заказчик: расчетный счет
ZKZCHMFO	заказчик: МФО
ZKZCHEML	заказчик: e-mail
ZKZCHID	заказчик: ID
ZKZCHGRP	заказчик: номер группы пользователя
DEALERCODE	дилер: код подразделения (код дилера, создавшего заказ)
DEALERNAME	дилер: наименование
DEALERCITY	дилер: город
DEALERTEL	дилер: телефон
DEALERZKPO	дилер: ЗКПО
DEALERBANK	дилер: банк
DEALERRSCH	дилер: расчетный счет
DEALERMFO	дилер: МФО
DEALEREML	дилер: e-mail
DEALERID	дилер: ID
DEALERGRP	дилер: номер группы пользователя
PLGLUH	площадь глухих конструкций
PLOTKR	площадь конструкций с открыванием
PLDVER	дверей
PLNOSQGLUH	площадь непрямоугольных глухих конструкций
PLNOSQOTKR	площадь непрямоугольных конструкций с открыванием
BARCODE	штрих-код
USEREXPORT	имя пользователя, который производил данный экспорт списания во
	внешний склад
SHABLONID	идентификатор шаблона, в котором просчитывался заказ
SHABLONNAM	наименование шаблона, в котором просчитывался заказ
KONISLAMIN	заказ содержит конструкции, профиль которых нуждается в ламинации
KONISARKA	заказ содержит конструкции: арочные конструкции
KONISNOSQ	заказ содержит конструкции: непрямоугольные конструкции
KONISDOOR	заказ содержит конструкции: двери
KONISNOGAB	заказ содержит конструкции: негабаритные конструкции
KONISPLENK	заказ содержит конструкции: пленка на стеклопакетах
KONHASSTLP	заказ содержит конструкции: штульп используется в конструкции
COLORNAME	цвет заказа
COLORID	идентификатор цвета заказа
DEALBID	номер дилерской базы, на которой сформирован заказа в дилерской
	программе
DEALBDATE	дата дилерской базы, на которой сформирован заказа в дилерской
	программе
RENTABMODE	Методика расчета рентабельности, 0 – старая, 1 – новая (настраивается
	в параметрах заказа)

RENTABCOEF	Процент рентабельности (для старой методики, для новой методики
	смотрите RENTAB в base2.dbf и base3.dbf)
RENTAB	Сумма рентабельности итоговая по заказу
NDOPMATPER	Сумма наценки на дополнительные материалы процент
NDOPMATFIX	Сумма наценки на дополнительные материалы фиксированная
MDOPMAT	Сумма монтажа дополнительных материалов
STAGE1	Состояние этапа «Коммерческое предложение»
STAGE2	Состояние этапа «Договор»
STAGE3	Состояние этапа «Оплата»
STAGE4	Состояние этапа «Заказ материалов»
STAGE5	Состояние этапа «Списание материалов»
STAGE6	Состояние этапа «Покраска»
STAGE7	Состояние этапа «Ламинация»
STAGE8	Состояние этапа «Гибка профиля»
STAGE9	Состояние этапа «Стеклопакеты»
STAGE10	Состояние этапа «Раскрой»
STAGE11	Состояние этапа «Сборка»
STAGE12	Состояние этапа «Доставка»
STAGE13	Состояние этапа «Монтаж»
STAGE14	Состояние этапа «Акт»
STAGE15	Состояние этапа «Закрыть»
STAGE16	Состояние этапа «Дополнительные элементы»
KOLVORAM	Количество рам
KOLVOSTV	Количество створок
KOLVOIMP	Количество импостов
KOLVOIMPRS	Количество соединений импост рама/створка
KOLVOIMPI	Количество соединений импост импост
DATEEXPORT	Дата и время экспорта информации в данный файл
DRAFT	Заказ тестовый (черновой), поступил из дилерской версии программы
	для анализа
DRAFTDATE	Заказ тестовый (черновой), поступил из дилерской версии программы
	для анализа, дата и время поступления

Base2.dbf – в этот файл экспортируются материалы по текущему заказу

ZAKNUM	номер заказа
ZAKID	уникальный номер заказа в базе данных заказов (идентификатор)
ADRESS	адрес объекта
ART	«артикул связи материала» с внешней программой
MATART	заводской артикул материла
MATNAME	наименование материала
MATCOLOR	цвет
MATCOLORID	Идентификатор цвета
MATID	уникальный внутренний номер материала в программе
EDIZM	единица измерения
EDIZMID	идентификатор единицы измерения
KOLVOCLEAR	количество (в соответствии печатной форме «материалы», то есть количество материала указано без учета неликвидов либо без учета % отхода)
KOLVO	количество (в соответствии печатной форме «материалы + неликвид»,
	то есть количество материала, посчитанного в стоимость заказа с
	учетом неликвидов либо % отхода)
KOLVONLKV	статистика от раскроя: количество неликвидных обрезков
KOLVOLKV	статистика от раскроя: количество ликвидных обрезков

KOLVOPAL	статистика от раскроя: количество использованных целых палок
KOLVORASK	статистика от раскроя: количество целых палок + «старых» обрезков
CENA	цена
SUMMA	сумма
VALUTA	валюта
VALUTAID	идентификатор валюты
RAZDEL	раздел материала
RAZDELID	Идентификатор раздела материала
GROUPEXP	поле «группа экспорт» из редактора материала
PRODTIME	время выполнения операции
RENTAB	Сумма рентабельности при включенной новой методике расчета
	рентабельности
PROIZVOD	Наименование производителя материала
PROIZVODID	Идентификатор производителя материала

Base3.dbf – в этот файл экспортируются материалы по текущему заказу (поконструкционно)

ZAKNUM	номер заказа
ZAKID	уникальный номер заказа в базе данных заказов (идентификатор)
ADRESS	адрес объекта
KONNUM	порядковый номер конструкции в заказе
KONID	уникальный номер конструкции в заказе (идентификатор)
KONNAME	наименование конструкции
ART	«артикул связи материала» с внешней программой
MATART	заводской артикул материла
MATNAME	наименование материала
MATCOLOR	цвет
MATCOLORID	Идентификатор цвета
MATID	уникальный внутренний номер материала в программе
EDIZM	единица измерения
EDIZMID	идентификатор единицы измерения
KOLVOCLEAR	количество (аналогично печатной форме «материалы», только
	индивидуально для каждой конструкции, и количество материала
	указано без учета неликвидов либо % отхода)
KOLVO	количество (в соответствии печатной форме «материалы+неликвид», то
	есть количество материала, посчитанного в стоимость заказа с учетом
	неликвидов либо % отхода)
CENA	цена (указана в национальной валюте)
SUMMA	сумма (указана в национальной валюте)
VALUTA	валюта
VALUTAID	идентификатор валюты
RAZDEL	раздел материала
RAZDELID	Идентификатор раздела материала
GROUPEXP	поле «группа экспорт» из редактора материала
PRODTIME	время выполнения операции
RENTAB	Сумма рентабельности при включенной новой методике расчета
	рентабельности
PROIZVOD	Наименование производителя материала
PROIZVODID	Идентификатор производителя материала

Base4.dbf – в этот файл экспортируются общие сведения по каждой конструкции в заказе

ZAKNUM	номер заказа
ZAKID	уникальный номер заказа в базе данных заказов (идентификатор)
ADRESS	адрес объекта

KONNUM	порядковый номер конструкции в заказе
KONID	уникальный номер конструкции в заказе (идентификатор)
KONNAME	наименование конструкции
PROFNAME	наименование производителя профиля
PROFNAMEID	Идентификатор производителя профиля
COLOR	Цвет конструкции (если несколько цветов, то они разделены символом
	«;»)
COLORID	Идентификатор цвета конструкции (если несколько цветов, то они
	разделены символом «;»)
L	ширина
Н	высота
KOLVO	количество
PLMKV	площадь конструкций
KOLVOSTEKL	количество стеклопакетов в конструкции
PLMKVSTEKL	площадь стеклопакетов
KOLVOSENDV	количество сендвич-панелей в конструкции
PLMKVSENDV	площадь сендвич-панелей
CENA	цена одной конструкции
SUMMA	сумма с учетом количества
SUMDOPRAS1	сумма «процентных» дополнительных расходов с учетом количества
	конструкций
SUMDOPRAS2	сумма «фиксированных» дополнительных расходов с учетом
	количества конструкций
SUMDEMONT	сумма демонтажа с учетом количества конструкций
SUMMONT	сумма монтажа с учетом количества конструкций
PICTURE	рисунок конструкции
PRODTIME	время изготовления конструкции с учетом количества
PRIM	примечание для клиента
PRIMPROIZV	примечание для производства
PLGLUH	площадь глухих конструкции
PLOIKR	площадь конструкции с открыванием
PLDVER	двереи
PLNOSQGLUH	площадь непрямоугольных глухих конструкции
PLNUSQUIKR	площадь непрямоугольных конструкции с открыванием
KONISLAMIN	профиль конструкции нуждается в ламинации
KONISAKKA	арочная конструкция
KONISNOSQ	непрямоугольная конструкция
KONISDOOR	дверь
KONISINOUAD	негаоаритная конструкция
KONHASSTI D	
KONIGOTVD	штулып используется в конструкции
SEDIA	конструкция с открыванием
	Инентификатор серии профина
JAREI MADV	идентификатор серии профиля
VES	маркировка конструкции
VES	все конструкции (с учетом количества)

Base5.dbf – в этот файл экспортируются сведения по стеклопакетам (заполнению) в заказе

ZAKNUM	номер заказа
ZAKID	уникальный номер заказа в базе данных заказов (идентификатор)
ADRESS	адрес объекта
SPNAME	наименование заполнения
SPNAME	наименование заполнения

SPNAMEID	Идентификатор заполнения
L	ширина
Н	высота
KOLVO	количество
PLMKV1	площадь одного стеклопакета
PLMKV	площадь с учетом количества
TYPE	тип заполнения - стеклопакет или сендвич-плита (STEKL или SENDV)
THICKNESS	Толщина заполнения

Base6.dbf – в этот файл экспортируются сведения по стеклопакетам (заполнению) в заказе, но в отличие от Base5.dbf они расписываются по каждой конструкции отдельно.

ZAKNUM	номер заказа
ZAKID	уникальный номер заказа в базе данных заказов (идентификатор)
ADRESS	адрес объекта
KONNUM	порядковый номер конструкции в заказе
KONID	уникальный номер конструкции в заказе (идентификатор)
KONNAME	наименование конструкции
SPNAME	наименование заполнения
SPNAMEID	Идентификатор заполнения
L	ширина
Н	высота
KOLVO	количество
PLMKV1	площадь одного стеклопакета
PLMKV	площадь с учетом количества
CODE	код заполнения для сборочного чертежа
ELEMID	идентификатор заполнения внутри конструкции
NORECT	обозначает непрямоугольные стеклопакеты
SHPROSS	обозначает наличие шпросс на стеклопакете
TYPE	тип заполнения - стеклопакет или сендвич-плита (STEKL или SENDV)
COLORNAME	цвет
COLORID	идентификатор цвета
PLENNAME	пленка
PLENID	идентификатор пленки
PLENCLNAME	цвет пленки
PLENCLID	идентификатор цвета пленки
BARCODES	Штрих-коды стеклопакетов
PICTURE	Рисунок
RAMAID	Идентификатор рамы, к которой принадлежит стеклопакет. Нужно чтоб
	распознать к какой раме относится стеклопакет в составных
	конструкциях, например, балконный блок.
THICKNESS	Толшина заполнения

Base7.dbf – в этот файл экспортируется перечень деталей профилей по текущему заказу.

ZAKNUM	номер заказа
ZAKID	уникальный номер заказа в базе данных заказов (идентификатор)
ADRESS	адрес объекта
KONNUM	порядковый номер конструкции в заказе
KONID	уникальный номер конструкции в заказе (идентификатор)
KONNAME	наименование конструкции
ART	«артикул связи материала» с внешней программой
MATART	заводской артикул материла
MATNAME	наименование материала
MATCOLOR	цвет

MATCOLORID	идентификатор цвет
MATID	уникальный внутренний номер материала в программе
RAZDEL	раздел материала
PROFILTYPE	тип профиля
	// ProfilType
	ptNone2 =0;
	ptKorob =1;
	ptStvor =2;
	ptImpost=3;
	ptDist =4;
	ptShtap =5;
	ptMosks =6;
	ptJaluz =7;
	ptPodst =8;
	ptArm = 9;
	ptArmR =10;
	ptArmS =11;
	ptArmI =12;
CODE_DETAL	код детали
LENGTH	длина
ANGLE_L	угол реза левый
ANGLE_R	угол реза правый
STAR	«звездочка», символизирует горизонтальный профиль
ORIENT	положение профиля – левый, верхний, правый, нижний
ORIENT2	ориентация профиля – горизонтальный, вертикальный
IMPOST	места крепления импостов на профиле
RUCHKA	обозначает наличие на этой детали ручки
RUCHKAPOS	обозначает место установки ручки
ZAMOK	обозначает наличие на этой детали замка
DUGA	обозначает, что деталь нужно выгибать
RADIUS	радиус гнутья
GROUPEXP	поле «группа экспорт» из редактора материала
ELEMID	идентификатор материала в таблице деталей по конструкции
OBJID	идентификатор объекта, применяется для определения какие детали
	рамы, створки, принадлежат одному элементу
NUMIZDELIE	порядковый номер изделия, если одинаковых изделий больше одного
BARCODE	Штрих код детали
OPENTYPE	тип открывания створки, указывается у детали, где есть ручка
	otNone=0,
	otLeft=1,
	otRight=2,
	otUp=3,
	otDown=4
PROCTOOLS	Инструменты для обрабатывающего центра
GEOMETRYB	Опорная линия
GEOMETRYR	Информация о радиусах и кривых
GEOMETRY	Контур для прорисовки профиля с внутренней стороны конструкции
PROIZVOD	Наименование производителя материала
PROIZVODID	Идентификатор производителя материала
BARCODEIZD	Штрих-код конструкции, к которой относится деталь профиля, с учетом
	атомарного деления составных конструкций на простые.

RAMAID	Идентификатор рамы, к которой принадлежит материал. Нужно чтоб
	распознать к какой раме относится материал в составных конструкциях,
	например, балконный блок.

Base8.dbf – в этот файл экспортируется перечень комплектов фурнитуры по текущему заказу.

ZAKNUM	номер заказа
ZAKID	уникальный номер заказа в базе данных заказов (идентификатор)
ADRESS	адрес объекта
KONNUM	порядковый номер конструкции в заказе
KONID	уникальный номер конструкции в заказе (идентификатор)
KONNAME	наименование конструкции
NAME	наименование комплекта фурнитуры
NAMEID	идентификатор комплекта фурнитуры
L	ширина по фальцу
Н	высота по фальцу
CODE_DETAL	код детали
BK	наличие балконного комплекта
BO	наличие блокировщика откидывания
ML	наличие микролифта
MP	наличие микропроветривания
TYPENAME	тип фурнитурного комплекта
TYPEID	тип фурнитурного комплекта (идентификатор)
NAPRNAME	направление открывания
NAPRID	направление открывания (идентификатор)

Base9.dbf – в этот файл экспортируются материалы по текущему заказу на основании установленных опций «экспортировать в DBF» в справочнике материалов. В основном этот перечень предназначен для формирования «дополнительных материалов» по каждой конструкции.

ZAKNUM	номер заказа
ZAKID	уникальный номер заказа в базе данных заказов (идентификатор)
ADRESS	адрес объекта
KONNUM	порядковый номер конструкции в заказе
KONID	уникальный номер конструкции в заказе (идентификатор)
KONNAME	наименование конструкции
ART	«артикул связи материала» с внешней программой
MATART	заводской артикул материла
MATNAME	наименование материала
MATCOLOR	цвет
MATCOLORID	Идентификатор цвета
MATID	уникальный внутренний номер материала в программе
L	длина
KOLVO	количество материалов одинакового размера (для подоконников,
	отливов и т.п.)
LKOLVOMODE	режим отображения полей L и KOL; 0 – только L, 1 – вместе L и KOL
GROUPEXP	поле «группа экспорт» из редактора материала
RAZDEL	Раздел материала
RAZDELID	Идентификатор раздела материала

Base10.dbf – в этот файл экспортируется перечень москитных сеток отдельно по каждой конструкции текущего заказа.

ZAKNUM	номер заказа
ZAKID	уникальный номер заказа в базе данных заказов (идентификатор)
ADRESS	адрес объекта

KONNUM	порядковый номер конструкции в заказе
KONID	уникальный номер конструкции в заказе (идентификатор)
KONNAME	наименование конструкции
NAME	наименование москитной сетки
NAMEID	Идентификатор москитной сетки
L	ширина
Н	высота
KOLVO	количество штук
COLORNAME	цвет
COLORID	идентификатор цвета
BARCODES	Штрих-коды москитных сеток

Base14.dbf – в этот файл экспортируются материалы по текущему заказу по каждой конструкции отдельно. Файл аналогичен Base3.dbf, но содержит список материалов во внутреннем необработанном формате со вспомогательной информацией, что позволяет получить перечень материалов на каждый элемент в отдельности (стеклопакет, москитная сетка, фурнитура и т.п.).

ZAKNUM	номер заказа	
ZAKID	уникальный номер заказа в базе данных заказов (идентификатор)	
ADRESS	адрес объекта	
KONNUM	порядковый номер конструкции в заказе	
KONID	уникальный номер конструкции в заказе (идентификатор)	
KONNAME	наименование конструкции	
ART	«артикул связи материала» с внешней программой	
MATART	заводской артикул материла	
MATNAME	наименование материала	
MATCOLOR	цвет	
MATCOLORID	Идентификатор цвета	
MATID	уникальный внутренний номер материала в программе	
L	длина/количество	
L4CALC	Количество материала, адаптированное для бухгалтерского расчета по	
	аналогии с Base2.dbf и Base3.dbf. Данное количество включает в себя	
	приведение к исходным единицам измерения, процент отхода,	
	некоторые заданные корректировки для материалов. Например,	
	используя данное поле можно просуммировать материал на каждую	
	москитную сетку в заказе. Это поле в отличие от Base2.dbf и Base3.dbf	
	не умеет учитывать отходы от раскроя, если расчет количества	
	материала делается на основе раскроя, так как это невозможно учесть в	
	данной таблице.	
ELEMID	идентификатор материала в таблице деталей по конструкции	
OBJID	идентификатор объекта, применяется для определения какие детали	
	рамы, створки, принадлежат одному элементу; смотрите Base15.dbf	
SOURCETYPE	тип источника расчета материала	
	0 – расчет на основе самого объекта;	
	1 – расчет на основе списка вспомогательных элементов;	
	2 – расчет на основе составляющих профиля (армирование, саморез	
	крепления армирования и т.п.);	
	3 – расчет на основе вспомогательных данных объектов IDD (смотрите	
	base16.dbf);	
	4 – расчет на основе монтажных и дополнительных элементов;	
	5 – расчет кронштейнов для фасадных систем.	
SOURCEID	идентификатор материала для конкретного источника расчета	

RAMAID	Идентификатор рамы, к которой принадлежит материал. Нужно чтоб
	распознать к какой раме относится материал в составных конструкциях,
	например, балконный блок.

Base15.dbf - в этот файл экспортирует	ся перечень объектов	по каждой конструкции	птекущего заказа.
Список объектов во внутреннем необр	работанном формате.		

ZAKNUM	номер заказа	
ZAKID	уникальный номер заказа в базе данных заказов (идентификатор)	
ADRESS	адрес объекта	
KONNUM	порядковый номер конструкции в заказе	
KONID	уникальный номер конструкции в заказе (идентификатор)	
KONNAME	наименование конструкции	
OBJID	Идентификатор объекта	
OBJTYPE	Тип объекта. Внутреннее представление в виде констант:	
	iotNone =0; // пустой (технологический)	
	iotGab =1; // габарит	
	iotKorob =3; // коробка	
	iot4 =4; //!!!!!! не используется	
	iotStvor =5; // створка	
	iotImpost =6; // импост	
	iotSteklo =7; // стеклопакет/сендвич	
	iotStekloD1 =15; // дистанционная рамка камеры 1	
	iotStekloD2 =16; // дистанционная рамка камеры 2	
	iotStekloSt =17; // стекло (вспомогательный объект)	
	iotGofra =8; // вагонка (гофра)	
	iotGotraPrf =18; // вагонка (гофра) профиля	
	iotShtap =9; // штапик	
	10tJaluz = 10; // жалюзи	
	10tStvorSI = 11; // створка слаидинговая	
	101SettVIOSK = 12; // MOCKUTHAR CETKA	
	10tRol = 14; //!!!!!! ролеты, не используется istBolV on $= 60; // полоти используется$	
	$\operatorname{iotRolNor} = -60; // \operatorname{poletic kopooka}$	
	$\int dt P dt $	
	iotRoll am = 63: // роцеты намени	
	iotImpostH = $66$ : //IIIIIIIII импост горизонтальный не используется	
	iotImpostI RUD=67: // импост в крайнем положении	
	iotImpostErrei=68: // импост в крайнем положении	
	iotLineRez =80: // пиния разреза стоек	
	iotLineKrn =81: // линия крепления стоек	
PARENTID	Илентификатор ролительского объекта в «лереве иерархии»	
FUNCID	Идентификатор функции (каждая кнопка на чертеже, с помощью	
	которых идет построение конструкции условно называется «функцией»	
	и имеет свой идентификатор – индивидуальный порядковый номер).	
	Список функций довольно большой, по этому значение данного поля на	
	данном этапе рекомендуется либо определять опытным путем, либо	
	уточнять у разработчика (конечно если это значение Вам будет	
	необходимо физически).	
KONELEMID	Идентификатор элемента из меню «настройка» пункт «элементы	
	конструкции»	
KONELEM	Наименование элемента	
COLORNAME	Цвет	
COLORID	Идентификатор цвета	
COORD	Координаты вершин, описывающих контур для данного объекта	

RAMAID	Идентификатор рамы, к которой принадлежит объект. Нужно чтоб
	распознать к какой раме относится объект в составных конструкциях,
	например, балконный блок.

Base16.dbf – в этот файл экспортируется список вспомогательных данных объектов IDD по каждой конструкции текущего заказа (фурнитура, тонировочная пленка, москитные сетки и.т.п.). Данная информация является дополнением к таблице Base15.dbf

ZAKNUM	номер заказа	
ZAKID	уникальный номер заказа в базе данных заказов (идентификатор)	
ADRESS	адрес объекта	
KONNUM	порядковый номер конструкции в заказе	
KONID	уникальный номер конструкции в заказе (идентификатор)	
KONNAME	наименование конструкции	
OBJID	Идентификатор объекта	
IDDINDEX	Индекс записи (например, у одного объекта створки может быть до	
	десятка вспомогательных записей с фурнитурой, нужно также	
	учитывать, что данный индекс является также частично	
	идентификатором записи так как однотипные записи в разных створках,	
	будут иметь один и тот же индекс).	
KONELEMID	Идентификатор элемента из меню «настройка» пункт «элементы	
	конструкции»	
KONELEM	Наименование элемента	
COLORNAME	Цвет	
COLORID	Идентификатор цвета	
RAMAID	Идентификатор рамы, к которой принадлежит объект. Нужно чтоб	
	распознать к какой раме относится объект в составных конструкциях,	
	например, балконный блок.	

Файлы формируются в формате «dBASE 5.0».

Base2.dbf и Base3.dbf отличаются тем, что в Base2 формируется на весь заказ (одна позиция материала соответствует количеству материала нужному на заказ в целом), в Base3 материалы расписываются по каждой конструкции отдельно.

## «Экспорт списания во внешний склад (XLS)»

Экспортирует данные расчетов по текущему заказу во внешние файлы в формиате MS Excel, для автоматического списания материалов во внешнюю складскую программу. Формат файла довольно простой, его наглядно видно в Excel.

# Меню «Утилиты»

Сжать базу
Сформировать дилерскую базу
Установить пароль на базу
Корпоративный узел
Сформировать производственную базу для обновления
Обновить производственную базу
Калькулятор

«Сжать базу» - системная утилита, выполняющая сжатие (дефрагментацию) базы данных без потери информации.

«Сформировать дилерскую базу» формирует дилерскую базу лля актуализации расчетов В дилерских/удаленных пунктах приема заказов (передача свежей информации по ценам, настройкам в дилерские/удаленные пункты приема заказов).

«Установить пароль на базу» - ставит дополнительный пароль на открытие базы данных.

«Корпоративный узел» - позволяет автоматизировать процесс обмена заказами между дилерскими пунктами приема заказов и центральным офисом с помощью электронной почты.

«Сформировать производственную базу для обновления» - формирует специальный файл, для последующего обновление копии производственной.

«Обновить производственную базу» - позволяет обновить текущую базу данных новыми настройками из специального предварительно сформированного файла.

«Калькулятор» - вызов калькулятора (здесь отображается перечень утилит, настроенных с помощью меню «настройка», пункт «среда: локальные параметры», закладка «утилиты»).

### «Сжать базу»

Системная утилита, выполняющая сжатие (дефрагментацию) базы данных без потери информации. Выполнять данную функцию рекомендуется хотя бы раз в месяц (можно чаще). Данная функция является также хорошим профилактическим средством от возникновения ошибок в базе данных. В сетевом варианте данную функцию рекомендуется (но не обязательно) выполнять на центральной машине (сервере) при закрытых программах на всех остальных сетевых рабочих местах.

### «Сформировать дилерскую базу»

Формирует дилерскую базу для актуализации расчетов в дилерских/удаленных пунктах приема заказов (передача свежей информации по ценам, настройкам в дилерские/удаленные пункты приема заказов). Об этом можно также прочитать в разделе «Часто задаваемые вопросы».

Перед формированием дилерской базы нужно обязательно проверить правильность установки коэффициентов «рентабельность для дилеров» в «шаблонных параметрах заказа» в меню «справочники» пункт «шаблоны заказов». Об этом подробнее читайте в описании «параметров заказа».

Формирование происходит следующим образом. В сетевом варианте программы сначала закройте программу на всех компьютерах кроме Вашего (это очень важно, иначе можно потерять всю свою информацию). Затем выберете этот пункт меню. Программа задаст вопрос:



Отвечаете «Да» («Yes»). Далее программа запросит установить пароль на базу данных и ряд дополнительных параметров.

Параметры формирования дилерской базы данных					
пароль	•••••		ОК		
подтверждение	•••••		Cancel		
🔲 в дилерской базе удалить фильтры из справочника заказов					
📝 в дилерской программе разрешить редактирование курсов валют					
📝 ограничить сро	ок действия	09.06.2010 🔲 🗸			
🕅 жеское ограничение срока действия					

В полях **«введите пароль»** и **«подтверждение пароля»** вводите пароль для базы данных. Это обеспечит дополнительную защиту для базы данных при переносе информации, но установка пароля на базу не является обязательной процедурой.

«В дилерской базе удалить фильтры из справочника заказов» - удаляет перечень фильтров в справочнике заказов в дилерской программе.

«В дилерской программе разрешить редактирование курсов валют» - разрешает редактирование курсов валют в дилерской программе.

«Ограничить срок действия» - позволяет ограничить срок действия дилерской базы. Перед окончанием срока действия дилерская программа предупреждает об этом за настроенное количество дней (в меню «настройка», пункт «среда», закладка «прочие»), а по окончанию блокирует работу программы.

«Жесткое ограничение срока действия» - при включении данного режима программа при запуске проверяет закончился ли срок действия дилерской базы или дилерского пароля и в случае окончания блокирует запуск программы. При выключенной опции запуск программы продолжается, но с ограниченными возможностями.

Установите нужные параметры и нажимаете «ОК». Программа выдаст следующую информацию:

Расчет Конструкций 🗾 🖻	<			
Программа сформировала файл "D:\CCalcWork\Help\Ccalc6.80\Data\dealer.z				
ок				

Программа покажет, в каком месте она сформировала файл для обновления «dealer.zp». Этот файл передается в удаленный/дилерский пункт прима заказов и записывается в дилерской программе в каталог DATA. На этом обновление дилерской программы завершено.

ВАЖНО: чтоб дилерская программа имела номер версии (меню «помощь» пункт «о программе») выше либо такой же, как и основная программа. В противном случае необходимо сначала установить обновление на дилерскую программу.

### «Установить пароль на базу»

Ставит дополнительный пароль на открытие базы данных.

### «Корпоративный узел»

Позволяет автоматизировать процесс обмена заказами между дилерскими пунктами приема заказов и центральным офисом с помощью электронной почты. Для его работы необходимо сделать настройки корпоративного узла в меню «настройка» пункт «среда» закладка «корпоративный узел».

Суть работы корпоративного узла заключается в том, что дилер может отправить заказы по электронной почте, а центральный офис их автоматически принять.

Отправка заказов у дилера происходит в два этапа, первый – подготавливаются к отправке необходимые заказы с помощью меню «справочники» пункт «заказы» кнопка «отправить заказ по почте», второй – с помощью корпоративного узла осуществляется физическая отправка - 160 -

подготовленных заказов при наличии подключения с интернетом.

Прием заказов в центральном офисе выполняется в один этап с помощью корпоративного узла. Во время приема заказов программа автоматически их добавляет в существующую базу данных заказов.

Корпоративный узел	
Отправить подготовленные заказы	ОК
Принять заказы	
Заказов, готовых к отправке: О	
1	

«Отправить подготовленные заказы» - отправляет заказы (используется в дилерской версии для отправки заказов).

«Принять заказы» - принимает заказы (используется в основной версии для приме заказов).

#### «Сформировать производственную базу для обновления»

Формирует специальный файл, для последующего обновление копии производственной программы (обновить можно только производственную программу, которая покупалась как копия первой производственной программы). Также с помощью данного файла можно устанавливать дополнительные профиля, покупая их в компании ADGroup. В некоторых случаях данный файл применяется при обращении в службу технической поддержки.

### «Обновить производственную базу»

Позволяет обновить текущую базу данных новыми настройками из специального предварительно сформированного файла (обновить можно только производственную программу, которая покупалась как копия первой производственной программы).

#### «Калькулятор»

Вызов калькулятора (здесь отображается перечень утилит, настроенных с помощью <u>меню</u> «настройка», пункт «среда: локальные параметры», закладка «утилиты»).

## Меню «Помощь»



«Обновить дилерскую базу» - показывает окно для автоматического обновления дилерской программы через интернет. Настройка данной функции выполняется в полной версии программы в меню «настройка» пункт «среда», закладка «корпоративный узел».

«Нужна консультация ...» - показывает информацию как и где можно получить консультацию по вопросам использования программы.

«О программе» - показывает информационное окно о разработчике, версии программы и контактах.

О программе		
версия 7.86		<b>another</b> <b>dimension</b>
Расчет Кон	струкци	И готовые
Соругідht© 1999-2010 Курбаци Авторское свидетельство N	щий Алексей 19134 от 10.01.2007г.	программные продукты
- · · ·		разработка под заказ
		сервис
Физическая память 1 048 Загрузка памяти компьютера 55%	576 KB	
<u>Контакты:</u>		www: <u>www.adgroup.com.ua</u> forum: <u>www.adgroup.com.ua/forum</u>
Разработчик:	Курбацкий Алексей	e-mail: raskon@adgroup.com.ua
Консультационная и техническая поддержка:	Кривошеев Сергей Крылова Лариса	e-mail: <u>support@adgroup.com.ua</u>
Отдел продаж:	Боховко Константин Аникин Сергей	e-mail: <u>order@adgroup.com.ua</u>
Телефонные номера еди	ные для всех предс	тавителей компании:
sky	tel: +38 044 585-4-585 tel: +38 067 440-53-40 tel: +38 050 440-30-30 ype: ADGroupKiev SIP: sin @edgroup.com	(многоканальный) (Kievstar) (MTS) (только звонки, без чата)
Режим работы с 9:00 по 1	оп спонелельники В:00 с понелельники	
<u>i oxini puooru e 3.80 до 1</u>	ото с попеделоник	

# Формат DBF файла при экспорте раскроя профиля.

В окне предварительно просмотра документов перед печатью, при просмотре раскроя профиля, активируется функция «сохранить в файл», с помощью которой результат раскроя профиля можно сохранить в виде DBF файла. Данный файл имеет следующий формат.

RECTYPE	тип записи (1-информация о пруте профиля, 2-информация об						
	отрезаемой детали)						
ZAKNUM номер заказа							
ZAKID	уникальный номер заказа в базе данных заказов (идентификатор)						
KONNUM	порядковый номер конструкции в заказе						
KONID	уникальный номер конструкции в заказе (идентификатор)						
DETALID	код детали в рамках конструкции						
ZAKAZCHIKN	наименование заказчика						
MATART	заводской артикул материла						
MATNAME	наименование материала						
MATID	уникальный внутренний номер материала в программе						
MATCOLOR	цвет						
MATCOLORID	идентификатор цвета						
PROFILTYPE	тип профиля (1-рама, 2-створка, 3-импост, 4-дистанционер, 5-штапик,						
	6-москитная сетка)						
HEIGHT	высота профиля						
L	длина						
ANGL	левый угол						
ANGR	правый угол						
CODEDETAL	код детали (текстовый)						
DETALPOL	положение детали (U-верх, D-низ, L-лево, R-право)						
ORIENT	ориентация детали (V-вертикальная, Н-горизонтальная)						
IDOBROUT	код обрезка, который остался от прута профиля и должен попасть на						
	склад обрезков						
OBROUTL	длина обрезка, который остался от прута профиля						
PARALMODE	режим раскроя профиля (1-по одной палке, 2-параллельный, сразу по						
	две палки)						
IDTELEGA	номер тележки						
IDJACH	номер ячейки в тележке						

# Формат ТХТ файла для импорта данных.

При запуске программы через командную строку с параметром «-import:filename» программа может импортировать некоторые данные. Пример командной строки:

 $ccalc.exe-import:d:\datafiles\ccalcimport.txt$ 

Текстовый файл может быть двух форматов ANSI (1 байт на символ), либо UNICODE (2 байта на символ). Формат файла построен по принципу команд: одна строка – одна команда. Символ разделитель: «|». В зависимости от команды количество аргументов может меняться. Список команд и аргументы представлены в таблице.

SETZKZCHINF01 IDZKZCH INF	Устанавливает в справочнике заказчиков с идентификатором		
01 INF01COLOR	IDZKZCH информационное поле INFO1 и его цвет (цвет -		
	необязательный аргумент).		
SETZKZCHINFO2 IDZKZCH INF	Устанавливает в справочнике заказчиков с идентификатором		
O2 INFO2COLOR	IDZKZCH информационное поле INFO2 и его цвет (цвет –		
	необязательный аргумент).		
SETZKZCHINFO3 IDZKZCH INF	Устанавливает в справочнике заказчиков с идентификатором		
O3 INFO3COLOR	IDZKZCH информационное поле INFO3 и его цвет (цвет –		
	необязательный аргумент).		
SETZKZCHINFO4 IDZKZCH INF	Устанавливает в справочнике заказчиков с идентификатором		
04 INF04COLOR	IDZKZCH информационное поле INFO4 и его цвет (цвет –		
	необязательный аргумент).		
SEIZKZUHBLUUK IDZKZUH BL	устанавливает в справочнике заказчиков с идентификатором		
OUK SETZKZCHINIEO1CODE/ZKZCHC	IDZKZCH состояние олокировки.		
	устанавливает в справочнике заказчиков с кодом подразделения		
ODE INFOI INFOICOLOR	информационное поле погот и его цвет (цвет –		
SETZKZCHINEO2CODE/ZKZCHC	неоонзательный аргумент).		
ODE/INFO2/INFO2COLOR	7К7СНСОДЕ информационное поле INFO? и его цвет (цвет –		
	необязательный аргумент).		
SETZKZCHINFO3CODE/ZKZCHC	Устанавливает в справочнике заказчиков с колом подразделения		
ODE/INFO3/INFO3COLOR	ZKZCHCODE информационное поле INFO3 и его цвет (цвет –		
	необязательный аргумент).		
SETZKZCHINFO4CODE ZKZCHC	Устанавливает в справочнике заказчиков с кодом подразделения		
ODE INFO4 INFO4COLOR	ZKZCHCODE информационное поле INFO4 и его цвет (цвет -		
	необязательный аргумент).		
SETZKZCHBLOCKCODE ZKZCH	Устанавливает в справочнике заказчиков с кодом подразделения		
CODE BLOCK	ZKZCHCODE состояние блокировки.		
SETZKZDATEIZGOTOV IDZKZ D	Устанавливает в справочнике заказов с идентификатором		
ATETIME	IDZKZ дату изготовления.		
SETZKZDATEDOSTAV IDZKZ D	Устанавливает в справочнике заказов с идентификатором		
	IDZKZ дату доставки.		
SEIZKZDA IEMONIAG IDZKZ D	Устанавливает в справочнике заказов с идентификатором		
	IDZKZ дату монтажа.		
	устанавливает в справочнике заказов с идентификатором IDZVZ этон с иноитификатором IDETAP в состоящие STATE с		
	подка зтан с идентификатором претаг в состояние STATE с потой DATETIME и полгороделем IDUSED (пото и		
	датой БАТЕТИЧЕ И пользователем ПОЗЕК (дата и пользователь – необязательные аргументы)		
SETZKZOPLATA/IDZKZ/DOCNU	Лобавляет в справочнике заказов с илентификатором IDZKZ		
MIDATETIMEISUMIDVALUTAI	оплату с номером платежа DOCNUM. с латой DATETIME.		
DPAYMETHOD PLATIL PRINJAL	суммой SUM, валютой платежа IDVALUTA. способом оплаты		
IDENT PRIM IDUSER	IDPAYMETHOD (1-нал, 2-безнал), плательщик PLATIL.		
	получатель PRINJAL, идентификатор платежа в бухгалтерской		
	системе IDENT, примечание PRIM и пользователем IDUSER.		

SETMATPRICEARTCONN	Изменяет в справочнике материалов у материала с артикулом
ARTCONN PRICE IDVALUTA	связи ARTCONN цену PRICE и валюту IDVALUTA
SETPARTIANAMEINFO NAME D	Изменяет (создает в случае отсутствия) партию с именем NAME.
ATE LINE PRIM	Устанавливает дату DATE, линию LINE, примечание PRIM.
SETZKZPARTIANAME IDZKZ ID	Для заказа с идентификатором IDZKZ, конструкцией IDKON,
KON KONPOS PARTIANAME	номером конструкции KONPOS (в случае если одна и также
	конструкция в количестве нескольких одинаковых штук) задает
	партию с именем PARTIANAME.

Кодирование цвета. Например: \$00DCE6F0 DC - синий E6 - зеленый

F0 – красный

Кодирование этапов выполнения заказа (идентификаторы): 1: Коммерческое предложение 2:'Договор' 3:'Оплата' 4: Заказ материалов' 5: 'Списание материалов' 6:'Покраска' 7:'Ламинация' 8:'Гибка профиля' 9:'Стеклопакеты' 10: Раскрой' 11:'Сборка' 12:'Доставка' 13: 'Монтаж' 14:'Акт' 15: Закрыть

Кодирование основных валют: 1:USD 3:UAH 4:RUB 5:y.e. 6:EUR

Пример файла: SETZKZCHINFO1|12|Tekct1|\$00DCE6F0 SETZKZCHINFO2|12|Tekct2|\$00FFFFFF SETZKZCHINFO3|12|Tekct3|\$00FFFFFF SETZKZCHINFO4|12|Tekct4|\$00FFFFFF SETZKZCHBLOCK|12|0 SETZKZCHBLOCK|14|1 SETZKZCHINFO1CODE|007|Tekct1|\$00DCE6F0 SETZKZCHINFO2CODE|007|Tekct2|\$00FFFFFF SETZKZCHINFO3CODE|007|Tekct3|\$00FFFFFF SETZKZCHINFO4CODE|007|Tekct4|\$00FFFFFF SETZKZCHBLOCKCODE|007|0 SETZKZCHBLOCKCODE|011|1 SETZKZDATEIZGOTOV|5|25.10.2010 14:50 SETZKZDATEDOSTAV|5|25.10.2010 17:00 SETZKZDATEMONTAG|5|25.10.2010 18:00

SETZKZETAP|5|1|3|25.10.2010 18:00|1 SETZKZOPLATA|20102|124|04.04.2013|345.78|3|1|Иванов|Петров|123-56е|импорт|5 SETMATPRICEARTCONN|210020|5.0|6 SETPARTIANAMEINFO|278MA1|08.07.2013 09:00|L1|Примечание1 SETZKZPARTIANAME|20102|1|1|278MA1

# Модуль печати.

# Скрипты.

В редакторе печатных форм есть возможность вставки скриптов и отображения информации на основе скриптов. Скрипт имеет синтаксис языка Pascal (возможны и другие языки, но они пока не подключены). На данном этапе используется некоторые изменения от классического синтаксиса.

Печатный модуль содержит следующие объекты:

PrintData: TPrintData – данный объект типа TPrintData содержит информацию для отображения. PrintUtils: TPrintUtils – данный объект типа TPrintUtils содержит утилиты печати и вспомогательные функции.

# Структура объектов.

TPrintUtils=class(TObject)

public

```
function StrNL2Semicolon(st: string): string; // преобразует строку с разделителем "enter" в строку с
разделителем ":"
```

end:

## TPrintData=class(TObject)

public

property TruckRideCur:TTruckRideItem read GetTruckRideCur; // содержит объект с информацией по текущему рейсу

end;

TTruckRideItem=class(TCustomItem)

public

```
property RideDate: TDateTime read FRideDate write FRideDate; // дата рейса
  property Num:string read FNum write FNum; // номер рейса
  property State: TTruckRideState read FState write FState; // состояние
  property Driver:string read FDriver write FDriver; // водитель
  property Car:string read FCar write FCar: // тип автомобиля
  property LicensePlate:string read FLicensePlate write FLicensePlate; // номер автомобиля отдельным
полем - может понадобиться в будущем для пропуска или прочей документации
  property Route:string read FRoute write FRoute; // маршрут
  property Note:string read FNote write FNote; // примечание
  property ConAr: TTruckRideConItemKeeper read FConAr; // коллекция конструкций
  property Name:string read GetName; // отображаемое наименование рейса
  function GetBarCode: string; // штрих-код рейса
end:
```

## Как использовать скрипты.

## Отображение переменной.

Для формирования переменной нужно использовать следующий синтаксис: \$([script])

Например, в «метке» нужно отобразить информацию о номере автомобиля. Для этого в «метку» вставляем переменную следующего вида: \$(PrintData.TruckRideCur.LicensePlate)

Например, в «метке» нужно отобразить информацию о маршруте текущего рейса в формате через «;» (в исходном виде маршрут хранится в формате через символ перевода строки «enter»). Применяем переменную вида: \$(PrintUtils.StrNL2Semicolon(PrintData.TruckRideCur.Route))

# Часто задаваемые вопросы.

Как перенести «свежие» цены из полной версии программы на «дилерскую».

# Часть 1. Как сформировать «дилерскую базу данных» в полной версии программы (у производителя окон).

Перед формированием дилерской базы нужно обязательно проверить правильность установки коэффициентов «**рентабельность для дилерской программы**». Для этого заходим в меню «**Справочники**» выбираем пункт «**шаблоны заказов**»



Двойным щелчком левой кнопки мыши открываем шаблон

Шаблон заказа					
Наименование	Шаблон 1				ОК
Профиль	Funke			~	
Давление	ветра	Нет 🔽			
Затраты	1 🗸	0	%	~	
Доп. расхо	оды, %	0			Шаблонные параметры заказа
Доп. расхо	оды, фикс.	0			
Демонтаж		0	%	*	
Монтаж		0	%	*	
Монтаж до	оп. мат.	0	%	~	
	Валюта	грн	*		

Нажимаем кнопку «шаблонные параметры заказа»



При формировании дилерской базы данных цены на материалы программа берет из справочника «материалы». Если у Вас «принцип формирования цен» стоит «по последним «приходам» на склад», **обязательно** проверьте чтобы цены в справочнике «материалы» совпадали с ценами последних «актов приемки» из справочника «склад: материалы».

Выставляем «рентабельность для дилерской программы»:

«Розница» - здесь нужно указать рентабельность, по которой дилерская версия программы будет формировать розничную цену у дилера. Если рентабельность в этом поле будет соответствовать рентабельности производителя, то дилерская программа будет считать окна по цене производителя. По умолчанию рентабельность производителя берется из поля №3 раздела «Рентабельность». Таким образом, отпускная цена на изделие у дилера и производителя будет одинакова, если поле №3 раздела «Рентабельность» будет иметь то же значение, что и поле «Розница».

«Закупка» используется программой при расчете закупочной стоимости изделия для дилера (стоимость, по которой производитель отпускает данное изделие дилеру). В дилерской версии программа для каждого изделия делает второй просчет стоимости с учетом рентабельности «Закупка» и отображает его на «листе заказа» в поле «закупка».

Также есть опция **«"закупку" ("закупочную цену")** считать не как рентабельность, а как скидку от розничной стоимости конструкции» - она изменяет действие окошка **«закупка»** на скидку от розничной стоимости конструкции. При установленной опции программа рассчитывает розничную стоимость конструкции с **«розничной»** рентабельностью, а закупочную цену определяет как розничную с учётом скидки, при этом окошко **«закупка»** является величиной этой «дилерской» скидки.

Данную процедуру выполняем во <u>всех</u> шаблонах.

После того, как Вы выставите «рентабельность для дилерской программы» во <u>всех</u> шаблонах, закрываем «шаблоны заказов» и переходим в меню «утилиты» пункт «сформировать дилерскую базу».

Формирование происходит следующим образом. В сетевом варианте программы сначала закройте программу на всех компьютерах кроме Вашего (это очень важно, иначе можно потерять всю свою информацию). Затем выберете этот пункт меню. Программа задаст вопрос:

Confirm 🛛 🛛					
Внимание! Неграмотное выполнение данной функции может привести к ПОТЕРЕ ВСЕЙ ИНФОРМАЦИИ в программе. сетевые рабочие места кроме Вашего должны быть закрыты. ПРОДОЛЖИТЬ?					
<u>Y</u> es <u>N</u> o					

Отвечаете «Да» («Yes»). Далее программа запросит установить пароль на базу данных.

Введите пароль базы
Введите пароль
Подтвердите ввод
ок

В полях «введите пароль» и «подтверждение пароля» вводите пароль для базы данных. Это обеспечит дополнительную защиту для базы данных при переносе информации, но установка пароля на базу не является обязательной процедурой. Нажимаете «ОК». Программа выдаст следующую информацию:

Расчет Конструкций	×			
Програма сформировала файл "D:\CCalcWork\Help\Ccalc6.80\Data\dea				
(ОК]				

Программа покажет, в каком месте она сформировала файл для обновления «dealer.zp». На этом формирование дилерской базы завершено.

После этого необходимо передать файл «dealer.zp» в удаленный/дилерский пункт прима заказов. Также не забудьте проверить какая версия программы у дилера, если у него версия программы будет младше чем Ваша, то передайте также файл для обновления дилерской программы «Update698Dealer.exe».

# Часть 2. Как установить «дилерскую базу данных» в дилерской версии программы (у дилера).

Вам нужно попросить производителя окон предоставить Вам дилерскую базу данных (файл «dealer.zp»). Его необходимо записать в дилерскую программу (по умолчанию «C:\Programm Files\Ccalc6.80Dealer») в каталог DATA. Имя пользователя и пароль для входа в программу необходимо узнать у производителя, который предоставил базу.

ВАЖНО: чтоб дилерская программа имела номер версии (можно посмотреть на стартовом окне программы, либо в меню «помощь» пункт «о программе») выше либо такой же, как и основная программа у производителя. В противном случае необходимо сначала установить обновление на дилерскую программу.

## Примеры формирования настроек «Элементов конструкций»

# Как настроить стеклопакет (стекло, сендвич-плиту) если Вы его покупаете как готовое изделие.

Сначала добавьте нужный стеклопакет в справочник «материалов». Затем необходимо добавить его в меню «настройка» пункт «элементы конструкций» в раздел «стекло» (смотрите рисунок). Делается это так: в левой части экрана добавляете новый элемент и называете его именем Вашего стеклопакета, затем для данного элемента привязываете сам материал из справочника «материалов» (в правой верхней части экрана в окне «материалы»).

🖺 Настройка элементов конструкций		
Veka 💙		
Bce 💌	👕 🔶 👕 👻 🚍 Материалы	
Раздел	№ артикул Наименование	зависимость ог
Стекло	1 Стеклопакет 4-16-4	"Стекло"
🕂 📝 💥 Перечень элементов		
Москитная сетка Ст-т противоударный 6-8-4-10-4 Стекло 4мм		
Стекло Бим Стекло Бим		>
Стекло 8мм		
Стеклопакет 24 мм с шпросами Стеклопакет 32 мм с шпросами	кор стекла 0	
Стеклопакет 4-10-4-10-4		
Стеклопакет 4-16-4 Стеклопакет 4-6-4-6-4		
Стеклопакет 4-8-4-12-4	5.a	
Стеклопакет 4-8-4-8-4	🕂 💥 🔒	
Стеклопакет зеркальный Стеклопакет матовый 4-16-4	Себина Ар	
Стеклопакет тонированный 4-16-4	Sordine AD	
Стеклопакет тонированыи 4-6-4-6-4 Сэндвич цветной		
Сэндвич-плита		

Когда вы привяжите материал, проверьте правильность установки «зависимости» для него (это делается путем двойного нажатия мышкой по материалу в окне «материалы», на экране откроется окно «редактор настроек материала»). «Зависимость» должна стоять «стекло» (смотрите рисунок).

На этом этап добавления стеклопакета в раздел «стекло» заканчивается. Далее идет заключительный этап добавления стеклопакета в меню «настройка» пункт «элементы конструкций» раздел «остекление (панель)». Для начала добавим элемент в левую часть экрана, соответствующий названию Вашего стеклопакета (смотрите рисунок).



В правой части экрана в верхнем окошке «стекло» нужно привязать название Вашего стеклопакета. Для этого нажмите на кнопку «…» в конце окна, в открывшемся перечне выберите Ваш стеклопакет и нажмите «ОК». На этом всё.

Редактор на	строек мат	ериала						×
	Стеклопаке	т 4-16-4						ок
	Зав	исимост	ъ					
"Стекло"						*		тмена
Дополнитель	ные условия-							
Профиль	Bce				~	гр. пр	офзав	0
Доп условие	Нет				~			
Открывание	Нет				*			
Система	Bce				*			
Привязка отв Кол-во ответн Кол-во шт Кол-во шт	етных планок ных планок () урупов №1 () урупов №2 ()	и шурупс	ов для ра	асчета фур	ниту	/рных	позици	Й
Прафическое	отображение	материал	ia		_			
Графическое	обозначение	Нет		*	^			
Графическая	позиция	Нет		~	^			

## Как настроить стеклопакет (стекло) если Вы его изготавливаете сами.

Сначала добавьте нужное стекло в справочник «материалов». Затем необходимо добавить его в меню «настройка» пункт «элементы конструкций» в раздел «стекло» (смотрите рисунок). Делается это так: в левой части экрана добавляете новый элемент и называете его именем Вашего стекла, затем для данного элемента привязываете сам материал из справочника «материалов» (в правой верхней части экрана в окне «материалы»).

🖺 Настройка элементов конструкций				
Deceuninck	/			
Bce	/	👕 🔶 👕 🔍 🚍 Материалы	1	
Раздел		№ артикул Наименование	зависимость	or
Стекло	/	1 Стекло 4 мм матовое	"Стекло"	
🕂 📝 💢 Перечень элементов				
Москитная сетка 🥒	~			
Сендвич-плита				
Стекло 4 мм				
Стекло 4 мм і				>
Стекло 4 мм і				
Стекло 4 мм маторое				
Стекло 5 мм		кор стекла 🛛		
Стекло 6 мм				
Стекло бронза 4мм				
Стекло кризет 4мм				
Стекло триплекс 3.3		1.#		
Стеклопакет 4-10-4		⊥ 🔶		
Стеклопакет 4-10-4-10-4		👕 🔿 Серии		
Стеклопакет 4-10-4-10-4 і	li	Mondial 2000		
Стеклопакет 4-12-4		Fuerest 9949		
Стеклопакет 4-12-4 і				
Стеклопакет 4-12-4-12-4				
Стеклопакет 4-14-4		Zendow Standart		
Стеклопакет 4-16-4		Termo 63		
Стеклопакет 4-16-4 тониров, оронза		Master 52		
		K-590		
CTEKNONAKET 4-16-4i		Termo 55		
Стеклопакет 4-16-4К		PR 50		
Стеклопакет 4-20-4		Compact		
Стеклопакет 4-6-4-6-4		PR 26		
Стеклопакет 4-6-4-6-4і		PR 35		
Стеклопакет 4-8-4-12-4 📃	/	5000		
la		<u></u>		

Когда вы привяжите материал, проверьте правильность установки «зависимости» для него (это делается путем двойного нажатия мышкой по материалу в окне «материалы», на экране откроется окно «редактор настроек материала»). «Зависимость» должна стоять «стекло».

Если в справочнике «материалов» отсутствует нужный Вам дистанционер, добавьте его. Затем необходимо добавить его в меню «настройка» пункт «элементы конструкций» в раздел «профиль» (смотрите рисунок). Делается это так: в левой части экрана добавляете новый элемент и называете его именем Вашего дистанционера, затем для данного элемента привязываются все материалы из справочника «материалов» (в правой верхней части экрана в окне «материалы»).

🖺 Настройка элементов конструкций			
Deceuninck	🕂 🎇 🔶 🔶 Материал	ы	
Dece Process	Наименование	зависимость	описание
Раздел	Дистанционер 12 мм	"Профиль"	
Профиль	Уголок 12 мм	Кол-во константа	1
🕂 📝 关 Перечень элементов	Силикагель (молекулярное сито) Тиокол с отвердителем (бутил) Бутиловый шнур (клейкая лента)	Масса от длины "профиля" Масса от длины "профиля" Длина от длины "профиля"	0,025 0,05 0
Архитрав 40мм Р1087 бел 🗛 🔨	Бутиловый шнур (клейкая лента)	Длина от длины "профиля"	0
Архитрав 40мм Р1087 бел			
Архитрав 60мм Р1088 бел			
Архитрав 90мм Р1089 бел			2
Дистанционер 8 мм	внутрений 5 кор импоста 0	Ix. см. 4 0	
Дистанционер 10 мм			<b>F</b>
Дистанционер 12 мм	центр ранкор стекла р	19, cm.4 [0	Е-МОДУЛЬ сталь - 210000
Дистанционер 16 мм	эффективн О кор створки О	Е-модуль 210000	алюм - 70000
Дистанционер 20 мм			d/#011 10000
Импост 80 мм Р12620			
Импост Р12022			
Порогалюм. 20 мм			
Проф-шт 1765-520 ст-т 32MM	📕 🔷 Серии		
Проф-шт 1824-520 (фигурный) ст-т 24мм	PAD 🔨		
Проф-шт 2127 ст 3-они Проф-шт 2129-523 ст-т 24мм	Econom		
Профиль 2000 рама дв	Mondial 2000		
Профиль 2010 рама ок	Everest 8848		
Профиль 2023 створка нар	Zendow Econom		
Профиль 2025 створка дв вн	Zendow Standart		
Профиль 2026 створка дв нар	5000		
Профиль 2027 створка ок	6000		
Профиль 2031 импост	4000		
Профиль 2035 импост	S6000 Classic		
Профиль 2048 ШТУЛЬП	Secon Quadra		
Профиль базовый Р2160			
Профиль подоконный Р3330			

Когда вы привяжите все материалы, необходимо установить «зависимости» для них и расход (это делается путем двойного нажатия левой кнопки мыши по материалу в окне «материалы», на экране откроется окно «редактор настроек материала»).

Редактор на	строек материала	X					
	Силикагель (молекулярное сито)	. ок					
	Зависимость						
Масса от длины "профиля"							
	Непрерывная 0,025 кг./м.						
<i>-</i> Дополнителы	ные условия						
Профиль	Все	. профзав 0					
Доп условие	Нет						
Открывание	Нет						
Система	Bce						
Привязка ответных планок и шурупов для расчета фурнитурных позиций Кол-во ответных планок 0 Кол-во шурупов №1 0 Кол-во шурупов №2 0							
Графическое	отображение материала						
Графическое	обозначение Нет 💌						
Графическая	позиция Нет 🗸						

Далее идет заключительный этап добавления стеклопакета в меню «настройка» пункт «элементы конструкций» раздел «остекление (панель)». Для начала добавим элемент в левую часть экрана, соответствующий названию Вашего стеклопакета (смотрите рисунок).

🖺 Настройка элементов конструкций							
Deceuninck	~						
Bre	~	Стекло	Стекло 4 мм				
Baaaa		Дистанц.	Дистанционер	12 м	1M		
Остекление (панель)	~	Стекло	Стекло 4 мм				
		Дистанц.	Дистанционер	12 1	1M		
Перечень элементов		Стекло	Стекло 4 мм ма	атов	oe		
Стеклопакет 4-10-4-10-4 Стеклопакет 4-10-4-10-4 Стеклопакет 4-12-4 Стеклопакет 4-12-4 Стеклопакет 4-12-4 Стеклопакет 4-12-4 Стеклопакет 4-12-4 Стеклопакет 4-16-4 Стеклопакет 4-16-4 Стеклопакет 4-16-4 матовое Стеклопакет 4-16-4 матовое Стеклопакет 4-16-4 Стеклопакет 4-16-4 Стеклопакет 4-16-4 Стеклопакет 4-8-4-12-4 Стеклопакет 4-8-4-12-4 Стеклопакет 6-14-4 Стеклопакет 6-14-4 Стеклопакет 6-14-4 Стеклопакет 6-16-3.1.3 триплекс Стеклопакет 6-8-4-10-4 Стеклопакет 6-8-4-10-4 Стеклопакет 6-8-4-10-4 Стеклопакет 6-8-4-10-4 Стеклопакет 4-10-4 Стеклопакет 4-10-4 Стеклопакет 4-10-4 Стеклопакет 4-10-4 Стеклопакет 4-10-4 Стеклопакет 4-16-4 Стеклопакет 4-16-4 Стеклопакет 4-16-4 Стеклопакет 4-16-4 Стеклопакет 4-16-4 Стеклопакет 4-10-4		PAD Econom Mondial 2000 Everest 8848 Zendow Econom Zendow Standar Termo 63 Master 52 K-590 Termo 55 PR 50 Compact	Серии	явке		толщина, мм. 36	

В правой части экрана собираем Ваш стеклопакет из стекла и дистанционера. Для этого нажмите на кнопку «...» в конце окна, в открывшемся перечне выберите Ваше стекло(дистанционер) и нажмите «ОК». После этого проставьте толщину стеклопакета в мм.. На этом всё.
#### Как настроить подоконники, отливы, соединители, расширители.

Подобного рода дополнительные материалы настраиваются следующим образом.

🖺 Настройка элементов конструкций				$\mathbf{\times}$
Veka 💌	<b>-</b> → <b>×</b> -	• 🖶 📇 Marana		
Bce 💙	• • •	🗸 📥 магериалы		_
Раздел	№ артикул	Наименование	зависимость	or
Монтажные и дополнительные элементы 🛛 👻	1	Подоконник 200 мм. Заглушка для подоконника	Длина от макс ширины эле Кол-во константа	10 2
🕂 📝 💥 Перечень злементов				
Маскирующий профиль 109.117 Монтажный комплект				
Отлив	C • 10			
ПОДОКОННИК 200 ММ	<			>
Подоконник 400 мм				
Подоконник 600 мм				
Подставочный профиль 110.001 эко				
Подставочный профиль 110.026 ст				
Подставочный профиль 110.054 от				
Расширитель 15/58 по высоте		5. at		
Расширитель 15/58 по ширине				
Расширитель 30/58 по ширине	- X -			
Расширитель 45/58 по высоте		серии		
Расширитель 45/58 по ширине	Softline AD			
Расширитель 100/58 по высоте	Evroline AD			
Расширитель 100/58 по ширине				
Соединитель 116.003 20/58 по высоте				
Соединитель 116.003 20/58 по ширине				
Соединитель 116.005 2шт. мини по высоте				
Соединитель 116.005 2шт. мини по ширине				
Соединитель 116.007 78.5/58 по ширине				
Соединитель 116.010 2.5/58 по высоте				
Соединитель 116.010 2.5/58 по ширине				
Соединитель углов 135гр.				
Соединитель углов 90гр.				
Соединитель-труба 58 🗸 🗸 🗸				

Сначала в «перечень элементов» добавляется новый элемент и называется удобным для Вас образом (например «Подоконник 200 мм»). Затем в окно «материалы» добавляется перечень необходимых материалов, и устанавливаются соответствующие зависимости для них. Настройка «подоконника» в окне «материалов» выглядит следующим образом.

Редактор на	строек мате	риала				×
	Подоконник 2	ОО мм.			) [	ок
	Завис	симость			- c	
Длина от макс	ширины элемен	па		~	, L	Отмена
	Непр 100	ерывная				
<i>-</i> Дополнитель	ные условия					
Профиль	Bce			🗸 гр.	профа	ав О
Доп условие	"Регулируемый	II		~		
Открывание	Нет			*		
Система	Bce			*		
Привязка отв Кол-во ответн Кол-во шч Кол-во шч	етных планок и ных планок 0 урупов №1 0 урупов №2 0	шурупов для (	расчета фурн	нитурн	ых поз	иций
Графическое	отображение ма	атериала				
Графическое	обозначение	Нет	~	·		
Графическая	позиция	Нет	~	•		

Для «подоконников», «отливов» зависимость ставится «длина от максимальной ширины элемента». В окошке «непрерывная» можно поставить корректирующий параметр, указывающий на сколько длина данного материала будет больше или меньше габарита конструкции. «Дополнительное условие» - «регулируемый» позволит при привязке данного элемента к конструкции вручную указывать (корректировать) его длину.

# Как настроить автоматический подбор армирования в зависимости от расчета статики в метало-пластике.

Для настройки автоматического подбора армирования нужно в разделе «профиль» профиля рамы, створки импоста настраивать следующим образом.

Смотрите также описание в «редакторе настроек материала» зависимости «длина усиления от длины профиля».

Смотрите также описание в «конструкционной части» функции «выделение объекта». Смотрите также описание в «экономической части» поля «давление ветра».

Суть настройки заключается в следующем. Для каждого профиля (рамы, створки, импоста) в «перечне элементов» настраивается несколько вариантов армирования в правой части экрана, в окне «материалы».

Пример формирования настроек «рамы» в разделе «профиль» с учетом автоматического подбора армирования.

Настройка элементов конструкций									×
Rehau (Германия) 💌	<b>•</b>	<b>—</b>		1 /	2				
Раздел	••	6		7 4	🌯 Материалы				_
Профияь	N≗	арти	икул	Ha	амиенование		зависимос	ть	
Профиль	1	554	001/701	Pa	ама 64		"Профиль"	l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	
🖶 🛞 💻	2	m-1		Ca	аморез 3.9x16 (армиров.)		Кол-во от д	,лины "профиля"	
🔽 🖾 🗹 Перечень элементов	3	245	536	Ap	омирование 35x20x1,5 S7	30	Длина усил	ления от длины	
Профиль доборный 100 с 35х28х2(2)-2шт. 🔥 🔨	4	261	831	Ap	омирование 35x20x1,5(1)		Длина усил	ления от длины	
Профиль доборный 20	5	261	841	Ap	омирование 35x20x2 S 73	0	Длина усил	ления от длины	
Профиль доборный 40	6	245	526	Ap	омирование 35x20x2,5(2)		Длина усил	ления от длины	
Профиль доворный 40 с армирован. 35X2UX2,5 Профили, асбории © 50									
Профиль соед 2									
Профиль соед. 3									
Профиль соед. 4 арм. 40х50х4	B	иппен	ий 44		кор импоста 0	lv cm	40		
Профиль соед. 4 арм.40x50x2	"	gipen	nn <u></u>					Е-модуль	
Профиль соедин. 1	Ц Ц6	энтр	22		корстекла 🗅 🔤	Ту, см.	40	сталь - 210000	)
Профиль соедин. 1 цв. +1 бел.	30	ректив	зн  46		кор створки -8	Е-модуля	210000	алюм - 70000	
Рама 115									
Pama 43 MU		эр. дли	ны р		ј корштаника о				
Pama 40 MD Pama 64 PD									
Гама 64 60	🔂	7	C						
Рама 74 ВD 1.5 мм			серии						
Рама 76 арм. фигурн. (верт. часть кор.)	Term	10							
Рама 76 арм. фигурн. (гор. часть кор.)	Basic	2							
Рама 76 арм.35х28х2(2)	Merio	dian							
Ригель лизены (арм.50x40x2)+накл.16+с/п 24	Polyt	ec 50							
Сетка москитная									
Створка 67 МД									
Створка 82 МД									
Створка Z 74									
Створка Z118									
Створка Z118 со стороны замка									
Створка Т 94									
<u> Створка     18 со стороны замка</u>									

Далее пример формирования настроек армирования в «редакторе настроек материалов» с учетом автоматического подбора армирования. ВАЖНО: для первого (стандартного) армирования ставится «группа армирования» «1», а для последующих усилителей - «2», «3», «4» и т.д.

Редактор н	астроек материала 🛛 🔀
245536	Армирование 35х20х1,5 S730 ОК
	Зависимость
Длина усиле	ния от длины "профиля"
Е гр Профиль Доп условие Открывание Система Кол-во ответн Кол-во ш	Непрерывная 22 ± мм. Ix, см. 4 2 Iy, см. 4 0.42 Е-модуль алюм - 70000 сталь - 210000 все Нет ■ позиция № 0 Нет ■ Все ■ Нет ■ Все ■ ых планок 0 урупов №1 0 типо 2
Граф. обозн. Граф. позиц.	Нет 💌

#### Как настроить автоматический подбор штапика.

Сначала необходимо проверить проставлен ли размер «эффективный» в настройках профилей рамы, створки и импоста. Для этого заходим в меню «Настройка» пункт «Элементы конструкций» раздел «Профиль»

Настройка элементов конструкций					Σ
Rehau (Германия)	F	-	$\triangle$	Л	<u>Eh</u>
Раздел	6	5	Т	~	🖼 Материалы
Профияь	Nº .	арт	икул		Намиенование зависимость
	1	554	4001/7	'01	Рама 64 "Профиль"
🖶 🛞 💻	2	m-1			Саморез 3.9х16 (армиров.) Кол-во от длины "профиля"
🦉 🖾 🔽 Перечень элементов	3	245	5536		Армирование 35x20x1,5 S730 Длина усиления от длины
Профиль доборный 100 с 35х28х2(2)-2шт. 🛛 🔥	4	261	831		Армирование 35х20х1,5(1) Длина усиления от длины
Профиль доборный 20	5	261	841		Армирование 35х20х2 S 730 Длина усиления от длины
Профиль доборный 40	6	245	5526		Армирование 35х20х2,5(2) Длина усиления от длины
Профиль доборный 40 с армирован.35X2UX2,5 Профия: добории © 50					
Профиль досорный во					
Профиль соед. 2					
Профиль соед. 4 арм. 40х50х4	BL		ا شت	44	
Профиль соед. 4 арм.40х50х2	Бг	giper	лии L		Стримпоста Страна С
Профиль соедин. 1	це	нтр		22	кор стекла (5 ly, см. 4 (U сталь - 210000
Профиль соедин. 1 цв. + 1 бел.	30	ректи	вн	46	кор створки -8 Е-модуль 210000 алюм - 70000
Рама 115				0	
Pama 43 MD	КС	р. дл	ины [	0	кор штапика о
Pama 46 MU David 64 PD			-		
Pama 68 9730		<b>F</b>	c		
Рама 74 BD 1 5 мм			Lep	ии	
Рама 76 арм. Фигурн. (верт. часть кор.)	Term	0			
Рама 76 арм. фигурн. (гор. часть кор.)	Basic	;			
Рама 76 арм.35х28х2(2)	Meric	lian			
Ригель лизены (арм.50х40х2)+накл.16+с/п 24 🛛 🧮	Polyt	ec 50			
Сетка москитная					
Створка 60 ВД					
LTBOPKA 60 S730					
Створка 274					
Створка Z118					
Створка Z118 со стороны замка					
Створка Т 94					
Створка Т118					
[Створка Т118 со стороны замка 🛛 🞽					



В левом окошке выделяем профиль рамы (створки, импоста), в правом смотрим, стоит ли значение в окошке «эффективный». Если нет, то вносим его.

★ После того как во всех профилях рамы, створки и импоста будет проставлено значение «эффективный» переходим в раздел

«штапик».

🖺 Настройка элементов конструкций					
Veka 🗸			Слой 1		
Bce 💌	Левый	Штапик 107.528 6,	,5\18		
Раздел	Верхний	Штапик 107.528 6,	,5\18		
Штапик 💌	Правый	Штапик 107.528 6,	,5\18		
	Нижний	Штапик 107.528 6,	,5\18		
👕 📝 👗 Перечень элементов			Слой 2		
Штапик 107.200 23/21	Левый	Нет			
Штапик 107.201 20/21 Штапик 107.202 17/21	Верхний	Нет			
Штапик 107.203 14/21	Правый	Нет			
Штапик 107.204 11/21 Штапик 107.205 32/21	Нижний	Нет			
Штапик 107.206 29/21					
Штапик 107.207 26/21	толщина минимальная >, мм. 🛄 🛛 🗁				
Штапик 107.208 6/21 Штапик 107.213 15/18 с упр	то	лщина максимальна	ая <=, мм. <u>13</u>		
Штапик 107.235 24.5/21					
Штапик 107.236 20.5/21	-	ar.			
Штапик 107.255 23/21					
Штапик 107.256 20/21		Серии	🖵 🥋 Вспомогательные элементы		
Штапик 107.528.6.5/18 Штапик 107.569.30.5/18	Softline AD		Уплотнение 112.253		
Штапик 107.571 10.5/18	Evroline AD		Уплотнение 112.253		
Штапик 107.582 13,5/18	Softline AD 13		Подкладки для стекл 10 шт.		
	Topline AD		фальцевыи вкладыш - 8 шт.		
	Euroline AD 13				

Здесь в левой части выделяем штапик, а в правой заполняем поля «толщина минимальная >, мм» и «толщина максимальная <=, мм». Заполняются они следующим образом. Например, одна из серий, для которых применим данный штапик содержит параметр «эффективный» в профилях равный 44 мм. Штапик в данной серии подходит для стеклопакета толщиной 32 мм, значит, в результате на штапик с уплотнителями остается зазор 44-32=12 мм. Это значит, что поля «толщина максимальная» и «толщина максимальная» заполняются соответственно 11 и 13 мм. Чтоб остаток зазора вошел в указанный диапазон для данного штапика (11<12<=13).

После того как для всех штапиков будет проставлены значения «толщина минимальная >, мм» и «толщина максимальная <=, мм» переходим в раздел «Остекление (панель)»



В левой части выделяем стеклопакет, а в правой проверяем, правильно ли выставлена толщина стеклопакета в поле «толщина, мм.».

После проверки всех стеклопакетов можно закрывать настройки элементов конструкции.

Теперь для установки стеклопакетов и штапиков можно пользоваться кнопкой (панели) со штапиком».

# Как добавить (настроить) шпроссы.

Сначала добавьте нужный шпросс в справочник «материалов».

Редактор мате	риала	×
Общие Дополни	тельно	
Общие		Длиномерные материалы
Наименование	шпросс 8 мм	🔲 Кроить длину
Примечание		
Производитель	Нет 💌 Расценка	
Раздел	комплектующие 💟 Осн.ед.изм. м/п. 💙 - 🖵	
Група	профиль 🛛 Доп.ед.изм. кг.	Плошаль покрытия, м кв /м
<ul> <li>экспортиров</li> <li>делать списа</li> </ul>	Коеф.перевода (уд.вес) 0 ание по складу Отход, % 10	внутреняя 0 наружная 0
Опции печати печать на "с печать на "к печать на "о печать в "по печать в "от	Борочном чертеже" пруппировать позиции оммерческом предложении" группировать позиции правном листе" группировать позиции доконниках" ливах"	Высота профиля, мм. 0 ☐ теплый профиль (термо) ☑ экспортировать для станков с ЧПУ
Цвета материал	а и цены	
+ 🖹 🖇	🖇 Валюта USD 💌	
Артикул	Цвет Цена Арт.связи	
2001	1,3	
цена по табли	ще (смотрите закладку "дополнительно")	
		ОК Отмена

После этого заходим в меню «Настройка» пункт «Элементы конструкций» раздел «Профиль». В левой части экрана добавляете новый элемент и называете его именем Вашего шпросса (в данном примере шпросс 8 мм 2001), затем для данного элемента привязываете сам материал из справочника «материалов» (в правой верхней части экрана в окне «материалы»).

🖥 Настройка элементов конструкций		
Deceuninck		
Bce 💌		
Раздел	Nº артикул Наименование зависимость	lo
Профиль 🗸	1 2001 шпросс 8 мм "Профиль"	
🕂 📝 💥 Перечень элементов		
Соединит. труба эркера d53 мм 🛛 🔨		
Соединитель 13.6 мм Р12355		
Соединитель Разо	<	>
Соединитель конструкций Р1130		
Соединитель конструкций Р1130 + Р1136	внутрений 8 кор импоста 0 Ix, см.4 0	
Соединитель рам 18мм Р2057	центр 4 кор стекла 0 Iv. см.4 0	Е-модуль
Соединитель рам скрытый Р2056		сталь - 210000
Соединитель угловой Р821	зффективн о кор створки о Е-модуль 210000	алюм - 70000
	кор. длины 0 кор штапика 0	
Створка об им Р12011	Серии	
Створка 112 мм Z 12612		
Створка дв нар Р12012		
Створка оконная Р12010		
Стойка круглая Р865	Mondial 2000	
Угловой соединитель 90 град. Р12352 🦳 👘	Everest 8848	
Угловой соединитель 135 град. Р12353	Zendow Econom	
Фиксаторы для 1130 Р1144 (2шт)	Zendow Standart	
Штапик (ст.т. 24мм) Р12042		
Штапик (СГ-Г 24мм) Р12040		
Штапик 20х24.5 мм Р12640		
Штапик 20х42.5 мм P12642		
Штульп 12621		
Штульп 3077	Отображение	
Штульп Р12025 12025	🔽 показывать элемент	
Вагонка		
шпросс в ми 2001		

Зависимость для данного материала должна стоять «профиль», если нет, проверьте, все ли правильно Вы сделали при добавлении этого материала в «справочник» - «материалы». Для шпроссов необходимо прописать значения «внутренний» - это ширина шпросса в мм., и «центр» - это половина ширины в мм.



данном примере шпросс 8 мм 2001), в правой части в окошке «Профиль» нажимаем на кнопку ... и выбираем нужный шпросс из списка. После этого ставим галочки в окошках «шпросс вертикальный» и «шпросс горизонтальный», и убираем галочки из всех остальных.

Теперь при построении конструкции при помощи кнопок «шпросс вертикальный» и «шпросс горизонтальный» можно установить данный шпросс в стеклопакеты.

#### Корректировка размеров импоста, штульпа и стеклопакетов.

Для корректировки размеров импоста, штульпа и стеклопакетов заходим в меню «Настройка» пункт «Элементы конструкций» раздел «Профиль».



Для того, чтобы откорректировать размер импоста необходимо проставить значение «кор импоста» в профилях рамы, створки и импоста.

Для примера увеличим длину импоста, который дает программа на 12 мм.



Выделяем в левом окошке профиль рамы, в правой части находим окошко «кор импоста». Проставляем значение следующим образом – если нам надо увеличить размер импоста, тогда от значения «кор импоста» отнимаем число равное половине необходимого значения корректировки длины, если надо уменьшить размер импоста – тогда к значению «кор импоста» прибавляем число равное половине необходимого значения корректировки длины. Повторяем для створки и импоста.

Для корректировки размеров штульпа необходимо выделить в левом окошке профиль штульпа, в правой части находим окошко «кор длины». Проставляем значение следующим образом – если нам надо уменьшить размер штульпа, тогда от значения «кор длины» отнимаем число равное необходимому значению корректировки длины, если надо увеличить размер штульпа – тогда к значению «кор длины» прибавляем число равное необходимому значению корректировки длины.

🖺 Настройка элементов конструкций		
Internova	🕂 🎇 🔶 🔶 Материалы	
Passa	Nº артикул Наименование	зависимость ог
газдел	1 GS 6050 Штульп 67 мм	"Профиль"
Профиль 💌		
🕂 📝 💥 Перечень элементов		
Расширитель 120 мм GZ 1216 🛛 🛛 🔥		
Соединитель I 4 мм GZ 1203		
Соединитель H 40 мм GZ 1201		
Соединитель Н 47 мм GZ 1205	<	>
Соединитель угловой 90 гр GZ 1463	внутрений 6 кор импоста 0	IX cm 40
Соединитель угловой 135 град		
Створка 78 мм GE 4020	центр 3 кор стекла 0	Ту, см.4 □ Е-модуль
Створка 80 мм GE 5020	эффективн О кор створки О В	-модуль 210000 Сталь - 210000
Створка 80 мм GF 6020		
Створка 102 мм GF 1022	кор. длины о кор штапика о	
Створка 105 мм GF 6022	Серии	
Створка 126 мм GF 5030 🛛 👘		
Створка 126 мм GF 5030 под замок		
Створка 126 мм GF 5031		
Створка 126 мм GF 5031 под замок	5000	
ШТАПИК 20Х 9 MM GG 4060	6000	
Шталик 20x15 мм GG 4002		
Штапик 24х11 мм GG 5060		
Штапик 24х26 мм GG 5063		
Штапик 24х36 мм GG 1064		
Штапик 26х11 мм GG 6060		
Штапик 26х21 мм GG 6062		
Штульп 65 мм GS 4050	Отображение	
Штульп 67 мм GS 5050	🗸 показывать элемент	
Штульп 67 мм GS 6050		
Эркер	выделить элемент	

# Для примера уменьшим размер штульпа, который дает программа на 90 мм.

🖺 Настройка элементов конструкций		
Internova	🕂 🎇 🔶 🚽 🖨 Материалы	
	N9 артикул Наименование	зависимость
Раздел	1 65.6050 Штульд 67.мм "	"Профиль"
Профиль 💙		- popula
🕂 📝 💢 Перечень элементов		
Расширитель 120 мм GZ 1216		
Соединитель I 4 мм GZ 1203		
Соединитель Н 40 мм GZ 1201		
Соединитель и товой 90 го 67 1463		
Соединитель угловой 135 гр. 67.1464	внутрений 6 коримпоста 0 Ix, см.40	
Соединитель угловой 135 град		
Створка 78 мм GF 4020	центр раз корстекла раз 19, см. 4 р	Е-модуль
Створка 80 мм GF 5020	эффективн 0 кор створки 0 Е-модуль 21	.0000 алюм - 70000
Створка 80 мм GF 6020		0,1011 10000
Створка 102 мм GF 1022		
Створка 105 мм GF 6022	Серии	
Створка 126 мм GF 5030		
Створка 126 мм GF 5030 под замок		
Створка 126 мм GF 5031		
Створка 120 мм GC 4060	5000	
Штапик 20х15 им GG 4062	6000	
Штапик 26х13 им GG 1002		
Штапик 24х16 мм GG 5061		
Штапик 24х21 мм GG 5062		
Штапик 24х26 мм GG 5063		
Штапик 24х36 мм GG 1064		
Штапик 26х11 мм GG 6060		
Штапик 26х21 мм GG 6062		
Штульп 65 мм GS 4050	Отображение	
Штульп 67 мм GS 5050	🔽 показывать элемент	
Штульп 67 ММ GS 6050	выделить элемент	
lohkeh 💽		

Для того, чтобы откорректировать размер стеклопакета необходимо проставить значение «кор стекла» в профилях рамы, створки и импоста.

🖺 Настройка элементов конструкций		
Internova 🗸		
Bce 🗸	👕 🚗 📱 🔻 🚍 Материалы	
Pasgeg	№ артикул Наименование	зависимость ог
Профияь	1 GR 6001 Рама 71 мм	"Профиль"
Перечень элементов	2 GA 6310 Усилитель для GR6001/GF6020 3 Саморез 3.9x16 мм	Длина усиления от длины21 Кол-во от длины "профиля" 3
Алюмин.порог Дистанционер 6 мм Дистанционер 10 мм Дистанционер 10 мм Дистанционер 12 мм Дистанционер 12 мм Дистанционер 20 мм Импост 76 мм GK 4040 Импост 92 мм GK 5040 арм. алюм. Импост 92 мм GK 5040 арм. сталь Импост 92 мм GK 5040 арм. сталь Импост 92 мм GK 5040 арм. сталь Импост 92 мм GK 6040 Порог 20 мм GA 1392 Порог 45 мм GA 1394 Профиль подоконный 22 мм GZ 1080 Профиль подоконный 30 мм GZ 6080 Рама 62 мм GR 4001 Рама 71 мм GR 6001	внутрений         43         кор импоста         0         Ix, см.4           центр         0         кор стекла         5         Iy, см.4           эффективн         64         кор створки         -8         Е-модуль           кор. длины         0         кор штапика         0         Серии           5000         6000         6000         6000         6000         6000	0 0 Е-модуль 210000 сталь - 210000 алюм - 70000
Рама 96 мм GR 5000 Расширитель 25 мм GZ 1204 Расширитель 50 мм GZ 1206 Расширитель 120 мм GZ 1216 Соединитель I 4 мм GZ 1203 Соединитель H 40 мм GZ 1201 Соединитель H 47 мм GZ 1205 Соединитель угловой 90 гр GZ 1463 Соединитель угловой 135 гр GZ 1464 Соединитель угловой 135 град Створка 78 мм GF 4020	Отображение Показывать элемент выделить элемент	

Для того, чтобы уменьшить размер стеклопакета необходимо к значению «кор стекла» добавить половину необходимого значения корректировки размера, для увеличения размера стеклопакета – от значения «кор стекла» отнять половину необходимого значения корректировки размера. Повторяем для створки и импоста.

#### Для примера уменьшим размер стеклопакета, который дает программа на 3 мм.



# Как добавить (настроить) подоконный профиль, соединители, расширители для построения конструкций в «фиктивной» раме.

При построении конструкций в «фиктивной» раме, для установки подоконного профиля, соединителей, расширителей, используется кнопка 📴 «Стойка/ригель в крайнем положении».

Для того чтоб добавить новый элемент в «Стойка/ригель в крайнем положении» необходимо: Проверить наличие всех материалов, необходимых для составления данного элемента, в меню «Справочник» - «Материалы». При необходимости добавляем в «Справочник» - «Материалы» нужные материалы (см. справочник "материалы").

Добавить и настроить новый элемент в меню «Настройка» - «Элементы конструкций» в раздел «Профиль».

Для этого заходим в меню «Настройка» - «Элементы конструкций», выбираем раздел «Профиль». В левой части экрана добавляете новый элемент и пишете его название (в данном примере – «расширитель 30 мм 91 701 010»), затем для данного элемента привязываете материалы из справочника «материалов» (см. <u>«Настройка»-«Элементы конструкций», раздел «Профиль»</u>).

🖺 Настройка элементов конструкций		
Funke		
Bce 💌	👕 🚗 🔳 🔻 🚍 Материалы	
Раздел	№ артикул Наименование	зависимость ог
Профиль 🗸	1 91 701 010 Расширитель 30 мм 2 81 810 602 Армирование 38x15x1 5 мм	"Профиль" Дрина усиления от дрины — -11
🕂 📝 💥 Перечень элементов	3 Саморез 3.9x19 мм	Кол-во от длины "профиля" 3
Профиль подоконный 30 мм 91 717 Рама 63 мм 03 101 010		
Рама 63 мм 05 101		
Pama 63 mm standart 03 111 010		>
Рама 63 мм, м.г. 127 мм 03 103 010	внутрений О кор импоста О IX. см.	40
Рама 71 мм 03 102 010		
Рама 71 мм, с упл. 03 102 011 🛛 👘 👘		то сталь - 210000
Расширитель 15 мм, унив. 90 715 010	эффективн 🛛 кор створки 🖉 Е-модуль	210000 алюм - 70000
Расширитель 20 мм, унив. 91 704 010	кор. длины О кор штапика О	
Расширитель 25 мм, унив. 90 /10 010	Серин	
Расширитель 30 мм 91 701 010		
Расширитель 30 мм, унив. 91 703 010		
Расширитель 40 мм, унив. 91 702 010		
Расширитель 45 мм 91 709 010	KSPhoenix	
Расширитель 120 мм 91 705 010		
Расширитель 70х25 мм 90 716		
Расширитель 70х45 мм 90 714		
Расширитель дверного порога 41x35 мм 91 840 0		
Гасширитель дверного порога 41x00 мм 91 030 0 Соелинитель "Т" 70×32 мм 90 712		
Соединитель памы 22 мм 90 712		
Соединитель угловой 90 град 05 114		
Соединитель угловой 90 град. 03 212 010		
Соединитель угловой 135 град. 03 213 010	Отображение	
Соединитель-расширитель 26.5 мм 91 716 010		
Соединительная планка 48 мм 03 204 010		
Створка 77 мм 03 301 010	выделить элемент	
	<u></u>	

Когда вы привяжите все материалы, необходимо установить «зависимости» для них и расход (это делается путем двойного нажатия левой кнопки мыши по материалу в окне «материалы», на экране откроется окно «редактор настроек материала»).

Редактор настроек материала 🛛 🛛 🔀							
81 810 602	Армирование 38х15х1.5 мм						
	Зависимость						
Длина усилени	ия от длины "профиля"						
минималь	Непрерывная -10 ± мм. Ix, см.4 0 Iy, см.4 0 E-модуль 210000 E-модуль алюм - 70000 сталь - 210000 оная длина 0						
<i>с</i> Дополнитель	ные условия						
Профиль	Все угр. профзав 0						
Доп условие	Нет						
Открывание	Нет						
Система	Bce						
Привязка отв Кол-во ответн Кол-во шч Кол-во шч	етных планок и шурупов для расчета фурнитурных позиций ных планок 0 урупов №1 0 урупов №2 0						
Графическое	отображение материала						
Графическое	обозначение Нет						
Графическая	позиция Нет 🗸						

Для профилей должна стоять зависимость «профиль», для армировки – «длина усиления от длины профиля», для саморезов – «кол-во от длины профиля».

После этого необходимо прописать габаритные размеры данного элемента. Для подоконного профиля, соединителей, расширителей, прописываются значения «внутренний» и «центр».

🖺 Настройка элементов конструкций		
Funke 💌		
Bce 💌	🐨 🚗 👕 🔻 🚍 Материалы	
Раздел	№ артикул Наименование	зависимость ог
Профиль	1 91 701 010 Расширитель 30 мм	"Профиль"
	2 81 810 602 Армирование 38x15x1.5 мм	Длина усиления от длины1
🕂 📝 💥 Перечень элементов	З Саморез 3.9х19 мм	Кол-во от длины "профиля" 3
Рама 63 мм 05 101		
Рама 63 мм standart 03 111 010		
Pama 63 MM, M.F. 127 MM U3 1U3 U1U		
Рама 63 мм, с упл. 03 101 011		
Рама 71 мм, с упл. 03 102 011	внутрений 30 кор импоста 0 IX, см.4 0	)
Расширитель 15 мм, унив. 90 715 010		
Расширитель 20 мм, унив. 91 704 010	(дентр 13 жор стекла о 19, см. ч	/ Е-модуль сталь - 210000
Расширитель 25 мм, унив. 90 710 010	эффективн 🛛 кор створки 🖉 Е-модуль 🕯	210000 алюм - 70000
Расширитель 30 мм 91 701 010	кор. длины 0 кор шталика 0	
Расширитель 30 мм, унив. 91 703 010		
Расширитель 40 мм, унив. 91 702 010	Серии	
Расширитель 45 мм 91 709 010		
Расширитель 120 мм 91705 010		
Расширитель 70х45 мм 90 714	KSPhoenix	
Расширитель дверного порога 41х35 мм 91 840 0	KSPHOENIX	
Расширитель дверного порога 41х80 мм 91 838 0		
Соединитель "I" 70х32 мм 90 712		
Соединитель рамы 22 мм 90 708		
Соединитель угловой 90 град 05 114		
Соединитель угловой 90 град. 03 212 010		
Соединитель угловой 135 град. 03 213 010		
Соединитель-расширитель 26.5 мм 91 / 16 010		
Створка 77 мм 03 301 010	Отображение	
Створка 77 мм standart 03 301 010		
Створка 77 мм, антик 03 306 010	Показывать элемент	
Створка 77 мм, антик, с 2-мя упл. 03 306 012 🛛 👽	выделить элемент	

«Внутренний» - это габаритная ширина стойки/ригеля.

«Центр» - это половина значения «внутренний».

В данном примере для расширителя 30 мм. 91 703 010 значение «внутренний» - 30, соответственно «центр» - 15.

Добавляем новый элемент в меню «Настройка» - «Элементы конструкций» в раздел «Импост» (см. <u>«Настройка» - «Элементы конструкций» в раздел «Импост»</u>) и для него устанавливаем галочку «Стойка ригель в крайнем положении».



После этого данный элемент появляется в выборе при нажатии кнопки 🕪 «Стойка/ригель в крайнем положении».

#### Как добавить новую раму, створку, импост, штапик, порог, штульп.

Для того чтобы добавить в программу новую раму, створку, импост, штапик, порог, штульп необходимо:

Проверить наличие всех материалов, необходимых для составления данного элемента, в меню «Справочник» - «Материалы». При необходимости добавляем в «Справочник» - «Материалы» нужные материалы (см. «Справочник» - «Материалы»).

Добавить и настроить новый элемент в меню «Настройка» - «Элементы конструкций» в раздел «Профиль».

Для этого заходим в меню «Настройка» - «Элементы конструкций», выбираем раздел «Профиль». В левой части экрана добавляете новый элемент и пишете его название (в данном примере – «рама 71 мм. 03 102 010»), затем для данного элемента привязываете материалы из справочника «материалов» (см. «Настройка» - «Элементы конструкций», раздел «Профиль»).

🖺 Настройка элементов конструкций		
Funke	🕂 🎇 🔶 🚽 🖨 Материалы	
Pagaga	артикул Наименование	зависимость описани
	03 102 010 Рама 71 мм	"Профиль"
Профиль	81 801 200 Армирование 32.5x30.5x1.5 мм	Длина усиления от длины10
Перечень элементов	81 805 217 Армирование 32.5x30.5x3.0 мм 81 802 201 Армирование 32x31x2.0 мм Саморез 3.9x19 мм	Длина усиления от длины10 Длина усиления от длины10 Кол-во от длины "профиля" 3
Дистанционер 12 мм		
Дистанционер 16 мм		
Импост 82 мм 03 201 010	<	>
Импост 82 мм standart 03 201 010		
Импост 82 мм, с 2-мя упл. 03 201 011	внутрений 🖳 кор импоста 🖳	Ix, см.4 🖳
Импост 116 мм 03 202 010	центр 0 корстекла 0	Iy, см.4 0 Е-модуль
Импост 116 мм, с 2-мя упл. U3 2U2 U12		сталь - 210000
ИМПОСТ 62 ММ 05 201		алюм - 70000
Переплет-поперечина 66 мм в смеш, плоск, 03 30	кор. длины 🔍 🦳 кор штапика 🔍 👘	
Порог 58х20 мм, откр. внутрь 91 834 000	Серии	
Порог 62х20 мм, откр. наружу 91 836 000 📃 🛁		
Профиль подоконный 30 мм 91 717		
Рама 63 мм 03 101 010		
Pama 63 MM U5 101	KSPhoenix	
Pama 63 MM standart 03 111 010		
Рама 63 мм, мл. 127 мм 03 103 010		
Pama 71 MM 03 102 010		
Рама 71 мм, с упл. 03 102 011		
Расширитель 15 мм, унив. 90 715 010		
Расширитель 20 мм, унив. 91 704 010		
Расширитель 25 мм, унив. 90 710 010		
Расширитель 30 мм 91 701 010		
Расширитель 30 мм 91 /01 010 Преширителя 20 мм ниме 01 703 010	Отображение	
Расширитель 30 MM, УНИВ. 91 703 010 Расширитель 40 мм, унир. 91 702 010	🔽 показывать элемент	
Расширитель 45 мм 91 709 010	выделить элемент	

После того, как все составляющие данного элемента будут внесены в окошко «материалы» необходимо настроить зависимости.

Для профилей **рамы, створки, импоста, штапика должна стоять зависимость «профиль»** если нет, проверьте, все ли правильно Вы сделали при добавлении этих материалов в «справочник» - «материалы».

Для армирования выбираем зависимость «длина усиления от длины профиля». Значение «непрерывная» показывает на сколько мм. длина данного армирования отличается от длины профиля.

Редактор настроек материала							
81 810 602	Армирование 38х15х1.5 мм						
	Зависимость						
Длина усилени	Длина усиления от длины "профиля"						
минималь	Непрерывная -10 ± мм. Ix, см.4 0 Iy, см.4 0 E-модуль алюм - 70000 група арм 0 ная длина 0						
-Дополнитель	ные условия						
Профиль	Все у гр. профзав 0						
Доп условие	Нет						
Открывание	Нет						
Система	Bce						
Привязка ответных планок и шурупов для расчета фурнитурных позиций Кол-во ответных планок 0 Кол-во шурупов №1 0 Кол-во шурупов №2 0							
Графическое	отображение материала						
Графическое	обозначение Нет						
Графическая	позиция Нет 🗸						

При необходимости настраиваем автоматический подбор армирования в зависимости от расчета статики (см. «Как настроить автоматический подбор армирования в зависимости от расчета статики в метало-пластике.»).

Для саморезов устанавливается зависимость «кол-во от длины профиля». В окошке «непрерывная» проставляем кол-во саморезов на 1 м.п. профиля.

Редактор настроек материала 🛛 🔀							
	Camopes 3.9x19	Эмм			ОК		
	Завис	имость					
Кол-во от дли	ны "профиля"			*	Отмена		
	Henpe 3	арывная Диси	<pетная< th=""><th></th><th></th></pетная<>				
Дополнитель	ные условия						
Профиль	Bce			🔽 гр. г	профзав 0		
Доп условие	Нет			*			
Открывание	Нет			*			
Система	Bce			*			
Привязка ответных планок и шурупов для расчета фурнитурных позиций Кол-во ответных планок 0 Кол-во шурупов №1 0 Кол-во шурупов №2 0							
Графическое	отображение ма	териала					
Графическое	обозначение Н	ет	~				
Графическая	позиция Н	ет	~				

После того, как все материалы будут настроены, необходимо прописать габаритные и корректирующие размеры для данного профиля.

Для профилей рамы, створки и импоста необходимо проставить следующие значения:

«внутренний» - размер с внутренней стороны профиля



Для штапика параметр «внутренний» означает его видимую высоту.

«центр» - только для импоста, порога - расстояние до оси профиля.



Для штульпа параметры «внутренний» и «центр» подбираются искусственно, чтоб расстояние между створками было в соответствии с техническими требованиями к профилю. Параметр «внутренний» ставится равным расстоянию между створками, «центр» ставится равным половине расстояния между створками.

«эффективный» - значение используется для настройки автоматического подбора штапика (см. "Как настроить автоматический подбор штапика.").

Параметр «коррекция длины» применяется, как правило, для штульпа с целью откорректировать его размер по длине (сделать отступ для заглушек).

Параметры **«коррекция импоста»**, **«коррекция стекла»**, **«коррекция створки»**, применяются только для рам, створок, импостов с целью обеспечить правильную посадку элемента (импоста, стекла, створки) путем корректировки его позиции относительно параметра **«внутренний»**. Например, **«коррекция импоста»** равная «-4» (отрицательное значение) значит, что импост будет заходить в профиль (фрезероваться) на 4 мм. с одной стороны. **«Коррекция стекла»** равная «5» (положительное значение) значит, что для подкладки под стекло (стеклопакет, панель) останется запас 5 мм. с одной стороны. **«Коррекция створки»** равная «-8» (отрицательное значение) значит, что створка будет перекрывать настраиваемый профиль (раму, импост, створку) на 8 мм. с одной стороны.

«Коррекция штапика» в настоящий момент не используется.

«Ix, см.4», «Iy, см.4», «Е-модуль» - моменты инерции профиля в сборе по X, по Y и модуль упругости материала. Данные параметры, как правило, используются при настройке фасадных систем.



После того, как мы настроили элемент в разделе «профиль» необходимо прописать данный элемент в «конечных разделах».

#### «Конечные разделы»

«Коробка (рама)» – перечень коробок. Элементы данного раздела отображаются на чертеже на кнопках «коробка (рама)», «переходной профиль».

«Створка» – перечень створок. Элементы данного раздела отображаются на чертеже на кнопке «створка».

«Створка «слайдинг»» - перечень раздвижных створок. Элементы данного раздела отображаются на чертеже на кнопках «створка слайдинговая», «створка слайдинговая центральная», «створка слайдинговая неподвижная».

«Импост» – перечень импостов и штульпов, также в этом разделе могут содержаться расширители, соединители, которые на чертеже устанавливаются с помощью тех же кнопок, что и импоста. Элементы данного раздела отображаются на чертеже на кнопках «импост вертикальный», «импост горизонтальный», «несколько импостов вертикальных», «несколько импостов горизонтальных», «импост наклонный», «стойка/ригель в крайнем положении».

«Остекление (панель)» – перечень стёкл, стеклопакетов, сендвич-панелей, ДСП и прочих заполнений. Элементы данного раздела отображаются на чертеже на кнопках «остекление (панели)», «остекление со штапиком».

«Гофра (вагонка, зашивка)» – перечень вагонок. Элементы данного раздела отображаются на чертеже на кнопках «гофра вертикальная», «гофра горизонтальная», «гофра наклонная».

«Штапик» – перечень штапиков. Элементы данного раздела отображаются на чертеже на кнопке «штапик».

«Москитная сетка» – настройки москитных сеток. Элементы данного раздела отображаются на чертеже на кнопке «москитная сетка».

В данном примере мы добавляем профиль рамы, поэтому, переходим в раздел «коробка (рама)».

- 205 -

В левом окошке добавляем новый элемент, пишем его название – в данном случае «Рама 71 мм 03 102 010»

С правой стороны вверху формируется перечень профилей (левый, верхний, правый, нижний). Профиля выбираются путем нажатия кнопки « … » в конце каждого поля.

Также с правой стороны вверху после профилей расположены картинки для настройки принципа соединений углов для данной коробки. Принцип соединения углов меняется путем нажатия мышкой по соответствующей картинке. Восемь картинок с углами разбиты попарно: два левых, два верхних, два правых, два нижних. Они попарно соответствую визуальному отображению каждого профиля.

Внизу справа указывается перечень «вспомогательных элементов» - это вспомогательные элементы для текущей коробки, такие как соединители, уплотнители и прочие материалы, которые мы хотим рассчитывать при использовании данной коробки.

В «вспомогательных элементах» для данного раздела в метало-пластике чаще всего настраиваются крепежные элементы порога, в алюминии – соединители углов для коробки и крепежные элементы порога.

Аналогично настраиваются створка, импост, штапик, штульп (см. <u>«Элементы конструкций»</u> соответствующие разделы).

## Как «расшифровать» штрих-код

# Штрих код на наклейке на профиль состоит из следующих полей:

01 - первые две цифры - тип штрих-кода (01 обозначает, что это код для детали профиля)

ХҮҮҮҮ - Х-количество цифр(длина поля), ҮҮҮҮ - само поле длиной X [ID заказа]

ХҮҮҮҮ - Х-количество цифр(длина поля), ҮҮҮҮ - само поле длиной X [ID конструкции внутри заказа]

ХҮҮҮҮ - Х-количество цифр(длина поля), ҮҮҮҮ - само поле длиной X [ID детали внутри конструкции]

ХҮҮҮҮ - Х-количество цифр(длина поля), ҮҮҮҮ - само поле длиной Х [номер конструкции в серии (если одна и та же конструкция в количестве 10 штук, то здесь указывается для какой именно из 10 относится эта деталь)]

# Типы штрих-кодов (первые две цифры штрих-кода):

- 01 деталь профиля
- 02 обрезок полезный
- 03 обрезок мусор
- 04 стеклопакет
- 05 заказ
- 06 москитная сетка
- 07 рейс
- 08 сэндвич
- 10 дополнительный элемент: профиль (расширитель, соединитель, подоконник, отлив)

11 – дополнительный элемент: пакетик с фурнитурой (программа генерирует 1 пакетик на 1 конструкцию)

Далее кратко формат штрих-кода.

## Детали профиля, стеклопакет, москитная сетка, сэндвич, дополнительные профиля, пакетик с фурнитурой:

01 или 04 или 06 или 08 или 10 или 11 [длина поля] + [ID заказа] [длина поля] + [ID конструкции внутри заказа] [длина поля] + [ID элемента] [длина поля] + [номер конструкции в серии]

## Обрезки полезные:

02 - обрезок полезный [длина поля] + [ID обрезка] 00 - два символа для визуального отделения длины обрезка [длина обрезка в мм, без длины этого поля]

## Обрезки мусор:

03 - обрезок мусор00 - два символа для визуального отделения длины обрезка [длина обрезка в мм, без длины этого поля]

## Заказ, рейс:

05 или 07 [длина поля] + [ID заказа или рейса]

## Внедрение программы в производственный процесс.

Для того чтоб программа начала давать точные результаты и облегчала производственный процесс на предприятии, нужно пройти несколько этапов её внедрения:

1. После установки программы на предприятии нужно заложить цены на материалы в справочнике «материалов».

2. Сделать проверку соответствия заложенных «допусков» в программе реальным, используемым на производстве. Данные параметры можно проверить путем расчета в программе пробной конструкции и сверки расчетов программы с производственными расчетами (либо расчетами вручную). Данные параметры заложены в программу изначально по рекомендациям производителей (поставщиков) профилей, но на производстве могут использоваться некоторые отклонения от «стандартных» значений. Для проверки можно взять конструкцию, например, одна половинка глухая, вторая – поворотно-откидная. При работе с метало-пластиковым профилем наиболее часто проверяются следующие параметры:

уварка (оплавка) профиля рамы, створки по краям;

размеры стеклопакетов, а именно зазор на подкладку под стеклопакет – данный параметр влияет на размер стеклопакета;

длина отрезаемого импоста, а именно фрезеровка импоста по краям – данный параметр зависит от используемого комплекта фрез на производстве;

длина отрезаемого армирования в раму, створку, импост;

ширина створок в штульповом окне (двери);

комплектация фурнитуры; фурнитурные базы предоставляются бесплатно, по этому важно сверить расчеты, которые дает программа с расчетами, которые делает поставщик фурнитуры и внести необходимые корректировки в алгоритмы расчета фурнитуры.

3. Рассчитать и заложить экономические коэффициенты для формирования стоимости заказа (затраты, рентабельность, демонтаж, монтаж).